

110B-Registrierung: 20100301-JG8LJG8LL0NA.1X1/.pS 110B-Material: Code=tna4t
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

XREN OFFSQA 080929 3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmybn6*, D65, not adapted \$																			
x100 x LAB*	1000 x (r g b	c m y b)	%n.r.	pos \$															
002201 000028 000605 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 00000 A01 \$	002482 000693 000674 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 00001 J01 \$	003047 001731 001379 0250 0000 0000 0800 0750 1000 1000 0000	%0162 S01																
002250 000358 000740 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 00001 A02 \$	002593 000966 000215 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 00002 J02 \$	003117 001963 000328 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 0000	%0163 S02																
002373 000725 015554 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 00002 A03 \$	002808 001531 000955 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 00003 J03 \$	003177 002183 000514 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 0000	%0164 S03																
002451 001086 002254 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 00003 A04 \$	002864 001925 01631 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 00004 J04 \$	003244 002628 01084 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 0000	%0165 S04																
002485 001466 002900 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 00004 A05 \$	002864 002281 002272 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 00005 J05 \$	003263 003082 01731 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 0000	%0166 S05																
002469 001789 003408 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 00005 A06 \$	002850 002594 002832 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 00006 J06 \$	003083 003404 002295 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 0000	%0167 S06																
002611 001963 003855 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 00006 A07 \$	002871 002828 003342 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 00007 J07 \$	003110 003580 002834 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 0000	%0168 S07																
002691 002159 004343 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 00007 A08 \$	002957 003668 003807 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 00008 J08 \$	003164 003758 003301 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 0000	%0169 S08																
002753 002615 004661 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 00008 A09 \$	002969 003242 004200 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 00009 J09 \$	003130 004092 003701 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 0000	%0170 S09																
002824 000948 000443 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 00009 B01 \$	003138 000494 001061 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 00009 K01 \$	003084 000387 001950 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 0000	%0171 T01																
002733 000546 000658 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 00010 B02 \$	003264 000016 000011 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 00001 K02 \$	003730 000841 000828 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 0000	%0172 T02																
003002 000346 010487 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 00011 B03 \$	003318 000442 000948 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 00002 K03 \$	003855 001153 000356 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 0000	%0173 T03																
003063 000000 002153 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 00012 B04 \$	003405 000771 010607 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 00003 K04 \$	003900 001503 01028 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 0000	%0174 T04																
003064 000414 002820 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 00013 B05 \$	003449 001156 00237 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 00004 K05 \$	003824 001866 011707 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 0000	%0175 T05																
003033 000778 003324 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 00014 B06 \$	003388 001510 002749 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 00005 K06 \$	003696 002177 002266 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 0000	%0176 T06																
003092 001050 003765 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 00015 B07 \$	003405 001736 003328 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 00006 K07 \$	003650 002458 002759 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 0000	%0177 T07																
003129 001325 004249 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 00016 B08 \$	003468 002062 003676 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 00007 K08 \$	003659 002725 003241 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 0000	%0178 T08																
003244 001699 004580 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 00017 B09 \$	003487 002396 004100 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 00008 K09 \$	003650 003020 003686 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 0000	%0179 T09																
003215 002034 001064 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 00018 B10 \$	003800 01132 001853 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 00009 L01 \$	004445 000545 002407 0250 0250 0000 0875 0750 1000 0000 0000	%0180 U01																
003375 015509 00324 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 00019 C02 \$	003899 01051 000556 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 00010 L02 \$	004545 000370 001305 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 0000	%0181 U02																
003375 000000 002079 0000 0250 0750 1000 0750 0875 0000 00020 C03 \$	004114 00289 001409 0125 0250 0750 0875 0750 0875 0000 00011 L03 \$	004545 000372 000977 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 0000	%0182 U03																
003632 000000 002078 0000 0250 0750 1000 0750 0625 0000 00021 C04 \$	004114 00289 001409 0125 0250 0750 0875 0750 0625 0000 00012 L04 \$	004545 000372 000977 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 0000	%0183 U04																
003661 000547 002706 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 00022 C05 \$	004096 000072 002110 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 00013 L05 \$	004450 000720 001616 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 0000	%0184 U05																
003610 00194 003236 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 00023 C06 \$	004017 000442 002616 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 00014 L06 \$	004333 001097 002143 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 0000	%0185 U06																
003560 000230 003708 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 00024 C07 \$	003951 000798 003154 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 00015 L07 \$	004215 001464 002688 0250 0250 0750 0750 0250 0000 0000	%0186 U07																
003586 000480 004183 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 00025 C08 \$	003963 001148 003588 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 00016 L08 \$	004220 001721 003151 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 0000	%0187 U08																
003662 000923 004506 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 00026 C09 \$	003945 001523 004027 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 00017 L09 \$	004136 002094 003618 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 0000	%0188 U09																
003634 002986 001616 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 00027 D01 \$	004279 01973 002389 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 00018 M01 \$	004929 01266 003069 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 0000	%0189 V01																
003791 002558 000171 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 00028 D02 \$	004302 01861 001002 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 00019 M02 \$	005010 01105 001743 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 0000	%0190 V02																
003891 002075 01018 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 00029 D03 \$	004431 01452 00361 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 00010 M03 \$	005095 00892 000468 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 0000	%0191 V03																
004049 01581 01995 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 00030 D04 \$	004601 01058 01339 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 00011 M04 \$	005259 00547 00677 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 0000	%0192 V04																
004131 01322 002597 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 00031 D05 \$	004593 00804 01974 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 00012 M05 \$	005159 00254 01438 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 0000	%0193 V05																
004113 01027 003145 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 00032 D06 \$	004653 00494 002508 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 00013 M06 \$	004988 000092 002026 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 0000	%0194 V06																
004083 00621 003616 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 00033 D07 \$	004508 00129 003078 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 00014 M07 \$	004837 000464 002585 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 0000	%0195 V07																
003990 00196 004093 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 00034 D08 \$	004479 000265 003486 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 00015 M08 \$	004743 000806 003061 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 0000	%0196 V08																
004073 000222 004407 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 00035 D09 \$	004414 000709 003939 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 00016 M09 \$	004643 001238 003518 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 0000	%0197 V09																
004056 003853 002077 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 00036 E01 \$	004657 002802 002803 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 00017 N01 \$	005259 01997 003426 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 0000	%0198 W01																
004170 003465 000700 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 00037 E02 \$	004716 002658 001393 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 00018 N02 \$	005336 01856 002020 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 0000	%0199 W02																
004310 002972 000547 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 00038 E03 \$	004834 002669 000082 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 00019 N03 \$	005418 01632 000805 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 0000	%0200 W03																
004429 002494 01572 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 00039 E04 \$	005008 01875 00927 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 00020 N04 \$	005562 01316 00308 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 0000	%0201 W04																
004525 01966 002501 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 00040 E05 \$	005116 01461 01869 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 00021 N05 \$	005676 00991 01260 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 0000	%0202 W05																
004541 01617 003032 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 00041 E06 \$	005030 01153 002432 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 00022 N06 \$	005501 00664 01890 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 0000	%0203 W06																
004579 01410 00328 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 00042 E07 \$	005090 00898 002969 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 00023 N07 \$	005384 00693 002469 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 0000	%0204 W07																
004524 01039 004014 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 00043 E08 \$	004992 00543 003417 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 00024 N08 \$	005269 00033 002991 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 0000	%0205 W08																
004572 00503 004354 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 00044 E09 \$	004937 00177 003873 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 00025 N09 \$	005202 000306 003449 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 0000	%0206 W09																
004426 004637 002492 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 00045 F01 \$	005047 003557 000347 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 00026 N10 \$	005043 002735 003949 0250 0625 0800 0750 0375 1000 0000 0000	%0207 X01																
004428 004637 002492 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 00046 F02 \$	005049 003557 000347 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 00027 N11 \$	005043 002735 003949 0250 0625 0800 0750 0375 1000 0000 0000	%0208 X02																
004426 004637 002492 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 00047 F03 \$	005153 003017 000545 0125 0625 0250 0875 0757 0750 0000 00028 N12 \$	005068 002321 001152 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 0000	%0209 X03																
004475 00398 01128 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 00048 F04 \$	005291 002617 000535 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 00029 N13 \$	005086 002008 000108 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 0000	%0210 X04																
004838 002848 002048 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 00049 F05 \$	005374 002262 01447 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 00030 N14 \$	005788 01701 000856 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 0000	%0211 X05																
004926 002318 002950 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 00050 F06 \$	005465 01816 002336 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 00031 N15 \$	005997 01334 01736 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 0000	%0212 X06																
004961 01995 003445 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 00051 F07 \$	005396 01523 002894 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 00032 N16 \$	005839 01050 002367 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 0000	%0213 X07																
004981 01761 003940 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 00052 F08 \$	005435 01268 003333 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 00033 N17 \$	005795 00806 002869 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 0000	%0214 X08																
005048 01309 004274 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 00053 F09 \$	005408 00917 013798 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 00034 N18 \$	005711 00455 003355 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 0000	%0215 X09																
004810 005302 002925 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 00054 G01 \$	005306 00432 003479 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 00035 P01 \$	005734 00376 004149 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 0000	%0216 Y01																
004914 004965 001658 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 00055 G02 \$	005372 00496 002220 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 00036 P02 \$	005803 00390 002765 0250 0750 0125 0750 02																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003322	002506	002221	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003658	003471	002616	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003866	004423	002862	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
003345	002647	001073	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003689	003634	001576	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003890	004533	002954	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
003414	002870	000804	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003746	003756	000632	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003944	004699	001141	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
003481	003095	-00686	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003784	003916	-00135	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003981	004798	000393	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003579	003533	-01232	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003805	004118	-00833	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	004003	004950	-00248	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003537	003864	-01799	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003825	004467	-01309	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	004013	005079	-00873	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003553	004008	-02381	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003904	004692	-01795	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	004106	005279	-01323	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003552	004139	-02914	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003920	004905	-02288	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	004143	005577	-01751	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003541	004402	-03362	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003939	005271	-02755	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	004098	005909	-02123	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003965	001175	002813	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	004306	002183	003258	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004498	003140	003580	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003984	001512	001554	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	004313	002412	002127	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004502	003305	002551	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
004078	001736	000384	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	004407	002546	000986	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004576	003420	001501	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
004166	001969	-00545	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	004465	002716	000870	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004639	003548	000617	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
004252	002334	-01098	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	004505	002927	-00714	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004672	003706	-00117	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
004175	002665	-01671	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	004508	003236	-01196	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004721	003829	-00809	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
004178	002838	-02239	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	004537	003483	-01668	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004762	004097	-01248	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
004153	003069	-02760	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	004539	003767	-02152	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004721	004467	-01693	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
004093	003454	-03278	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004431	004133	-02700	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004655	004811	-02171	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
004665	000121	003421	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004996	000984	003890	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	005181	001851	004211	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
004727	000344	002067	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	005023	001164	002592	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	005178	002032	003066	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004831	000618	000792	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	005070	001397	001388	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	005244	002191	001922	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004947	000866	-00321	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	005188	001567	000362	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005354	002341	000930	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004924	001250	-00937	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	005241	001782	-00508	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	005411	002472	000128	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004844	001574	-01498	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	005222	002105	-01813	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	005471	002611	-00630	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004794	001828	-02087	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	005181	002413	-01531	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	005414	002969	-01125	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004701	002087	-02638	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	005121	002722	-02023	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	005344	003337	-01604	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004604	002549	-03160	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004954	003159	-02613	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	005222	003783	-02105	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
005217	-00719	003899	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	005612	-00927	004512	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005827	000767	004829	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
005368	-00568	002474	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	005666	000116	003998	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005878	000888	003614	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
005477	-00356	001146	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	005801	000268	001822	0500	0375	0250	0500	06																

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004260	004919	003631	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004307	004942	002910	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004336	005051	001979	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004384	005164	001087	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004390	005337	000346	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004412	005487	-00294	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004440	005676	-00965	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004477	005911	-01406	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004493	006311	-01768	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004804	003747	004362	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004840	003829	003398	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004883	003935	002285	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004928	004054	001329	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004968	004173	000537	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
005038	004302	-00167	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
005058	004473	-00874	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
005050	004798	-01339	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005095	005153	-01752	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005350	002772	003803	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0504	C19	\$
005395	002772	003803	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005452	002851	002629	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005534	002977	001622	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005621	003054	000763	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005683	003198	000006	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005731	003391	-00748	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005663	003754	-01227	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005612	004208	-01686	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005924	001595	005564	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006016	001654	004327	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006089	001738	003073	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006165	001871	001973	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006219	002016	001064	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006319	002169	000268	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006388	002346	00575	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
006274	002731	-01062	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006183	003226	-01552	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006510	000593	006207	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006589	000686	004814	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006705	000755	003451	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006766	000901	002342	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006828	001067	001387	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006936	001221	000525	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
007002	001444	-00375	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006878	001839	-00921	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006808	002261	-01405	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006982	-001174	006683	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007087	-00123	005247	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007203	-00024	003870	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007279	000133	002623	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007361	000270	001695	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007482	000451	000772	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007553	000676	-00183	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007482	000962	-00727	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007397	001372	-01248	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007515	-00966	007261	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007592	-00907	005783	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007708	-00795	004265	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007801	-00665	003037	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007907	-00506	002018	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008022	-00320	001061	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008111	-00083	000068	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007997	000255	-00541	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007938	000606	-01087	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007838	-01487	007498	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007925	-01430	006178	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008008	-01324	004800	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008103	-01198	003541	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008201	-01039	002418	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008290	-00847	001412	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008394	-00659	000551	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008489	-00415	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008434	-00054	-00919	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008273	-01961	008139	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008352	-01914	006616	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008425	-01828	005409	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008520	-01685	004018	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008607	-01539	002901	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008687	-01371	001914	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008780	-01173	000995	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008856	-00969	000175	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008937	-00717	-00723	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004587	005681	003822	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004612	005713	003157	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004626	005802	002347	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%056		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009633	-00802	000218	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009622	-00082	000222	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009614	-00078	000218	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b09	\$		
009236	-00434	-00288	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	008742	000251	-00498	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	009106	000623	-00019	1000	0870	1000	0000	0000	0125	0000	0000	%0802	b10	\$	
008855	-00737	-00771	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	007908	000584	-01101	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	008602	001309	-00200	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b11	\$	
008411	-01114	-01334	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	006938	000977	-01757	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	007989	002174	-00398	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b12	\$	
007896	-01519	-01982	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	005929	001381	-02423	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	007345	001319	-00585	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b13	\$	
007395	-01937	-02604	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	004997	001758	-03018	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	006686	000418	-00725	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b14	\$	
006905	-02342	-03211	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	004110	002124	-03603	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	006033	005298	-00822	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b15	\$	
006456	-02754	-03778	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	003306	000435	-04147	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	005451	006373	-00834	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b16	\$	
006107	-03076	-04217	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	002627	002857	-04533	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$	004937	006746	-00762	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b17	\$	
009032	000413	000844	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009541	-00295	001137	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$	009139	-00679	000604	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0800	c19	\$	
008846	-00800	000044	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	008834	-00000	000138	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	008815	-00000	000137	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$	
008433	-00436	-00376	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	007962	000238	-00561	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008302	0006011	-00092	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$	
008048	-00768	-00873	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	007072	000579	-01177	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007761	001348	-00294	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$	
007559	-01168	-01471	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	006074	000963	-01866	0500	0500	0875	0500	0125	0000	%0823	c14	\$	007136	002262	-00500	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c23	\$		
007016	-01612	-02137	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	005058	001329	-02535	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	006505	003211	-00656	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$	
006506	-02039	-02753	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	004127	001683	-03185	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	005833	004311	-00800	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$	
006033	-02467	-03353	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	003283	002048	-03726	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	005182	005469	-00872	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$	
005588	-02894	-03901	0000	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	002559	002295	-04252	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	004644	006497	-00896	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
004870	000962	001370	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	009465	-00453	001974	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$	008663	-01202	000858	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d19	\$	
008226	000421	000745	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	008764	-00292	001028	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008318	-00677	000479	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$	
008103	-00078	000074	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	008115	-00076	000075	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12	\$	008080	-00077	000078	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0911	d21	\$	
007709	-00446	-00450	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	007166	000258	-00643	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	\$	007485	0000701	-00172	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0912	d22	\$	
007211	-00846	-01034	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	006200	000573	-01318	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006944	001454	-00363	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0913	d23	\$	
006691	-01268	-01655	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005219	-02604	-03466	0000	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0833	d15	\$	006139	-01731	-02334	0250	0750	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0914	d24	\$	
006139	-01731	-02334	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	004163	001351	-02707	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	005595	003503	-00732	0750	0500	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0915	d25	\$	
005612	-02206	-02988	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	003241	001699	-03330	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	004919	004673	-00037	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$	
005219	-02604	-03466	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	002507	002076	-03824	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	004353	005783	-00096	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$	
007810	001687	001917	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	009380	-00611	002975	1000	1000	0625	0000	0375	0000	0000	%0837	e10	\$	008084	-01887	001160	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	%0918	e19	\$	
007624	001012	001286	0875																																					

%REM_OFFS04_080929.3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, not adapted S
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004849 006608 004148 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009026 -01034 009029 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005582 -06551 003522 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z006303 -03085 -04054 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002753 002615 -04661 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004952 007342 -00781 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002201 000028 000065 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009624 -00081 000220 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004835 006612 004066 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009049 -01038 009085 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005238 -06900 002566 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z006107 -03076 -04217 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002627 002857 -04533 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004937 007346 -00762 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002341 000024 000088 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009623 -00081 000219 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, not adapted \$																									
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y θ) %nr. pos \$																									
0002239	0000026	0000076	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$	0008816	-000084	0000130	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
0003275	-000014	-000008	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02	\$	0009189	-000084	0000169	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
0004568	-000048	-000055	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03	\$	0009646	-000083	0000219	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
0005654	-000063	-000045	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$	002259	000030	0000074	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
0006572	-000072	-000021	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$	002642	000011	0000042	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
0007354	-000080	0000017	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000977	k06	\$	003387	-000016	-000017	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
0008120	-000083	0000064	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07	\$	004218	-000039	-000049	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
0008852	-000082	0000123	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08	\$	004606	-000046	-000054	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
0009634	-000083	0000207	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000980	k09	\$	005200	-000054	-000052	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
002256	0000028	0000070	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000981	l01	\$	005732	-000065	-000047	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
0033001	-000014	-000008	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$	006237	-000069	-000033	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
004571	-000048	-000057	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$	006701	-000072	-000014	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
005606	-000063	-000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$	007109	-000076	0000006	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006600	-000072	-000021	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$	007528	-000081	0000029	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007332	-000078	0000014	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000986	l06	\$	007976	-000082	0000063	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008123	-000081	0000065	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07	\$	008427	-000083	0000098	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008861	-000084	0000129	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08	\$	008803	-000082	0000131	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009642	-000083	0000210	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000989	l09	\$	009183	-000085	0000174	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
002222	0000029	0000070	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000990	m01	\$	009646	-000084	0000221	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
003239	-000011	-000009	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$	002310	000022	0000077	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
004558	-000047	-000045	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$	009655	-000089	0000222	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
005594	-000061	-000048	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$	004810	006680	004229	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
006585	-000070	-000022	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$	005911	-03053	-04445	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
007341	-000077	000014	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000995	m06	\$	009932	-01016	009312	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
008107	-000079	000059	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07	\$	002551	002663	-04650	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008847	-000081	0000123	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08	\$	005210	-06946	002846	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009636	-000080	0000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000998	m09	\$	004885	007430	-00680	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
002226	0000022	0000064	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000999	n01	\$													
003222	-000015	-000010	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	01000	n02	\$	%004810 006680 004229 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 0												
004494	-00046	-00051	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	01001	n03	\$	%009032 -01016 009312 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 0												
005575	-00061	-00051	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	01002	n04	\$	%005210 -06946 002846 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 0												
006563	-00071	000125	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	01003	n05	\$	%005911 -03053 -04445 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 0												
007342	-00075	000068	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	01004	n06	\$	%002551 002663 -04650 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 0												
008088	-00079	000057	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	01005	n07	\$	%004885 007430 -00680 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %N3 5 0												
008838	-00079	000117	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	01006	n08	\$	%002310 000022 000077 %1000 0000 1000 1000 0000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 0												
009634	-00082	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	01007	n09	\$	%009655 -00089 000222 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %M3 7 0												
002264	0000029	0000077	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	01008	k10	\$													
002652	0000009	0000051	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	01009	k11	\$	%002252 000027 000076 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 0												
003441	-00019	-00017	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	01010	k12	\$	%009642 -00083 000209 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %M4 7 0												
004345	-00040	-00050	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	01011	k13	\$													
004725	-00049	-00050	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	01012	k14	\$	%002255 000029 000071 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 0												
005226	-00056	-00045	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	01013	k15	\$	%009644 -00084 000214 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %M5 7 0												
005782	-00064	-00042	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	01014	k16	\$													
006302	-00069	-00031	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	01015	k17	\$	%002242 000030 000070 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 0												
006751	-00073	-00013	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	01016	k18	\$	%009641 -00082 000210 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %M6 7 0												
007150	-00075	0000008	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	01017	k19	\$													
007573	-00078	0000030	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	01018	k20	\$	%002243 000026 000069 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 0												
008010	-00082	0000062	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	01019	k21	\$	%009640 -00083 000212 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %M7 7 0												
008432	-00081	0000092	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	01020	k22	\$													
008820	-00083	0000125	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	01021	k23	\$													
009186	-00084	0000163	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	01022	k24	\$													
009649	-00083	0000211	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	01023	k25	\$													
002254	0000030	0000073	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	01024	l10	\$													
002640	0000009	0000049	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	01025	l11	\$													
003425	-00018	-00014	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	01026	l12	\$													
004327	-00042	-00048	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	01027	l13	\$													
004758	-00046	-00051	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	01028	l14	\$													
005281	-00058	-00046	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	01029	l15	\$													
005820	-00063	-00044	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	01030	l16	\$													
006319	-00070	-00028	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	01031	l17	\$													
006753	-00073	-00013	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	01032	l18	\$													
007164	-00076	0000007	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	01033	l19	\$													
007581	-00079	0000033	0666	0666	0666	0333	0333	0333																	

%REM_OFFS04_080929.3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmykn*, D65, adapted S																																							
%100 x LAB*a											%nr. pos S																												
1000 x (r g b c m y 0)																																							
002201	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0000	A01	S	002482	000669	000603	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	S	003047	001715	001296	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	S
002250	000330	-008007	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	%0001	A02	S	002593	000943	-002829	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	S	003117	001948	000244	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	S
002373	000700	-016224	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	%0002	A03	S	002808	001512	-01033	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	S	003177	002169	-006000	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	S
002451	001062	-023224	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	%0003	A04	S	002864	001907	-01711	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	S	003243	002616	-011771	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	S
002485	001442	-029711	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	%0004	A05	S	002864	002263	-02351	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	S	003203	003069	-018181	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	S
002489	001765	-034808	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	%0005	A06	S	002850	002575	-02912	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	S	003083	003389	-023739	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	S
002611	001941	-039299	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	%0006	A07	S	002871	002809	-03421	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	S	003110	003565	-029119	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	S
002691	002138	-04418	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	%0007	A08	S	002957	003051	-03888	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	S	003164	003744	-03386	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	S
002753	002595	-04739	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0008	A09	S	002969	003395	-04281	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	S	003130	004077	-03786	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	S
002624	-00970	000369	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	%0009	B01	S	003138	-00308	000976	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	S	003841	000384	001850	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	S
002733	-00566	00734	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0010	B02	S	003264	-00028	-00098	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	S	003730	000835	000731	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	S
003002	-00363	-01569	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	%0011	B03	S	003318	000430	-01037	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	S	003855	001149	-00456	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	S
003063	-00014	-02236	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	%0012	B04	S	003405	000760	-01697	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	S	003900	001500	-01129	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	S
003064	000398	-02904	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	%0013	B05	S	003449	001147	-02328	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	S	003824	001862	-01807	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	S
003033	000762	-03407	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	%0014	B06	S	003388	001499	-02839	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	S	003696	002171	-02362	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	S
003092	001035	-03850	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	%0015	B07	S	003405	001726	-03328	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	S	003650	002451	-02855	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	S
003129	001311	-04334	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	%0016	B08	S	003468	002052	-03768	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	S	003659	002718	-03337	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	S
003244	001677	-04667	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0017	B09	S	003487	002387	-04192	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	S	003650	003013	-03782	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	S
003215	-02047	000977	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	%0018	C01	S	003880	-01135	001752	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	S	004445	-00540	002294	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	S
003375	-01600	-00514	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0019	C02	S	003899	-01054	000455	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	S	004545	-00363	001190	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	S
003485	-01123	-00509	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0020	C03	S	004011	-00611	-00873	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	S	004773	-00040	-00168	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03	S
003632	-00895	-02174	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	%0021	C04	S	004116	-00288	-01559	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04	S	004571	0000379	-01012	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	S
003661	-00554	-02802	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	%0022	C05	S	004096	000072	-02215	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	S	004459	0000734	-01729	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	S
003619	-00201	-03331	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0023	C06	S	004017	000440	-02719	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	S	004333	001101	-02253	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	S
003560	000222	-03802	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	%0024	C07	S	003951	000795	-03256	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	S	004215	001466	-02796	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	S
003586	000472	-04278	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	%0025	C08	S	003963	001146	-03690	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	S	004220	001723	-03259	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	S
003662	000916	-04603	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0026	C09	S	003945	001520	-04129	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	S	004136	002094	-03724	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	S
003634	-02993	001520	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	%0027	D01	S	004279	-01970	002280	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	S	004929	-01254	002946	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	S
003791	-02563	000072	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0000	%0028																												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003272	002493	002123	0375	0000	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10 \$	003658	003464	002520	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003866	004419	002762	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	
003345	002636	000984	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	0000	0000	%0244	A11 \$	003689	003628	001479	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003890	004530	001953	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	
003414	002859	-000005	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	0000	0000	%0245	A12 \$	003746	003751	000534	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003944	004696	001039	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	
003481	003086	-00778	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	0000	%0246	A13 \$	003784	003911	-00233	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003981	004796	000290	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	
003579	003526	-01327	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	0000	%0247	A14 \$	003805	004114	-00932	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	004003	004949	-00351	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	
003537	003856	-01893	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	0000	%0248	A15 \$	003825	004462	-01408	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	004013	005078	-00977	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	
003553	004000	-02475	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	0000	%0249	A16 \$	003904	004689	-01896	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	004106	005279	-01429	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	
003552	004131	-03008	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	0000	%0250	A17 \$	003920	004902	-02390	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	004143	005578	-01857	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	
003541	004484	-03456	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	%0251	A18 \$	003839	005267	-02856	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	004099	005099	-02228	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	
003965	001173	002711	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	0000	%0252	B10 \$	004306	002186	003148	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004498	003146	003466	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	
003984	001510	001451	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0253	B11 \$	004313	002415	002018	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004502	003311	002437	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	
004078	001736	000279	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	0000	%0254	B12 \$	004407	002550	000875	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004576	003427	001386	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	
004166	001970	-00652	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	0000	%0255	B13 \$	004465	002722	-00041	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004639	003556	000501	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	
004252	002336	-01207	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	0000	%0256	B14 \$	004505	002933	-00827	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004672	003714	-00234	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	
004175	002666	-01778	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	0000	%0257	B15 \$	004508	003242	-01310	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004721	003838	-00927	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	
004178	002839	-02337	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	0000	%0258	B16 \$	004537	003490	-01783	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004762	004107	-01367	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	
004153	003070	-02866	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	0000	%0259	B17 \$	004539	003773	-02266	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004721	004476	-01811	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	
004093	003454	-03383	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	%0260	B18 \$	004431	004138	-02812	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004655	004819	-02288	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	
004665	000130	003304	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	0000	%0261	C10 \$	004966	000997	-00376	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	005181	001867	004983	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	U10	
004727	000353	001949	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	0000	%0262	C11 \$	005023	001178	002468	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	005178	002048	004938	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	
004831	000629	000671	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0263	C12 \$	005141	001414	001263	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0344	L12 \$	005208	002208	004938	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0425	U12	
004947	000879	-00444	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	0000	%0264	C13 \$	005188	001583	000500	0500	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005354	000799	-00795	0625	0250	0375	0375	0750	0875	0000	0000	%0426	U13	
004924	001262	-01060	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	0000	%0265	C14 \$	005241	001798	-00637	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	005411	002491	-00004	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	%0427	U14	
004844	001585	-01619	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	0000	%0266	C15 \$	005222	002121	-01141	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	005471	002631	-00764	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0428	U15	
004794	001838	-02206	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	0000	%0267	C16 \$	005181	002429	-01659	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	005414	002988	-01258	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	%0429	U16	
004701	002096	-02756	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	0000	%0268	C17 \$	005121	002737	-02149	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	005344	003356	-01735	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	%0430	U17	
004604	002556	-03276	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	%0269	C18 \$	004954	003171	-02736	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	005222	003799	-02233	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	0000	%0431	U18
005217	-00702	003770	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	0000	%0270	D10 \$	005612	-00004	004375	0500	0375	0000	0500																			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004260	0049421	003523	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004587	005689	003706	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004849	006619	004027	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004307	004945	002801	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004612	005720	003041	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004868	006655	003376	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004336	005054	001869	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004626	005810	002231	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004885	006715	002709	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004384	005168	000976	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004646	005905	001464	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004896	006823	001917	1000	0000	0375	0775	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
004390	005341	000234	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004672	006025	000694	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004891	006933	001295	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
004412	005491	000405	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004710	006149	000828	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004933	006968	000701	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
004440	005681	001077	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004723	006266	000518	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004928	007125	000182	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
004477	005917	001519	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	004745	006436	001067	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004944	007234	000373	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
004493	006317	001881	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004771	006523	001415	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004952	007354	000904	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
004504	006375	004242	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	005071	006615	004298	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	005021	005669	004584	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
004840	003839	003278	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005094	006686	003457	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005309	005703	003750	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004883	003947	002163	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	005144	004731	002547	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005341	005749	002971	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004928	004066	001207	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	005189	004823	001671	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005373	005821	002075	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004968	004186	000414	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	005205	004961	000854	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005403	005888	001369	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
005038	004316	000292	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	005273	005013	000159	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005455	005929	000711	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
005058	004487	000999	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	005300	005162	000439	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005447	006111	000870	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
005050	004812	001455	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	005332	005316	001836	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005487	006189	000429	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
005095	005168	001878	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	005321	005710	001457	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005524	006290	001006	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
005350	002708	004833	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005592	003534	004874	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005745	006474	0005120	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	V19	\$
005395	002791	003671	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005617	003637	003949	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005818	006465	004135	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005452	002871	002495	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005681	003727	002933	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005859	006483	002660	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	%0668	U21	\$
005534	002998	001487	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005705	003771	002575	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005915	006505	002162	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	%0669	U22	\$
005621	003076	000626	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005708	003838	001148	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005926	006485	001576	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
005683	003221	000131	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005866	003952	000630	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005962	004958	000823	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
005731	003415	000887	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005886	004110	000309	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	006002	005058	000173	1000	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
005663	003777	001364	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005919	004271	000965	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	006036	005165	000362	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005612	004231	001823	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	005881	004695	001410	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	006090	005261	000983	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005924	001622	005421	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006118	002526	005477	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006287	003581	000571	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
006016	001682	004182	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006206	002529																								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009633	-00001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009236	-00358	-00501	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008855	-00667	-00977	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008411	-01050	-01532	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007896	-01463	-02170	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007395	-01889	-02784	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006905	-02301	-03381	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
006456	-02719	-03941	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
006107	-03046	-04373	0000	1000	1000	0900	0000	0000	%0737	b09	\$
009032	000486	006635	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008846	-00011	-00665	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008433	-00372	-00574	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008048	-00710	-01065	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007559	-01117	-01653	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007016	-01568	-02310	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006506	-02003	-02917	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
006033	-02438	-03508	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005588	-02872	-04048	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
004870	001027	001171	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008226	000481	000550	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008103	-00019	-00117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007709	-00392	-00635	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007211	-00800	-01211	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006691	-01229	-01822	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006139	-01700	-02492	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005612	-02184	-03135	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
005219	-02587	-03606	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007810	001742	001730	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007624	001064	001102	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007485	000493	000558	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
007373	-00027	-00150	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006903	-00425	-00699	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006370	-00668	-01308	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005777	-01363	-02007	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005199	-01861	-02667	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004769	-02321	-03216	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007114	002658	002201	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006961	001834	001654	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006819	001122	001143	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
006672	000537	000527	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
006584	-00033	-00174	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
006011	-00483	-00779	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005434	-00992	-01471	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004852	-01525	-02184	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
004368	-02001	-02772	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
004634	003739	002648	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006268	002820	002160	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
006164	001984	001658	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
006030	001244	001145	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
005898	000564	000541	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
005664	-00040	-00196	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
005110	-00562	-00877	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004410	-01151	-01660	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
003914	-01661	-02291	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005795	004797	003203	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005605	003832	002670	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005415	003058	002115	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
005237	002236	001670	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
005126	001444	001176	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004867	000664	000595	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
004685	-00039	-00180	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003995	-00688	-01008	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003454	-01196	-01661	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
005291	005730	003567	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
005020	004853	003162	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004759	004115	002755	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
004515	003341	002289	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
004318	002512	001736	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
004008	001707	001219	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003745	000864	000699	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
003382	-00026	-00114	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
002846	-00644	-00864	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004835	006624	003933	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004536	005832	003449	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
004218	005154	003106	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003889	004493	002709	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003636	003644	002218	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
003304	002699	001748	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002994	001762	001203	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
002591	000768	000592	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
002341	000002	-00005	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009622	000000	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008742	000320	-00702	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007908	000641	-01290	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006938	001019	-01929	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
005929	001409	-02576	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
004997	001772	-03154	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004110	002126	-03723	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003306	002424	-04253	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
002527	002837	-04627	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
000541	-00215	000919	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819		

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, adapted S
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos S
%z004849 006619 004027 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 S
%z009026 -00962 008821 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 S
%z005582 -06529 003386 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 S
%z006303 -03052 -04205 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 S
%z002753 002595 -04739 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 S
%z004952 007354 -00904 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 S
%z002201 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 S
%z009624 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 S
%S
%z004835 006624 003933 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 S
%z009049 -00966 008876 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 S
%z005238 -06883 002425 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 S
%z006107 -03046 -04373 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 S
%z002627 002837 -04627 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 S
%z004937 007359 -00897 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 S
%z002341 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 S
%z009623 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 S
%S

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080		colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, adapted S																				
%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y θ)										%nr. pos \$										
002239	000001	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	008816	-00007	-00075	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053 m23 \$
003275	-00023	-00104	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	009189	-00002	-00043	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054 m24 \$
004568	-00036	-00177	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	009646	000005	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055 m25 \$
005654	-00035	-00189	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	002259	000006	-00001	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056 n10 \$
006572	-00030	-00182	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	002642	-00006	-00041	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057 n11 \$
007354	-00026	-00159	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	003387	-00023	-00115	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058 n12 \$
008120	-00017	-00127	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	004218	-00033	-00164	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059 n13 \$
008852	-00005	-00083	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	004606	-00032	-00178	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060 n14 \$
009634	000005	-00014	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	005200	-00033	-00186	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061 n15 \$
002256	-00004	-00005	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	005732	-00035	-00192	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062 n16 \$
003301	-00022	-00105	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	006237	-00032	-00188	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063 n17 \$
004571	-00037	-00179	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	006701	-00028	-00178	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064 n18 \$
005606	-00036	-00192	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	007109	-00025	-00165	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065 n19 \$
006600	-00030	-00183	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	007528	-00024	-00150	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066 n20 \$
007332	-00025	-00162	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	007976	-00018	-00126	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067 n21 \$
008123	-00015	-00126	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	008427	-00013	-00100	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068 n22 \$
008861	-00007	-00077	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	008803	-00006	-00074	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069 n23 \$
009642	000005	-00011	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	009183	-00003	-00038	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070 n24 \$
002222	000005	-00005	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	009646	000004	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071 n25 \$
003239	-00020	-00104	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	002310	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072 k26 \$
004558	-00036	-00167	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	009655	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073 k27 \$
005594	-00034	-00190	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	004810	006695	004103	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1074 l26 \$
006585	-00028	-00184	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	005911	-03020	-04593	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075 l27 \$
007341	-00023	-00162	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	009032	-00936	009102	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076 m26 \$
008107	-00013	-00132	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	002551	002643	-04732	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077 m27 \$
008847	-00004	-00083	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	005210	-06925	002712	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078 n26 \$
009636	000008	-00021	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	004885	007446	-00808	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079 n27 \$
002226	-00002	-00011	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	\$										
003222	-00024	-00106	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%z004810 006695 004103 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 \$										
004494	-00036	-00171	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%z009032 -00936 009102 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$										
005575	-00034	-00193	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%z005210 -06925 002712 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$										
006563	-00029	-00187	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%z005911 -03020 -04593 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$										
007342	-00021	-00168	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%z002551 002643 -04732 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$										
008088	-00013	-00133	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%z004885 007446 -00808 %1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 \$										
008838	-00002	-00089	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%z002310 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %W3 6 \$										
009634	000007	-00018	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%z009655 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$										
002264	000005	000001	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	\$										
002652	-00008	-00032	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	%z002239 000001 000000 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$										
003441	-00025	-00117	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	%z009634 000005 -00014 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$										
004345	-00032	-00168	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	\$										
004725	-00035	-00175	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	%z002256 000004 -00005 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$										
005226	-00035	-00180	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	%z009642 000005 -00011 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$										
005782	-00034	-00188	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	\$										
006302	-00031	-00187	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	%z002222 000005 -00005 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$										
006751	-00028	-00178	0533	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	0000	%z009636 000008 -00021 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$										
007150	-00024	-00164	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	\$										
007573	-00020	-00150	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	%z002226 -00002 -00011 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$										
008010	-00017	-00127	0734	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	%z009634 000007 -00018 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$										
008432	-00010	-00105	0800	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	\$										
008820	-00006	-00081	0866	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	\$										
009186	-00002	-00050	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	\$										
009649	000005	-00011	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	\$										
002254	000006	-00002	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	\$										
002640	-00008	-00033	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	\$										
003425	-00024	-00113	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	\$										
004327	-00034	-00165	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	\$										
004758	-00032	-00177	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	\$										
005281	-00035	-00182	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	\$										
005820	-00032	-00190	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	\$										
006319	-00031	-00184	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	\$										
006753	-00028	-00178	0533	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	0000	\$										
007164	-00025	-00165	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	\$										
007581	-00021	-00148	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	\$										
008006	-00016	-00129	0734	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	\$										
008439	-00013	-00101	0800	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	\$										
008817	-00007	-00075	0866	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	\$										
009190	-00004	-00043	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	\$										
009646	000004	-00003	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000												

%REM_OFFS04_080929.3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmykn*, D50, not adapted \$																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nrr. pos s																			
002202	000063	000059	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002506	000820	000705	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002243	000312	000748	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	002610	001003	001880	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000
002237	000586	01571	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	002825	001512	009910	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000
002426	000855	02280	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	002876	001841	015588	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000
002450	001145	02937	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	002870	002125	02234	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000
002425	001386	03455	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	002849	002366	022802	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000
002558	001484	03916	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	002861	002528	03322	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000
002624	001586	04422	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	002938	002708	03798	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000
002688	002010	04733	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	002947	002988	04192	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000
002610	00886	000396	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	003146	00171	001054	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000
002709	00615	00707	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	003263	000001	000018	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000
002964	00523	01553	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	003309	000384	009957	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000
003017	00263	02228	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	003390	000647	01622	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000
003009	000956	02905	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	003428	000966	02256	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000
002970	000343	03415	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	003362	001256	02272	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000
003021	000544	03866	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	003371	001412	03271	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000
003049	000730	04363	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	003428	001681	03714	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000
003162	001057	04692	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	003442	001955	04141	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000
003189	01922	000974	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	003881	00945	001811	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000
003336	01638	00416	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	003885	00982	000507	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000
003434	01317	01517	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	003984	00697	00824	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000
003570	01187	02193	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	004081	00442	01515	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000
003589	00937	02830	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	004055	00151	02177	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000
003540	00667	03368	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	003971	000158	02686	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000
003475	00310	03843	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	003898	000445	03230	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000
003491	00150	04332	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	003905	000739	03667	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000
003567	000263	04650	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	003883	001055	04108	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000
003597	002834	001488	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	004268	001743	002309	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000
003742	02567	000046	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	004278	01754	000921	0125	0375	0125	0875	0625	1000	0000
003829	02249	01158	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	004393	01500	00447	0125	0375	0250	0875	0625	1000	0000
003975	01905	02138	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	004554	01238	01433	0125	0375	0375	0875	0625	0250	0000
004047	01739	02752	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	004596	01058	02078	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000
004020	01533	03311	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	004530	00813	02618	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000
003984	01195	03786	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	004438	00520	03186	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000
003885	00847	04267	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	004406	00174	03602	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000
003968	00455	04577	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	004337	000213	04056	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000
004009	03672	001914	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	004635	02541	002684	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000
004113	03433	000545	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	004682	02520	001278	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000
004241	03105	00706	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	004788	02276	000833	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000
004357	02782	01741	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	004952	02014	01849	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000
004431	02403	02682	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	005049	01735	02000	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000
004439	02194	03221	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	004955	01497	02570	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000
004468	02015	03729	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	004917	01317	03118	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000
004406	01724	04222	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	004905	01018	03569	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000
004453	01300	04557	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	004844	00713	04028	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000
004370	04432	002296	0000	0625	0000	0000	1000	0375	0000	004957	03272	002993	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000
004454	04221	001057	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	005008	03209	001761	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000
004551	03904	00289	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	005100	02984	000403	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000
004669	03556	01319	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	005227	02721	00681	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000
004739	03242	02242	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	005200	02495	011603	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000
004814	02865	03165	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	005379	02183	02501	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000
004842	02618	03668	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	005303	01967	03068	0125	0625	0750	0875	0375	0250	0000
004852	02475	04176	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000	005335	01773	03514	0125	0625	0875	0875	0375	0125	0000
004918	02051	04505	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	005303	0148								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003353	002780	002332	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003419	002854	001202	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003481	002998	000217	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003542	003147	-00553	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003641	003542	-01090	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003597	003819	-01656	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003603	003904	-02252	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003593	003974	-02799	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003579	004275	-03245	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004021	001480	002873	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004036	001747	001632	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004121	001877	000463	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004200	002016	-00469	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004285	002339	-01018	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004204	002620	-02161	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004208	002735	-02192	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004168	002909	-02699	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004105	003239	-03219	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004705	000438	003437	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004760	000584	002098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004854	000759	000293	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004960	000892	-00293	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004934	001234	-00907	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004851	001513	-01469	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004794	001711	-02065	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004694	001912	-02625	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004595	002325	-03145	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005246	-00405	003883	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005388	-00337	002471	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005486	-00231	001143	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005632	-00061	-00059	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005571	000234	-00767	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005408	000535	-01389	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005354	000730	-01957	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005213	001035	-02503	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005104	001436	-03029	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005688	-00986	004472	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005757	-00936	002995	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005865	-00864	001639	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005993	-00737	000442	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006103	-00551	-00636	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005962	-00272	-01263	0375	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005901	-00101	-01859	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005720	000206	-02438	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005633	000547	-02969	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005984	-01565	004873	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006040	-01555	003452	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006150	-01451	002054	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006235	-01348	000850	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006332	-01178	-00189	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006409	-00993	-01148	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006318	-00753	-01771	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006228	-00565	-02324	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006137	-00262	-02885	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006256	-02212	005175	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006319	-02155	003784	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006417	-02048	002377	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006430	-01975	001174	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006601	-01809	000189	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006673	-01649	-00722	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006778	-01425	-01644	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006688	-01219	-02227	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006618	-01006	-02789	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006520	-02847	005335	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006606	-02745	004062	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006681	-02667	002748	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006767	-02557	001595	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006856	-02398	000512	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006934	-02231	-00464	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007034	-02038	-01271	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007127	-01810	-02093	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007084	-01602	-02695	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006855	-03459	005644	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006945	-03393	004390	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007029	-03266	003287	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007115	-03142	001958	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007204	-02997	000880	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007277	-02842	-00061	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007362	-02657	-00986	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007454	-02457	-01740	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007536	-02209	-02569	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003767	003772	002786	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003793	003882	001758	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003843	003942	000816	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003874	004039											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004414	005260	003874	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004764	006030	004109	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	005054	006956	%04492	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004457	005261	003162	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004785	006040	003451	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	005070	006972	003849	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004481	005327	002239	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004796	006094	002650	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	005085	007006	003189	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004523	005391	001350	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004811	006149	001888	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	005092	007077	002403	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
004525	005510	000612	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004832	006222	001120	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	005083	007151	001786	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
004543	005609	-000626	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004865	006299	000455	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	005120	007152	001191	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
004565	005736	-000698	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004873	006372	-00091	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	005113	007265	000595	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
004601	005935	-01137	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	004891	006492	-00638	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	005125	007337	000120	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
004622	006302	-01485	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004894	006846	-00971	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	005128	007413	-00411	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
004932	004155	004536	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	005221	005016	004645	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	005142	006608	004993	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
004964	004205	003588	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0496	B20	\$	005241	005059	003817	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005146	006078	004170	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
005001	004260	002484	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	%0497	B21	\$	005286	005066	002914	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005514	006095	003399	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
005039	004322	001531	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	005324	005111	002043	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005540	006126	002507	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
005072	004385	000738	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	005335	005196	001228	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005564	006153	001803	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
005135	004455	000031	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	005395	005196	000529	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005610	006153	001143	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
005149	004558	-006078	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	005417	005295	-00068	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005598	006286	000505	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
005142	004847	-011248	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	005444	005393	-00665	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005633	006324	000003	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
005188	005170	-01544	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	005437	005753	-01076	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0584	K27	\$	005663	006373	-000076	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
005458	003138	005082	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005720	003975	005171	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005903	005122	005478	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005497	003181	003941	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	005741	004048	004264	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005969	005066	004595	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005547	003205	002775	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	005798	004037	003261	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	006000	005075	003655	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005621	003269	001771	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	005843	004087	003234	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	006015	005132	002680	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005699	003281	000908	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	005892	004097	001476	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	006060	005149	001816	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
005755	003359	000149	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	005907	004215	000777	0875	0250	0625	0125	0750	0625	0000	%0590	L24	\$	006124	005253	000558	1000	0250	0500	0000	0750	0250	0000	%0671	U24	\$
005795	003477	-006009	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	005976	004250	000816	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	006124	005253	000558	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
005728	003806	-01081	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	006003	004346	-00641	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	006153	005314	000021	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005680	004231	-01531	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	005968	004741	-01076	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0593	L27	\$	006199	005351	-00603	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
006011	002067	005628	0750	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006226	002993	005731	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006422	004067	006057	1000	037								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009625	-00051	000211	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009232	-00458	-00325	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008825	-00820	-00836	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008363	-01273	-01434	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007826	-01779	-02123	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007303	-02315	-02789	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006790	-02860	-03439	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
006316	-03438	-04051	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005947	-03919	-04528	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009052	000550	000869	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008846	-00057	000132	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008417	-00471	-00413	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008016	-00865	-00941	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007507	-01350	-01576	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006941	-01907	-02287	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-02466	-02948	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005910	-03054	-03594	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005440	-03677	-04189	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
005009	-04184	-04126	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008246	000548	000769	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008102	-00662	000067	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007692	-00490	-00489	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007174	-00967	-01110	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006633	-01483	-01772	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006056	-02075	-02498	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005503	-02715	-03201	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005088	-03275	-03720	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007872	001989	002010	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007663	001226	001342	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007505	000571	000765	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007371	-00064	000021	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006884	-00521	-00569	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006330	-01039	-01228	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005712	-01646	-01985	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005107	-02286	-02705	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004653	-02912	-03309	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007202	002975	002512	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007023	002085	001921	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006860	001300	001372	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006692	000624	000721	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006582	-00063	-00017	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005989	-00577	-00670	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005388	-01182	-01419	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004779	-01846	-02194	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004269	-02478	-02838	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006551	004102	003000	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006359	003137	002464	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006229	002244	001917	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006073	001435	001365	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005919	000665	000723	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005661	-00060	-00056	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
005085	-00659	-00790	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004356	-01369	-01640	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003834	-02023	-02330	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005943	005180	003596	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005725	004186	003011	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005511	003373	002413	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005308	002505	001925	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005174	001652	001388	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004891	000788	000763	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004682	-00043	-00057	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003964	-00792	-00952	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003398	-01416	-01662	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005467	006100	004001	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005170	005212	003543	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004886	004456	003093	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004619	003657	002584	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004397	002788	001985	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004062	001931	001423	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003774	001021	000855	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003381	000001	-00014	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002819	-00712	-00824	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
005040	006958	004411	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004716	006160	003875	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004376	005474	003489	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004027	004800	003051	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003748	003937	002511	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003387	002967	001986	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003049	001988	001389	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002617	000922	000720	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002343	000065	000076	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009623	-00049	000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008739	000245	-00508	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007900	000540	-01113	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, not adapted S
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos S
%z005054 006956 004492 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009090 -00459 008961 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005506 -06291 003247 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z006149 -03882 -04353 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002688 002010 -04733 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005128 007413 -00411 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002202 000063 000059 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009625 -00049 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%S
%z005040 006958 004411 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009113 -00461 009016 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005148 -06740 002277 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005947 -03919 -04528 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002573 002292 -04583 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005114 007417 -00391 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002343 000063 000081 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009624 -00049 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%S

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, not adapted S																										
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y θ) %nr. pos \$																										
002240	000062	000069	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008816	-00062	000123	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
003274	000003	000015	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009190	-00058	000162	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
004566	-00042	-00063	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009647	-00052	000212	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
005551	-00059	-00053	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002261	000066	000068	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
006570	-00066	-00028	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002643	000041	000035	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
007352	-00071	000009	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	003386	000000	-00024	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
008119	-00069	000057	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	004216	-00031	-00056	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008852	-00061	000116	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004684	-00040	-00061	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009635	-00053	000200	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	005198	-00050	-00059	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
002257	000064	000063	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005730	-00061	-00055	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
003301	000003	000015	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	006235	-00065	-00041	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
004569	-00043	-00065	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006699	-00065	-00021	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
005604	-00059	-00057	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	007107	-00067	-00001	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006597	-00067	-00028	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007526	-00070	000021	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007331	-00069	000006	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007975	-00068	000055	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008122	-00067	000058	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008426	-00065	000090	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008861	-00063	000122	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008803	-00060	000124	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009644	-00053	000203	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009184	-00058	000167	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
002224	000065	000063	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009647	-00053	000214	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
003238	000006	-00016	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	002311	000060	000070	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
004556	-00040	-00053	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009656	-00057	000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
005591	-00057	-00056	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	005018	007023	004579	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
006583	-00065	-00030	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005743	-03956	-04771	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
007339	-00068	000006	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009098	-00436	009239	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
008106	-00065	000052	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	002485	002047	-04722	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008847	-00060	000116	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005122	-06761	002558	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009637	-00051	000194	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	005067	007502	-00300	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
002227	000056	000057	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$														
003221	-00002	-00018	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z005018 007023 004579 %r1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %k03 0 0 \$												
004491	-00048	-00058	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z009098 -00436 009239 %r1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %vY3 1 1 \$												
005573	-00058	-00058	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005122 -06761 002558 %r0000 1000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 2 \$												
006561	-00066	-00033	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005743 -03956 -04771 %r0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 3 \$												
007349	-00067	000001	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z002485 002047 -04722 %r0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 4 \$												
008087	-00065	000050	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z005067 007502 -00300 %r1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1079 n27 %N3 5 5 \$												
008838	-00059	000110	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z002311 000060 000070 %r0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 6 \$												
009635	-00052	000197	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009656 -00057 000215 %r1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 7 \$												
002265	000066	000070	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$														
002653	000040	000044	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z002253 000064 000070 %r0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 6 \$													
003440	-00003	-00024	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009643 -00053 000202 %r1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 7 \$												
004343	-00033	-00057	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
004723	-00043	-00058	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z002256 000066 000065 %r0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 6 \$												
005223	-00051	-00053	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009646 -00053 000208 %r1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 7 \$												
005780	-00059	-00049	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
006300	-00064	-00038	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z002243 000065 000064 %r0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 6 \$												
006749	-00067	-00021	0533	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009642 -00051 000203 %r1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 7 \$												
007149	-00066	000001	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$													
007572	-00067	000023	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z002244 000061 000063 %r0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 6 \$													
008009	-0006	000004	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009641 -00052 000205 %r1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 7 \$													
008431	-00064	000085	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$													
008820	-00062	000117	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$														
009187	-00059	000156	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$													
009565	-00053	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$														
002256	000067	000066	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$														
002640	000040	000042	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$														
003424	-00001	-00021	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$													
004325	-00034	-00055	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$													
004756	-00040	-00058	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$													
005279	-00052	-00053	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$													
005818	-00059	-00051	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$													
006317	-00064	-00035	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$													
006751	-00067	-00020	0533	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$													
0071																										

%REM_OFFS04_080929.3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmykn*, D50, adapted S																				
%100 x LAB*a										%nr. pos S										
1000 x (r g b c m y 0)																				
002202	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$	002506	000762	000640	0125	0000	0000	0000	0000
002242	000250	-008008	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	000001	A02	\$	002610	000946	-002428	0125	0000	0125	0875	1000
002357	000525	-016333	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	002825	001458	-009882	0125	0000	0250	0875	1000
002426	000796	-023443	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	002876	001788	-016611	0125	0000	0375	0875	1000
002450	001086	-030091	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	002870	002072	-023077	0125	0000	0500	0875	1000
002425	001326	-035818	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	002849	002313	-028744	0125	0000	0625	0875	1000
002558	001426	-039862	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	002861	002474	-033395	0125	0000	0750	0875	1000
002624	001530	-044900	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	002938	002648	-038772	0125	0000	0875	0875	1000
002688	001955	-048903	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	002947	002936	-042650	0125	0000	1000	0875	1000
002610	-00943	000329	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	003146	-002119	000975	0125	0125	0000	0875	1000
002709	-00671	000777	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	00010	B02	\$	003263	-000405	-000099	0125	0125	0125	0875	0875
002964	-00575	001628	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	00011	B03	\$	003309	000338	-01040	0125	0125	0250	0875	0750
003017	-00314	-02304	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	00012	B04	\$	003390	000602	-01705	0125	0125	0375	0875	0875
003009	000905	-02981	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	00013	B05	\$	003428	000921	-02341	0125	0125	0500	0875	0875
002970	000292	-03490	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	00014	B06	\$	003362	001210	-02855	0125	0125	0625	0875	0875
003021	000493	-03942	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	00015	B07	\$	003371	001367	-03355	0125	0125	0750	0875	0875
003049	000680	-04440	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	00016	B08	\$	003428	001637	-03799	0125	0125	0875	0875	0875
003162	001008	-04771	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	00017	B09	\$	003442	001911	-04226	0125	0125	1000	0875	0875
003189	-01970	000894	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00018	C01	\$	003881	-009893	001717	0125	0250	0000	0875	0750
003336	-01684	-04049	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	00019	C02	\$	003885	-01020	000413	0125	0250	0125	0875	0750
003434	-01361	-01601	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	00020	C03	\$	003984	-00733	-00920	0125	0250	0250	0875	0750
003570	-01230	-02280	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	00021	C04	\$	004081	-00477	-01613	0125	0250	0375	0875	0750
003589	-00979	-02918	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	00022	C05	\$	004055	-00186	-02275	0125	0250	0500	0875	0750
003540	-00709	-03455	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	00023	C06	\$	003971	000121	-02782	0125	0250	0625	0875	0750
003475	-00354	-03929	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	00024	C07	\$	003898	000407	-03325	0125	0250	0750	0875	0750
003491	-00193	-04418	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	00025	C08	\$	003905	000702	-03762	0125	0250	0875	0875	0750
003567	000220	-04737	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	00026	C09	\$	003883	001018	-04202	0125	0250	1000	0875	0750
003597	-02876	001400	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	00027	D01	\$	004268	-01775	002207	0125	0375	0000	0875	0625
003742	-02607	-00904	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	00028	D02	\$	004278	-01785	000818	0125	0375	0125	0875	0625
003829	-02287	-01243	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	00029	D03	\$	004393	-01530	-00552	0125	0375	0250	0875	0625
003975	-01941	-02234	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	00030	D04	\$	004554	-01265	-01541	0125	0375	0375	0875	0625
004047	-01774	-02849	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	00031	D05	\$	004596	-01085	-02187	0125	0375	0500	0875	0625
004020	-01569	-03408	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	00032	D06	\$	004530	-00841	-02725	0125	0375	0625	0875	0625
003984	-01231	-03882	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	00033	D07	\$	004438	-00549	-03292	0125	0375	0750	0875	0625
003885	-00884	-04361	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	00034	D08	\$	004406	-00204	-03707	0125	0375	0875	0875	0625
003968	-00492	-04672	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	00035	D09	\$	004337	-00182	-04159	0125	0375	1000	0875	0625
004009	-03708	001817	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	00036	E01	\$	004635	-02567	002574	0125	0500	0000	0875	0500
004113	-03467	000446	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	00037	E02	\$	004682	-02545	001168	0125	0500	0125	0875	0500
004241	-03137	-00808	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	00038	E03	\$	004788	-02300	-00146	0125	0500	0250	0875	0500
004357	-02813	-01845	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	00039	E04	\$	004952	-02035	-01165	0125	0500	0375	0875	0500
004431	-02432	-02787	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	00040	E05	\$	005049	-01755	-02118	0125	0500	0500	0875	0500
004439	-02223	-03237	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	00041	E06	\$	004955	-01519	-02686	0125	0500	0625	0875	0500
004468	-02044	-03835	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	00042	E07	\$	004917	-01339	-03233	0125	0500	0750	0875	0500
004406	-01754	-04327	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	00043	E08	\$	004905	-01040	-03684	0125	0500	0875	0875	0500
004453	-01329	-04662	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	00044	E09	\$	004844	-00736	-04142	0125	0500	1000	0875	0500
004370	-04462	-002192	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	00045	F01	\$	004957	-03293	-02876	0125	0625	0000	0875	0375
004454	-04250	000952	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	00046	F02	\$	005008	-03230	001643	0125	0625	0125	0875	0375
004551	-03931	-00397	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	00047	F03	\$	005100	-03004	000284	0125	0625	0250	0875	0375
004669	-03582	-01429	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	00048	F04	\$	005227	-02738	-00803	0125	0625	0375	0875	0625
004739	-03267	-02354	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00049	F05	\$	005300	-02511	-01727	0125	0625	0500	0875	0375
004814	-02888	-03279	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	00050	F06	\$	005379	-02198	-02627	0125	0625	0625	0875	0375
004842	-02641	-03782	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	00051	F07	\$	005303	-01983	-03192	0125	0625	0750	087	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003353 002734 002249 0375 0000 0000 0025 1000 1000 0000 %0243 A10 \$
003419 002809 001118 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 \$
003481 002954 000131 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 \$
003542 003104 -006040 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 \$
003641 003500 -01179 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 \$
003597 003777 -01744 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 \$
003603 003862 -02340 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 \$
003593 003932 -02887 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 \$
003570 004232 -03332 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 \$
004021 004144 -002776 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 \$
004036 001711 001535 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 \$
004121 001843 000364 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 \$
004200 001983 -00569 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 \$
004285 002307 -01121 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 \$
004204 002587 -01693 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 \$
004208 002703 -02262 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 \$
004160 002876 -02799 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 \$
004105 003205 -03318 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 \$
004705 000413 003326 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 \$
004760 000559 001985 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 \$
004854 000736 000711 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 \$
004960 000871 -00409 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 \$
004934 001213 -01023 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 \$
004851 001490 -01583 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 \$
004794 001687 -02178 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 \$
004694 001887 -02736 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 \$
004595 002298 -03254 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 \$
005246 -00422 003761 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 \$
005388 -00352 002345 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 \$
005486 -00244 001015 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 \$
005632 -00072 00189 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 \$
005574 000222 -00896 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 \$
005408 000521 -01515 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 \$
005354 000755 -02081 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 \$
005213 001018 -02625 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 \$
005104 001417 -03148 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 \$
005688 -00996 004340 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 D19 \$
005757 -00945 002862 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 \$
005865 -00872 001503 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 \$
005993 -00742 000304 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 \$
006103 -00555 -00777 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 \$
005962 -00278 -01400 0375 0500 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 \$
005901 -00108 -01995 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 \$
005720 000196 -02571 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 \$
005633 000536 -03099 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 \$
005984 -01571 004735 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 \$
006040 -01560 003313 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 \$
006150 -01454 001912 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 \$
006235 -01350 000707 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 \$
006332 -01178 -00334 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 \$
006409 -00992 -01295 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 \$
006318 -00754 -01915 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 \$
006228 -00567 -02467 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 \$
006137 -00265 -03025 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 \$
006256 -02213 005932 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 \$
006319 -02155 003639 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 \$
006417 -02047 002230 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 \$
006430 -01961 001226 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0300 G13 \$
006601 -01806 000039 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 \$
006673 -01645 -00874 0375 0750 0625 0250 0375 0000 %0302 G15 \$
006778 -01418 -01798 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 \$
006688 -01214 -02380 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 \$
006618 -01002 -02940 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 \$
006520 -02844 005186 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 \$
006606 -02741 003911 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 \$
006681 -02662 002596 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 \$
006767 -02550 001441 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 \$
006856 -02391 000356 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 \$
006934 -02222 -00621 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 \$
007034 -02027 -01431 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 \$
007127 -01798 -02255 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 \$
007084 -01591 -02855 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 \$
006855 -03452 005489 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 \$
006945 -03384 004232 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 \$
007029 -03256 003128 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 \$
007115 -03130 001797 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 \$
007204 -02984 000717 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 \$
007277 -02828 -00225 0375 1000 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 \$
007362 -02642 -01152 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 \$
007454 -02440 -01908 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 \$
007536 -02191 -02739 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0323 I18 \$

003767 003733 002694 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 \$
003793 003843 001666 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 \$
003843 003904 000722 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 \$
003874 004001 -00844 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 \$
003891 004136 -00743 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 \$
003911 004445 -01212 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 \$
003986 004630 -01703 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 \$
004019 004716 -02201 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 \$
003917 005110 -02561 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 \$
004388 002503 003258 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 \$
004392 002677 002144 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 \$
004477 002736 001003 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 \$
004527 002830 000085 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 \$
004560 002962 -00702 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 \$
004562 003234 -01181 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 \$
004588 003442 -01655 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 \$
004586 003682 -02140 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 \$
004476 003992 -02685 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 \$
005058 001337 003822 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 \$
005078 001454 002540 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 \$
005118 001607 001341 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 \$
005227 001688 000310 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 \$
005272 001815 -00565 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 \$
005250 002104 -01066 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 \$
005207 002372 -01584 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 \$
005144 002638 -02075 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 \$
004975 003020 -02660 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 \$
005659 000343 004388 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 \$
005706 000418 002991 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 \$
005831 000483 001716 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 \$
005880 000650 000606 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 \$
005981 000776 -00378 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 \$
005960 001096 -00951 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 \$
005797 001391 -01494 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 \$
005657 001734 -01995 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 \$
005488 002078 -02589 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 \$
006172 -00453 004819 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 \$
006291 -00405 003377 0500 0500 0125 0500 0875 0000 %0361 N11 \$
006405 -00326 002047 0500 0500 0250 0500 0750 0000 %0362 N12 \$
006496 -00214 000893 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 \$
006593 -00061 -00169 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 \$
006409 000285 -00821 0500 0500 0625 0500 0375 0000 %0365 N15 \$
006319 000545 -01395 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 \$
006214 000847 -01916 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 \$
006072 001148 -02492 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 \$
006486 -00973 005275 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 \$
006573 -00938 003892 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 \$
006690 -00859 002499 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 \$
006752 -00767 001340 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 \$
006855 -00647 000306 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 \$
006941 -00470 -00663 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 \$
006819 -00192 -01303 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 \$
006732 000044 -01817 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 \$
006603 000319 -02409 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 \$
006813 -01515 005716 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 \$
006860 -01498 004283 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 \$
006982 -01403 002854 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 \$
007046 -01314 000665 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 \$
007107 -01222 000684 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 \$
007187 -01079 -00229 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 \$
007282 -00899 -01172 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 \$
007181 -00620 -01733 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 \$
007094 -00413 -02327 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 \$
007107 -02066 005688 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 \$
007156 -02040 004625 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 \$
007255 -01965 003278 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 \$
007330 -01869 002041 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 \$
007411 -01752 000911 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 \$
007490 -01612 000011 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 \$
007558 -01465 -00813 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 \$
007662 -01266 -01623 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 \$
007535 -01077 -02302 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 \$
007337 -02719 006120 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 \$
007426 -02661 004731 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 \$
007496 -02551 003528 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 \$
007576 -02473 002221 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 \$
007655 -02366 001227 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 \$
007743 -02223 000345 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 \$
007826 -02074 -00509 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 \$
007909 -01898 -01331 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 \$
007971 -01707 -02179 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 \$

004002 004693 002987 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 \$
004023 004768 002189 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 \$
004072 004883 001283 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 \$
004103 004932 000534 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 \$
004120 005032 -00106 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 \$
004124 005103 -00734 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 \$
004215 005269 -01187 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 \$
004252 005532 01611 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 \$
004218 005824 -01972 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 \$
004606 003488 003621 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 \$
004607 003607 002607 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 \$
004673 003664 001561 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 \$
004728 003730 000676 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 \$
004755 003825 -00060 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 \$
004797 003881 -00757 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 \$
004837 004116 -01195 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 \$
004797 004449 -01631 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 \$
004731 004750 -02104 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 \$
005264 002244 004175 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 \$
005257 002376 003048 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 \$
005316 002469 001911 0625 0250 0250 0375 0750 0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004414	005231	003769	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004457	005232	003056	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004481	005299	002133	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004523	005363	001243	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004525	005482	000505	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004543	005581	-00134	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004565	005709	-00006	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004601	005909	-01246	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004622	006276	-01595	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004932	004133	004420	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004964	004183	003472	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
005001	004239	002367	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
005039	004302	001413	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
005072	004365	000619	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
005135	004436	-00088	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
005149	004540	-00798	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
005142	004828	-01248	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005188	005152	-01665	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005458	003124	004956	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005497	003168	003813	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005547	003192	002646	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005598	003282	001641	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005699	003271	000776	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005755	003349	000016	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005795	003468	-00742	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005728	003797	-01213	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005680	004220	-01662	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006011	002062	005489	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006098	002080	004274	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006163	002103	003028	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006231	002169	001930	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006277	002244	001019	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006368	002327	000219	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006430	002418	000632	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
006317	002774	-01110	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006228	003241	-01588	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006582	001082	006073	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006656	001128	004708	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006762	001138	003354	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006815	001205	002248	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006869	001299	001292	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006969	001376	000423	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
007027	001508	-004083	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006902	001872	-01022	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006832	002269	-01500	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007043	000323	006506	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007141	000325	005908	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007248	000356	003733	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007315	000435	002488	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007390	000500	001558	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007502	000600	000629	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007564	000727	-00332	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007489	000984	-00877	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007404	001367	-01393	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007566	-00461	007039	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007636	-00453	005953	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007743	-00414	004089	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007827	-00358	002863	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007924	-00281	001841	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008031	-00179	000879	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008110	-00041	-00121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007993	000266	-00739	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007931	000589	-01276	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007881	-00953	007241	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007962	-00941	005951	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008037	-00901	004591	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008123	-00851	003337	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008212	-00774	002213	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008293	-00668	001201	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008388	-00563	000334	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008475	-00413	-00563	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008416	-00083	-01144	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008312	-01384	007839	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008383	-01386	006354	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008450	-01356	005166	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008536	-01294	003783	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008614	-01227	002666	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008685	-01141	001676	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008776	-01028	000759	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008837	-00907	-00075	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008909	-00756	-00983	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004764	006005	003997	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004785	006016	003339	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004796	006071	002537	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%05		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009635	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009222	-00416	-00531	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008825	-00783	-01035	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008363	-01243	-01624	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007826	-01758	-02303	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007303	-02302	-02960	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006790	-02855	-03601	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
006316	-03441	-04205	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005947	-03927	-04674	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009052	000590	000666	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008846	-00020	-00066	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008417	-00440	-00605	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008016	-00841	-01125	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007507	-01334	-01751	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006941	-01899	-02452	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-02467	-03103	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005910	-03063	-03739	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005440	-03693	-04326	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008509	001215	001233	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008246	000575	000581	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008102	-00037	-00118	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007692	-00471	-00667	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007174	-00955	-01278	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006633	-01480	-01930	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006056	-02081	-02646	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005503	-02730	-03339	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005088	-03297	-03851	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007872	002011	001829	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007663	001245	001165	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007505	000507	000590	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007371	-00050	-00151	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006884	-00514	-00733	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006330	-01041	-01381	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005712	-01658	-02128	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005107	-02307	-02836	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004653	-02940	-03432	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007202	002987	002343	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007023	002093	001755	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006860	001306	001209	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006692	000628	000561	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006582	-00061	-00175	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005989	-00584	-00817	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005388	-01198	-01555	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004779	-01872	-02319	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004269	-02512	-02954	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006551	004104	002842	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006359	003136	002310	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006229	002240	001766	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006073	001429	001216	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005919	000656	000577	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005661	-00073	-00197	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
005085	-00681	-00921	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004356	-01402	-01758	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003834	-02064	-02438	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005943	005172	003458	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005725	004175	002868	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005511	003358	002275	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005308	002487	001700	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005174	001632	001256	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004891	000764	000636	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004682	-00070	-00180	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003964	-00831	-01063	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003398	-01464	-01762	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005467	006084	003863	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005170	005192	003411	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004886	004432	002966	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004619	003629	002461	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004397	002756	001867	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004062	001894	001311	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003774	000979	000748	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003381	-00046	-00114	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002819	-00768	-00914	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
009623	000000	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008739	000280	-00706	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007900	000563	-01295	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006926	000891	-01935	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005911	001214	-02585	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004972	001499	-03167	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
004077	001754	-03744	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003260	001928	-04289	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
002573	002232	-04688	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
000952	-00123	000924	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008854	-00020	-00067	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007957	002045	-00756	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007063	000532											


```
%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, adapted S
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos S
%z005054 006936 004373 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009090 -00418 008759 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005506 -06304 003119 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z006149 -03885 -04494 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002688 001955 -04803 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005128 007394 -00531 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002202 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009625 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005040 006936 004281 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009113 -00420 008812 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005148 -06760 002145 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005947 -03927 -04674 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002573 002232 -04668 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005114 007396 -00522 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002343 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009624 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NA.TXT> / PS Technische Information: <http://www.ps.ban.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG81/JG81L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

SREM_OFFS04_080929_3.TXT	1080 colours, 20080929, Separation cmykn6*, D50, adapted s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--