

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004260	004919	003631	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004307	004942	002910	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004336	005051	001979	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004384	005164	001087	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004390	005337	000346	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
004412	005487	000294	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
004440	005676	000965	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
004477	005911	001406	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004493	006311	001768	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004504	006747	002382	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004540	003829	003398	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004583	003935	002285	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004928	004054	001329	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004968	004173	000537	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
005038	004302	000167	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
005058	004473	000874	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
005050	004798	001330	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
005095	005153	001752	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005350	002690	004964	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005395	002772	003803	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005452	002851	002629	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005534	002977	001622	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005621	003054	000763	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005683	003198	000006	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
005731	003391	000748	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005663	003754	001227	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
005612	004208	001686	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005924	001595	005564	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
006016	001654	004327	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006089	001738	003073	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006165	001871	001973	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006219	002046	001064	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
006315	002169	000287	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
006388	002346	000575	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
006274	002731	001062	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
006183	003226	001552	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006510	000593	006207	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006589	000686	004814	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006705	000755	003451	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006766	000901	002342	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006828	001067	001387	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006936	001221	000525	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
007002	001444	000375	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006878	001839	000921	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006808	002261	001405	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006982	000174	006683	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007087	000123	005247	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007203	000024	003870	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007279	000133	002623	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007361	000270	001695	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007482	000451	000772	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007553	000676	000183	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007482	000962	000727	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007397	001372	001248	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007515	000966	000761	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007592	000907	005783	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007708	000795	004205	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007801	000669	003037	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
007907	000506	002018	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
008022	000320	001061	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
008111	000883	000068	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007997	000255	000541	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007938	000606	001087	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
007838	001487	000749	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
007925	001430	000617	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008008	001324	000480	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008103	001198	000341	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008201	001039	000241	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008290	000847	001412	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008394	000659	000551	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008489	000415	000338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008434	00054	000919	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008273	001961	0008139	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008352	001914	000616	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008425	001828	0005409	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008520	001685	0004018	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008607	001539	002091	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008687	001371	001914	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008780	001173	000995	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008856	000969	000175	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008937	000717	000723	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004587	005681	003822	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004612	005713	003157	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004626	005802	002347	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004646	005897	001580	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004672	006017	000811	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004710	006140	000146	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004723	006257	000400	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004745	006427	000509	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$		
004852	006514	001236	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005071	004601	004424	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005094	004671	003582	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005144	004715	002674	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005189	004807	001799	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005205	004945	000982	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
005273	004995	000288	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
005300	005144	000309	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
005332	005298	000905	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
005321	005692	001327	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005592	003512	005011	0875	0250	0000	0125	0750							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0096633	-008082	000218	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009236	-00434	-00288	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008855	-00737	-00771	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008411	-01114	-01334	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007896	-01519	-01982	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007395	-01937	-02604	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006905	-02342	-03211	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
006456	-02754	-03778	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
006107	-03076	-04217	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009032	000413	000844	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008846	-00800	000044	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008433	-00436	-00376	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008948	-00768	-00873	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007559	-01168	-01471	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007016	-01612	-02137	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006506	-02039	-02753	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
006033	-02467	-03353	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005588	-02894	-03901	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004870	000962	001370	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008226	000421	000745	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008103	-00078	000074	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007709	-00446	-00450	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007211	-00846	-01034	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006691	-01268	-01655	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006139	-01731	-02334	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005612	-02206	-02988	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005219	-02604	-03466	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007810	001687	001917	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007624	001012	001286	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007485	000443	000740	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007373	-00075	-00028	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006903	-00467	-00528	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006379	-00902	-01147	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005777	-01389	-01857	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005199	-01878	-02527	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004769	-02332	-03084	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007114	002613	002375	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006961	001791	001825	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006819	001082	001312	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006672	000498	000694	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006584	-00071	-00009	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006011	-00511	-00624	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005434	-01013	-01327	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004852	-01537	-02050	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004368	-02006	-02647	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
004634	003704	002810	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006268	002788	002320	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006164	001953	001815	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006030	001215	001300	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005898	000537	000694	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005664	-00064	-00048	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
005110	-00578	-00738	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004410	-01157	-01534	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003914	-01659	-02174	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005795	004771	003354	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005605	003809	002818	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005415	003038	002259	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005237	002219	001811	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005126	001428	001315	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004867	000652	000730	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004685	-00049	-00049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003995	-00688	-00890	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003454	-01188	-01552	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005291	005711	003709	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005020	004839	003299	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004759	004105	002887	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004515	003334	002417	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004318	002508	001860	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004008	001707	001338	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003745	000869	000813	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003382	-00017	-00006	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002846	-00627	-00766	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004835	006612	004066	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004536	005825	003577	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004218	005151	003228	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003889	004495	002825	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003636	003650	002330	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003304	002709	001854	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002994	001778	001303	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002591	000789	000685	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002341	000027	000082	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009622	-00082	000222	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008742	000251	-00498	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007908	000584	-01101	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006938	000977	-01757	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005929	001381	-02423	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004997	001758	-03018	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
004110	002124	-03603	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003306	000625	-04133	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
002527	002857	-04533	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
000541	-00295	001137	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008834	-00000	000138	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
007962	000238	-00561	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007072	000579	-01177	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006074	000963	-01866	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005058	001329	-02535	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004127	001683	-03185	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003283	002048	-03726	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002559	002295	-04252	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009465	-00453	001974	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008764	-00292	001028	0875	0875	0750</							

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, not adapted S
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos S
%z004849 006608 004148 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009026 -01034 009029 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005582 -06551 003522 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z006303 -03085 -04054 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002753 002615 -04661 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004952 007342 -00781 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002201 000028 000065 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009624 -00081 000220 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%S
%z004835 006612 004066 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009049 -01038 009085 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005238 -06900 002566 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z006107 -03076 -04217 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002627 002857 -04533 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004937 007346 -00762 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002341 000024 000088 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009623 -00081 000219 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%S

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080		colours, 20080929, Separation cmyn6*,		D65, not adapted S	
%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y θ)		%nr. pos \$	
002239	000026	000076	0000 0000	0000 1000	0000 0000 %0972 k01 \$
003275	-00014	-00008	0125 0125	0125 0875	0875 0875 0000 %0972 k02 \$
004568	-00048	-00055	0250 0250	0250 0750	0750 0750 0000 %0974 k03 \$
005654	-00063	-00045	0375 0375	0375 0625	0625 0625 0000 %0975 k04 \$
006572	-00072	-00021	0500 0500	0500 0500	0500 0500 0000 %0976 k05 \$
007354	-00080	000017	0625 0625	0625 0375	0375 0375 0000 %0977 k06 \$
008120	-00083	000064	0750 0750	0750 0250	0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008852	-00082	000123	0875 0875	0875 0125	0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009634	-00083	000097	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %0980 k09 \$
002256	000028	000070	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %0981 l01 \$
003301	-00014	-00008	0125 0125	0125 0875	0875 0875 0000 %0982 l02 \$
004571	-00048	-00057	0250 0250	0250 0750	0750 0750 0000 %0983 l03 \$
005606	-00063	-00049	0375 0375	0375 0625	0625 0625 0000 %0984 l04 \$
006609	-00072	-00021	0500 0500	0500 0500	0500 0500 0000 %0985 l05 \$
007332	-00078	000014	0625 0625	0625 0375	0375 0375 0000 %0986 l06 \$
008123	-00081	000065	0750 0750	0750 0250	0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008861	-00084	000129	0875 0875	0875 0125	0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009642	-00083	000210	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002222	000029	000070	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %0990 m01 \$
003239	-00011	-00009	0125 0125	0125 0875	0875 0875 0000 %0991 m02 \$
004558	-00047	-00045	0250 0250	0250 0750	0750 0750 0000 %0992 m03 \$
005594	-00061	-00048	0375 0375	0375 0625	0625 0625 0000 %0993 m04 \$
006585	-00070	-00022	0500 0500	0500 0500	0500 0500 0000 %0994 m05 \$
007341	-00077	000014	0625 0625	0625 0375	0375 0375 0000 %0995 m06 \$
008107	-00079	000059	0750 0750	0750 0250	0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008847	-00081	000123	0875 0875	0875 0125	0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009636	-00080	000201	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002226	000022	000064	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %0999 n01 \$
003222	-00015	-00010	0125 0125	0125 0875	0875 0875 0000 %1000 n02 \$
004494	-00046	-00051	0250 0250	0250 0750	0750 0750 0000 %1001 n03 \$
005575	-00061	-00051	0375 0375	0375 0625	0625 0625 0000 %1002 n04 \$
006563	-00071	000025	0500 0500	0500 0500	0500 0500 0000 %1003 n05 \$
007342	-00075	000089	0625 0625	0625 0375	0375 0375 0000 %1004 n06 \$
008085	-00079	000087	0750 0750	0750 0250	0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008838	-00079	000117	0875 0875	0875 0125	0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009634	-00082	000203	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002264	000029	000077	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002652	000009	000051	0066 0066	0066 0933	0933 0933 0000 %1009 k11 \$
003441	-00019	-00017	0133 0133	0133 0866	0866 0866 0000 %1010 k12 \$
004345	-00040	-00050	0200 0200	0200 0800	0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004725	-00049	-00050	0266 0266	0266 0333	0333 0333 0000 %1012 k14 \$
005226	-00056	-00045	0333 0333	0333 0666	0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005782	-00064	-00042	0400 0400	0400 0600	0600 0600 0000 %1014 k16 \$
006302	-00069	-00031	0466 0466	0466 0533	0533 0533 0000 %1015 k17 \$
006751	-00073	-00013	0533 0533	0533 0466	0466 0466 0000 %1016 k18 \$
007150	-00075	000008	0600 0600	0600 0400	0400 0400 0000 %1017 k19 \$
007573	-00078	000030	0666 0666	0666 0333	0333 0333 0000 %1018 k20 \$
008010	-00082	000062	0734 0734	0734 0266	0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008432	-00081	000092	0800 0800	0800 0200	0200 0200 0000 %1020 k22 \$
008820	-00083	000125	0866 0866	0866 0133	0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009186	-00084	000163	0933 0933	0933 0066	0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009649	-00083	000211	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002254	000030	000073	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002640	000009	000049	0066 0066	0066 0933	0933 0933 0000 %1025 l11 \$
003425	-00018	-00014	0133 0133	0133 0866	0866 0866 0000 %1026 l12 \$
004327	-00042	-00048	0200 0200	0200 0800	0800 0800 0000 %1027 l13 \$
004758	-00046	-00051	0266 0266	0266 0333	0333 0333 0000 %1028 l14 \$
005281	-00053	-00046	0333 0333	0333 0666	0666 0666 0000 %1029 l15 \$
005820	-00063	-00044	0400 0400	0400 0600	0600 0600 0000 %1030 l16 \$
006319	-00070	-00028	0466 0466	0466 0533	0533 0533 0000 %1031 l17 \$
006753	-00073	-00013	0533 0533	0533 0466	0466 0466 0000 %1032 l18 \$
007164	-00076	000007	0600 0600	0600 0400	0400 0400 0000 %1033 l19 \$
007581	-00079	000033	0666 0666	0666 0333	0333 0333 0000 %1034 l20 \$
008006	-00080	000060	0734 0734	0734 0266	0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008439	-00083	000096	0800 0800	0800 0200	0200 0200 0000 %1036 l22 \$
008817	-00084	000130	0866 0866	0866 0133	0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009190	-00086	000169	0933 0933	0933 0066	0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009646	-00085	000218	1000 1000	1000 0000	0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002261	000030	000070	0000 0000	0000 1000	1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002644	000015	000046	0066 0066	0066 0933	0933 0933 0000 %1041 m11 \$
003419	-00016	-00019	0133 0133	0133 0866	0866 0866 0000 %1042 m12 \$
004305	-00041	-00047	0200 0200	0200 0800	0800 0800 0000 %1043 m13 \$
004740	-00047	-00049	0266 0266	0266 0333	0333 0333 0000 %1044 m14 \$
005263	-00057	-00048	0333 0333	0333 0666	0666 0666 0000 %1045 m15 \$
005768	-00067	-00043	0400 0400	0400 0600	0600 0600 0000 %1046 m16 \$
006304	-00068	-00028	0466 0466	0466 0533	0533 0533 0000 %1047 m17 \$
006729	-00071	-00017	0533 0533	0533 0466	0466 0466 0000 %1048 m18 \$
007141	-00074	000006	0600 0600	0600 0400	0400 0400 0000 %1049 m19 \$
007553	-00080	000033	0666 0666	0666 0333	0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007986	-00080	000059	0734 0734	0734 0266	0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008430	-00083	000098	0800 0800	0800 0200	0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004260	004921	003523	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004307	004945	002801	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
004336	005054	001869	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
004384	005168	000976	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
004390	005341	000234	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
004412	005491	000405	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
004440	005681	001077	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
004477	005917	001519	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
004493	006217	001831	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004504	006347	002189	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$
004804	003758	004242	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004840	003839	003278	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004883	003947	002163	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004928	004066	001207	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
004968	004186	000414	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
005038	004316	000292	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
005058	004487	000999	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
005050	004812	001455	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
005095	005168	001878	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
005350	002708	004833	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005395	002791	003671	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005452	002871	002495	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005534	002998	001487	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
005621	003076	000626	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
005683	003221	000131	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
005731	003415	000887	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
005663	003777	001364	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005612	004231	001823	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005924	001622	005421	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
006016	001682	004182	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
006089	001767	002926	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
006165	001902	001825	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
006218	002047	000915	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
006315	002281	000117	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
006388	002379	000728	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
006274	002763	001212	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
006183	003257	001708	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006510	000629	006051	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006589	000723	004657	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006705	000794	003292	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006766	000940	002182	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006828	001108	001226	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006936	001263	000360	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
007002	001487	000541	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
006878	001880	001084	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006808	002301	001567	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006982	00132	006518	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
007087	00079	005080	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
007203	000021	003700	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
007279	000180	002452	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
007361	000318	001522	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
007482	000501	000596	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
007553	000727	000360	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007482	001012	000902	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007397	001420	001421	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007515	000915	000704	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007592	000855	000505	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007708	000741	004905	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007801	000606	002828	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007907	000449	001834	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
008022	00262	000874	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
008111	000823	001028	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007997	000312	000727	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
007938	000663	001272	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
007838	001432	000731	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
007925	001374	005993	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008008	001267	004614	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008103	001139	003353	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008201	000978	002228	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
008290	000785	001219	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008394	000596	000357	0750	0750	0875	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008489	000350	000534	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008434	000009	001115	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008273	001899	000747	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0559	I20	\$
008352	001851	006422	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	0000	%0560	I21	\$
008425	001764	005214	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	0000	%0561	I22	\$
008520	001620	003821	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	0000	%0562	I23	\$
008607	001473	002702	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	0000	%0563	I24	\$
008687	001304	001714	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	0000	%0564	I25	\$
008780	001104	000792	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0565	I26	\$
008856	000899	000628	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
008937	000646	000928	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
004587	005689	003706	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0568	J20	\$
004612	005720	003841	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	%0569	J21	\$
004626	005810	002231	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	%0570	J22	\$
004646	005905	001464	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	%0571	J23	\$
004672	006025	000694	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	%0572		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009633	-00001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009236	-00358	-00501	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008855	-00667	-00977	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008411	-01050	-01532	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007896	-01463	-02170	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007395	-01889	-02784	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006905	-02301	-03381	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
006450	-02719	-03941	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
006107	-03046	-04372	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009032	000486	000635	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008846	-00011	-00065	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008433	-00372	-00574	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008048	-00710	-01065	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007559	-01117	-01653	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007016	-01568	-02310	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006506	-02003	-02917	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
006033	-02438	-03508	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005588	-02872	-04048	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004870	001027	001171	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008226	000481	000550	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008103	-00019	-00117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007709	-00392	-00635	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007211	-00800	-01211	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006691	-01229	-01822	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006139	-01700	-02492	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005612	-02184	-03135	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005219	-02587	-03606	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007810	001742	001730	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007624	001064	001108	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007485	000493	000558	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007373	-00027	-00150	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006903	-00425	-00609	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006370	-00668	-01308	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005777	-01363	-02087	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005199	-01861	-02687	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004769	-02321	-03216	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007114	002658	002201	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006961	001834	001654	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006819	001122	001143	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006612	000537	000527	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006584	-00033	-00174	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006011	-00483	-00779	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005434	-00992	-01471	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004852	-01525	-02184	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004368	-02001	-02772	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
004034	003739	002648	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
003628	002820	002160	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
003164	001984	001658	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
002630	001244	001145	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
002098	000564	000541	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005664	-00040	-00196	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
005110	-00562	-00877	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004410	-01151	-01660	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003914	-01661	-02291	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005795	004797	003203	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005605	003832	002670	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005415	003058	002115	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005237	002236	001616	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005126	001444	001176	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004867	000664	000595	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004685	-00039	-00180	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003995	-00688	-01008	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003454	-01196	-01661	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005291	005730	003567	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005020	004853	003162	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004759	004115	002755	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004515	003341	002289	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004318	002512	001736	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004008	001707	001219	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003745	000864	000699	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003382	-00026	-00114	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002846	-00644	-00864	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004835	006624	003933	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004536	005832	003449	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004218	005154	003106	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003889	004493	002709	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003636	003644	002218	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003304	002699	001748	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002994	001762	001203	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002591	000768	000592	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002341	000002	-00005	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009622	000000	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008742	000320	-00702	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007908	000641	-01290	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006938	001019	-01929	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005929	001409	-02576	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004997	001772	-03154	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
004110	002126	-03723	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003306	002424	-04253	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
002527	002937	-04527	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
000541	-00215	000919	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008834	-00010	-00067	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007962	000295	-00751	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007072	000623	-01351	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006074	000993	-02022	0500	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005058	001344	-02673	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004127	001684	-03305	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003283	002037	-03831	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002559	002273	-04344	0000	0000	0000	0750	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009465	-00374	001757	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008764	-00224	000824	0875	0875	0875							

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D65, adapted S
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos S
%z004849 006619 004027 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 S
%z009026 -00962 008821 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 S
%z005582 -06529 003386 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 S
%z006303 -03052 -04205 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 S
%z002753 002595 -04739 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 S
%z004952 007354 -00904 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 S
%z002201 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 S
%z009624 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 S
%S
%z004835 006624 003933 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 S
%z009049 -00966 008876 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 S
%z005238 -06883 002425 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 S
%z006107 -03046 -04373 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 S
%z002627 002837 -04627 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 S
%z004937 007359 -00897 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 S
%z002341 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 S
%z009623 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 S
%S

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> / PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

TUB-Registrierung: 20100301-JG81/JG81L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KREM_OFFS04_080929_3.TXT,		1080	colour:	20080929,	Separation	cmykn6*	D65, adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
%100 x LAB*a	%100	x (r g b c m y k)	%nr.	pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TÜB-Registrierung: 20100301-JG81/JG8L0NP.PDF/.PS TÜB-Material: Code=rh4ata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage JG81; Relatives Geräte-Farbsystem G Eingabe: *w setgray*
1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*a; D65 & D50 Ausgabe: *->olv* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003353	002780	002332	0375	0000	0000	0000	0025	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
003419	002854	001202	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
003481	002998	000217	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
003542	003147	-00553	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
003641	003542	-01090	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
003597	003819	-01656	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
003603	003904	-02252	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003593	003974	-02790	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$
003578	004275	-03245	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
004021	001480	002873	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	0000	%0252	B10	\$
004036	001747	001632	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0253	B11	\$
004121	001877	000463	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	0000	%0254	B12	\$
004209	002016	-00469	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	0000	%0255	B13	\$
004285	002339	-01018	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	0000	%0256	B14	\$
004204	002620	-01592	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	0000	%0257	B15	\$
004208	002735	-02161	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	0000	%0258	B16	\$
004168	002909	-02699	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	0000	%0259	B17	\$
004105	003239	-03219	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
004705	000438	003437	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	0000	%0261	C10	\$
004760	000584	002098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	0000	%0262	C11	\$
004854	000759	000285	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0263	C12	\$
004960	000892	-00293	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	0000	%0264	C13	\$
004934	001234	-00907	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	0000	%0265	C14	\$
004851	001513	-01469	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	0000	%0266	C15	\$
004794	001711	-02065	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	0000	%0267	C16	\$
004694	001912	-02625	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	0000	%0268	C17	\$
004595	002325	-03145	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
005246	-00405	003883	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	0000	%0270	D10	\$
005388	-00337	002471	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	0000	%0271	D11	\$
005486	-00231	001143	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	0000	%0272	D12	\$
005632	-00061	-00059	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0273	D13	\$
005574	000274	-00767	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	0000	%0274	D14	\$
005408	000535	-01309	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	0000	%0275	D15	\$
005354	000730	-01987	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	0000	%0276	D16	\$
005213	001035	-02503	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	0000	%0277	D17	\$
005104	001436	-03029	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
005688	000886	004472	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	0000	%0279	D19	\$
005757	-00936	002995	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	0000	%0280	E11	\$
005865	-00864	001639	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	0000	%0281	E12	\$
005993	-00737	000442	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	0000	%0282	E13	\$
006103	-00551	-00636	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0283	E14	\$
005962	-00272	-01263	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	0000	%0284	E15	\$
005901	-00101	-01859	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	0000	%0285	E16	\$
005720	000206	-02438	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	0000	%0286	E17	\$
005633	000547	-02969	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
005984	-01565	004873	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0288	F10	\$
006040	-01555	003452	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	0000	%0289	F11	\$
006150	-01451	002054	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	0000	%0290	F12	\$
006235	-01348	000850	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	0000	%0291	F13	\$
006332	-01178	-00189	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	0000	%0292	F14	\$
006409	-00993	-01148	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0293	F15	\$
006318	-00753	-01771	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	0000	%0294	F16	\$
006228	-00565	-02324	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	0000	%0295	F17	\$
006137	-00262	-02885	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006256	-02212	005175	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	0000	%0297	G10	\$
006319	-01255	003764	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	0000	%0298	G11	\$
006417	-02048	002377	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	0000	%0299	G12	\$
006470	-01935	001174	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	0000	0000	%0300	G13	\$
006601	-01809	000189	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	0000	%0301	G14	\$
006673	-01649	-00722	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	0000	%0302	G15	\$
006778	-01425	-01644	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0303	G16	\$
006688	-01219	-02227	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	0000	%0304	G17	\$
006618	-01006	-02789	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006520	-02847	005335	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	0000	%0306	H10	\$
006606	-02745	004062	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	0000	%0307	H11	\$
006681	-02667	002748	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	0000	%0308	H12	\$
006767	-02557	001595	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	0000	%0309	H13	\$
006856	-02398	000512	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	0000	%0310	H14	\$
006934	-02231	-00464	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	0000	%0311	H15	\$
007034	-02038	-01271	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	0000	%0312	H16	\$
007127	-01810	-02093	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0313	H17	\$
007084	-01602	-02695	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006855	-03459	005644	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	0000	%0315	I10	\$
006945	-03393	004390	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	0000	%0316	I11	\$
007029	-03266	003287	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	0000	%0317	I12	\$
007115	-03142	001958	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	0000	%0318	I13	\$
007204	-02997	000880	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	0000	%0319	I14	\$
007277	-02842	-00061	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	%0320	I15	\$
007362	-02657	-00986	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	0000	%0321	I16	\$
007454	-02457	-01740	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	0000	%0322	I17	\$
007536	-02209	-02569	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003767	003772	002786	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0324	J10	\$
003793	003882	001758	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	0000	%0325	J11	\$
003843	003942	000816	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	0000	%0326	J12	\$
003874	004039	000049	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	0000	%0327	J13	\$
003891	004174	-00649	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	0000	%0328	J14	\$
003911	004484	-01117	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	0000	%0329	J15	\$
003986	004666	-01606	0500	0000	0750	0500	100							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004414	005260	003874	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004457	005261	003162	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004481	005327	002239	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004523	005391	001350	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004525	005510	000612	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004543	005609	-000626	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004565	005736	-000698	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004601	005935	-011137	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004622	006302	-014095	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004632	006302	-014095	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0495	B10	\$
004932	004155	004536	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0496	B20	\$
004964	004205	003588	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0497	B21	\$
005001	004260	002484	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0498	B22	\$
005039	004322	001531	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0499	B23	\$
005072	004385	000738	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0500	B24	\$
005135	004455	000031	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0501	B25	\$
005149	004558	-000678	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0502	B26	\$
005142	004847	-011128	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0503	B27	\$
005188	005170	-015444	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0504	C19	\$
005458	005138	005082	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0505	C20	\$
005497	003181	003941	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0506	C21	\$
005547	003205	002775	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0507	C22	\$
005621	003269	001771	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0508	C23	\$
005699	003281	000998	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0509	C24	\$
005755	003359	000149	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0510	C25	\$
005795	003477	-000609	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0511	C26	\$
005728	003806	-01081	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0512	C27	\$
005680	004231	-01531	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0513	D19	\$
006011	002067	005628	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0514	D20	\$
006098	002084	004414	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0515	D21	\$
006163	002106	003170	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0516	D22	\$
006231	002171	002073	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0517	D23	\$
006277	002246	001163	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0518	D24	\$
006369	002327	000365	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0519	D25	\$
006430	002417	-00485	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0520	D26	\$
006317	002775	-00965	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0521	D27	\$
006228	003243	-01446	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0522	E19	\$
006582	001078	006223	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0523	E20	\$
006656	001124	004859	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0524	E21	\$
006762	001123	003508	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0525	E22	\$
006815	001198	002403	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0526	E23	\$
006869	001291	001448	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0527	E24	\$
006969	001366	000581	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0528	E25	\$
007027	001497	-00323	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0529	E26	\$
006902	001864	-00866	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0530	E27	\$
006832	002262	-01344	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0531	F19	\$
007043	000313	003666	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0532	F20	\$
007141	000313	005260	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0533	F21	\$
007248	000342	003897	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0534	F22	\$
007315	000421	002654	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0535	F23	\$
007390	000484	001725	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0536	F24	\$
007502	000582	000798	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0537	F25	\$
007564	000709	-00162	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0538	F26	\$
007489	000967	-00708	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0539	F27	\$
007404	001351	-01226	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
007566	-00480	007210	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0541	G20	\$
007636	-00472	005765	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0542	G21	\$
007743	-00435	004264	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0543	G22	\$
007827	-00380	003839	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007924	-00304	002019	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0545	G24	\$
008031	-00204	001059	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0546	G25	\$
008110	-00068	000060	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0547	G26	\$
007993	000241	-00551	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0548	G27	\$
007931	000565	-01098	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0549	H19	\$
007881	-00976	007418	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007962	-00966	006139	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0551	H21	\$
008037	-00926	004772	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0552	H22	\$
008123	-00878	003519	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0553	H23	\$
008212	-00802	002397	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0554	H24	\$
008293	-00698	001387	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0555	H25	\$
008388	-00594	000521	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0556	H26	\$
008475	-00446	-00373	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0557	H27	\$
008416	-00114	-00956	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0558	I19	\$
008312	-01413	008025	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0559	I20	\$
008383	-01417	006542	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0560	I21	\$
008450	-01387	005355	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0561	I22	\$
008536	-01327	003974	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0562	I23	\$
008614	-01261	002859	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0563	I24	\$
008685	-01176	001869	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0564	I25	\$
008776	-01064	000946	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0565	I26	\$
008837	-00945	000121	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0566	I27	\$
008909	-00795	-00785	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
004764	006030	004109	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0568	J20	\$
004785	006040	003451	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0569	J21	\$
004796	006094	002650	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0570	J22	\$
004811	006149	001888	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0571	J23	\$
004832	006222	001120	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0572	J24	\$
004865	006299	000455	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0573	J25	\$
004873	006372	-00091	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
004894	006402	-00038	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0575	J27	\$
004894	006402	-00038	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0576	K19	\$
005221	005016	004645	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0577	K20	\$
005241	005059	003817	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0578	K21	\$
005286	005066	002914	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0579	K22	\$
005324	005111	002043	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0580	K23	\$
005335	005196	001228	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0581	K24	\$
005395	005196	000529	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0582	K25	\$
005417	005295	-00068	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0583	K26	\$
005444	005393	-00065	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0584	K27	\$
005437	005753	-01076	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0585	L19	\$
005720	003975											

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, not adapted S
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005054 006956 004492 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009090 -00459 008961 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005506 -06291 003247 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z006149 -03882 -04353 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002688 002010 -04733 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005128 007413 -00411 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002202 000063 000059 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009625 -00049 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005040 006958 004411 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009113 -00461 009016 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005148 -06740 002277 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005947 -03919 -04528 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002573 002292 -04583 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005114 007417 -00391 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002343 000063 000081 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009624 -00049 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003353	002734	002249	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003419	002809	001118	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003481	002954	000131	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003542	003104	-006040	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003641	003500	-01179	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003597	003777	-01744	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003603	003862	-02340	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003593	003932	-02887	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003578	004232	-03332	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004021	004144	-002776	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004036	004171	001353	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004121	001843	000364	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004200	001983	-00569	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004285	002307	-01121	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004204	002587	-01693	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004208	002703	-02262	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004168	002876	-02799	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004105	003205	-03318	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004705	000413	003326	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004760	000559	001985	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004854	000736	000711	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004960	000871	-00409	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004934	001213	-01023	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004851	001490	-01583	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004794	001687	-02178	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004694	001887	-02736	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004595	002298	-03254	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005246	-00422	003761	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005388	-00352	002345	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005486	-00244	001015	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005632	-00072	-00189	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005574	000222	-00896	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005408	000521	-01515	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005354	000755	-02081	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005213	001018	-02625	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005104	001417	-03148	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005688	000996	004340	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005757	-00945	002862	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005865	-00872	001503	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005993	-00742	000304	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006103	-00555	-01077	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005962	-00278	-00470	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005901	-00108	-01995	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005720	000196	-02571	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005633	000536	-03099	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005984	-01571	004735	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006040	-01560	003313	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006150	-01454	001912	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006235	-01350	000707	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006332	-01178	-00334	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006409	-00992	-01295	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006318	-00754	-01915	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006228	-00567	-02467	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006137	-00265	-03025	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006256	-02213	005932	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006319	-02155	003639	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006417	-02047	002230	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006470	-01951	001226	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006601	-01806	000039	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006673	-01645	-00874	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006778	-01418	-01798	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006688	-01214	-02380	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006618	-01002	-02940	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006520	-02844	-005186	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006606	-02741	003911	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006681	-02662	002596	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006767	-02550	001441	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006856	-02391	000356	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006934	-02222	-00621	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007034	-02027	-01431	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007127	-01798	-02255	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007084	-01591	-02855	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006855	-03452	005489	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006945	-03384	004232	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007029	-03256	003128	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007115	-03130	001797	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007204	-02984	000717	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007277	-02828	-00225	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007362	-02642	-01152	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007454	-02440	-01908	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007536	-02191	-02739	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$

003767	003733	002694	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003793	003843	001666	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003843	003904	000722	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003874	004001	-00044	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003891	004136	-00743	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003911	004445	-01212	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003986	004630	-01703	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
004016	004716	-02201	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003917	005110	-02561	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004388	002503	003258	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004392	002677	002144	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004477	002736	001003	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004527	002830	000085	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004560	002962	-00702	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004562	003234	-01181	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004588	003442	-01655	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004586	003682	-02140	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004476	003992	-02685	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
005058	001337	003822	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
005078	001454	002540	0500									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG81/JG81L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004414	005231	003769	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004457	005232	003056	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004481	005299	002133	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004523	005363	001243	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004525	005482	000505	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004543	005581	-00134	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004565	005709	-00006	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004601	005909	-01246	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004622	005276	-01595	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004932	004133	004420	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004964	004183	003472	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
005001	004239	002367	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
005039	004302	001413	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
005072	004365	000619	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
005135	004436	-00088	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
005149	004540	-00798	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
005142	004828	-01248	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005188	005152	-01665	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005458	003124	004956	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005547	003168	003813	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005547	003192	002646	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005621	003258	001641	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005699	003271	000776	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005755	003349	000016	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005795	003468	-00742	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005728	003797	-01213	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005680	004220	-01662	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006011	002062	005489	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006098	002080	004274	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006163	002103	003028	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006231	002169	001930	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006277	002244	001819	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006367	002327	000219	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006430	002418	000632	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
006317	002774	-01110	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006228	003241	-01588	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006582	001082	006073	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006656	001128	004708	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006762	001138	003354	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006815	001205	002248	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006869	001299	001292	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006969	001376	000423	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
007027	001508	-004083	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006902	001872	-01022	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006832	002269	-01500	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007043	000323	006506	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007141	000325	005908	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007248	000356	003733	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007315	000435	002408	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007390	000500	001558	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007502	000600	000629	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007564	000727	-00332	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007489	000984	-00877	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007404	001367	-01393	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007566	-00461	007039	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007636	-00453	005593	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007743	-00414	004989	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007827	-00368	002863	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007924	-00281	001841	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008031	-00179	000879	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008110	-00041	-00121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007993	000266	-00739	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007931	000589	-01276	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007881	-00953	007241	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
007962	-00941	005951	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008037	-00901	004591	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008123	-00851	003337	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008212	-00774	002213	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008293	-00668	001201	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008388	-00563	000334	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008475	-00413	-00563	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008416	-00083	-01144	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008312	-01384	007839	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008383	-01386	006354	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008450	-01356	005166	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008536	-01294	003783	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008614	-01227	002666	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008685	-01141	001676	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008776	-01028	000759	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008837	-00907	-00075	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008909	-00756	-00983	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004764	006005	003997	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004785	006016	003339	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004796	006071	002537	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004811	006126	001774	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004832	006199	001007	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004865	006276	000340	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004873	006349	-00206	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004891	006470	-00753	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
004894	006524	-01398	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005221	004998	004523	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005241	005042	003694	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005286	005049	002791	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005324	005095	001919	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005335	005181	-001104	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
005395	005182	000404	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
005417	005281	-00194	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005444	005380	-00792	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005437	005740	-01202	0875	0125	1000	0125	0875	1000	0000	%0584	K27	\$
005720	003966	005039	0875	0250	0000	0125	0750	0000	0000	%0585	L19	\$
005741	004039	0041										

1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*a; D65 & D50 Ausgabe: ->olv* setrgbcolor

```
%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, adapted S
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos S
%z005054 006936 004373 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009090 -00418 008759 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005506 -06304 003119 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z006149 -03885 -04494 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002688 001955 -04803 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005128 007394 -00531 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002202 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009625 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005040 006936 004281 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009113 -00420 008812 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005148 -06760 002145 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005947 -03927 -04674 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002573 002232 -04668 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005114 007396 -00522 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002343 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009624 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%REM_OFFS04_080929_3.TXT, 1080 colours, 20080929, Separation cmyn6*, D50, adapted S																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nr. pos \$																			
002240	000001	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003274	000041	000104	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004566	000066	000178	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005651	000066	000189	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006570	000058	000183	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007352	000050	000160	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008119	000037	000128	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008852	000017	000093	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009525	000003	000014	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002257	000003	000005	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003301	000040	000105	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004569	000067	000180	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005604	000067	000192	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006597	000058	000183	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007331	000049	000162	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008122	000034	000126	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008861	000018	000077	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009644	000004	000011	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002224	000003	000004	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003238	000039	000104	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004556	000065	000167	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005591	000065	000191	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006583	000057	000185	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007339	000047	000162	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008106	000033	000132	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008847	000016	000083	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009637	000005	000020	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002227	000005	000010	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003221	000042	000106	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004491	000065	000172	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005573	000066	000193	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006561	000058	000187	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007349	000047	000168	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008087	000033	000134	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008838	000015	000088	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009635	000004	000017	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002265	000005	000001	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002653	000014	000032	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003440	000045	000117	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004343	000061	000168	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004723	000065	000175	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005223	000064	000181	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005780	000064	000188	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006300	000061	000187	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006749	000056	000179	0533	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007149	000049	000164	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007572	000043	000151	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008009	000036	000128	0734	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008431	000026	000105	0800	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008820	000018	000081	0866	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009187	000009	000050	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009650	000003	000010	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002256	000005	000002	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002640	000014	000034	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003424	000043	000113	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004325	000062	000165	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004756	000062	000177	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005279	000063	000182	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005818	000063	000191	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006317	000060	000185	0466	0466	0466	0466	0533</												