http://xxx/GE16/GE16L0N1.TXT/ .PS, Page 1/24; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE16/GE16L0N1.TXT/ .PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

%BEG GE06_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted $

%100 x LAB*			1000 x (r g b			c m y 0)				%nr.	pos	$
009696	-00105	000217	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0000	A01	$
009283	-00586	-00252	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0001	A02	$
008809	-00903	-00924	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0002	A03	$
008365	-01227	-01444	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0003	A04	$
007816	-01555	-02041	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0004	A05	$
007278	-01913	-02498	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0005	A06	$
006412	-02562	-03112	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0006	A07	$
005818	-03034	-03470	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0007	A08	$
005429	-03138	-03864	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0008	A09	$
009134	000245	001186	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0009	B01	$
009363	-00090	000238	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0010	B02	$
009114	-00672	-00550	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0011	B03	$
008583	-01027	-01190	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0012	B04	$
007973	-01424	-01837	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0013	B05	$
007445	-01747	-02344	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0014	B06	$
006783	-02213	-02900	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0015	B07	$
006072	-02835	-03276	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0016	B08	$
005350	-03262	-03776	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0017	B09	$
008659	000702	001689	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0018	C01	$
008494	000524	001049	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0019	C02	$
008573	-00063	000202	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0020	C03	$
008452	-00751	-00558	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0021	C04	$
008017	-01340	-01231	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0022	C05	$
007416	-01751	-01868	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0023	C06	$
006807	-02169	-02455	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0024	C07	$
006136	-02790	-02886	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0025	C08	$
005323	-03454	-03600	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0026	C09	$
007915	001525	002294	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0027	D01	$
008010	000951	002038	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0028	D02	$
007823	000651	000907	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0029	D03	$
007756	-00052	000156	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0030	D04	$
007510	-00750	-00767	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0031	D05	$
007064	-01338	-01395	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0032	D06	$
006340	-01654	-02287	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0033	D07	$
005801	-02444	-02732	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0034	D08	$
005309	-03877	-03180	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0035	D09	$
007254	002306	003082	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0036	E01	$
007387	001737	002534	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0037	E02	$
007249	000987	002010	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0038	E03	$
007069	000660	000900	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0039	E04	$
006886	-00047	000112	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0040	E05	$
006611	-00686	-00910	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0041	E06	$
005888	-01361	-01786	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0042	E07	$
005466	-01971	-02475	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0043	E08	$
005052	-03452	-03303	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0044	E09	$
006469	003516	003635	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0045	F01	$
006677	002879	003181	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0046	F02	$
006456	001932	002363	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0047	F03	$
006272	001283	001850	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0048	F04	$
006044	000656	001047	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0049	F05	$
005841	-00025	000061	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0050	F06	$
005459	-00818	-01211	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0051	F07	$
004947	-01553	-02039	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0052	F08	$
004442	-02772	-03243	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0053	F09	$
005863	004455	004549	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0054	G01	$
005951	004166	004095	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0055	G02	$
005628	003136	002952	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0056	G03	$
005343	002403	002496	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0057	G04	$
005104	001590	001933	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0058	G05	$
004828	000927	001086	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0059	G06	$
004573	-00010	000049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0060	G07	$
004377	-01034	-01582	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0061	G08	$
003802	-02323	-02929	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0062	G09	$
005060	005974	004851	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0063	H01	$
005116	005788	004644	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0064	H02	$
004876	004292	003738	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0065	H03	$
004493	003803	003156	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0066	H04	$
004089	003184	002916	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0067	H05	$
003887	002176	002064	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0068	H06	$
003674	001245	001361	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0069	H07	$
002908	000011	000031	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0070	H08	$
003239	-01811	-02286	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0071	H09	$
004556	006162	004041	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0072	I01	$
004344	005808	003742	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0073	I02	$
004035	005325	003071	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0074	I03	$
003718	004796	002804	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0075	I04	$
003299	004200	002425	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0076	I05	$
002951	003557	001964	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0077	I06	$
002574	002718	001462	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0078	I07	$
002266	001918	000818	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0079	I08	$
001689	000041	000105	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0080	I09	$

009685	-00104	000213	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0324	A10	$
009039	000255	-00420	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0325	A11	$
008141	000496	-01197	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0326	A12	$
007038	000952	-01943	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0327	A13	$
005818	001508	-02732	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0328	A14	$
004806	002121	-03279	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0329	A15	$
003923	002594	-03728	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0330	A16	$
003510	002697	-03869	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0331	A17	$
003181	002722	-04035	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0332	A18	$
009630	-00655	001740	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0333	B10	$
009468	-00093	000230	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0334	B11	$
008656	000312	-00728	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0335	B12	$
007635	000703	-01519	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0336	B13	$
006411	001288	-02304	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0337	B14	$
005075	001969	-03119	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0338	B15	$
004023	002500	-03659	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0339	B16	$
003557	002645	-03869	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0340	B17	$
003023	002708	-04094	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0341	B18	$
009576	-01020	002991	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0342	C10	$
009403	-00549	001619	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0343	C11	$
008723	-00069	000208	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0344	C12	$
007780	000397	-00840	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0345	C13	$
006688	000892	-01709	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0346	C14	$
005622	001292	-02650	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0347	C15	$
004527	002013	-03472	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0348	C16	$
003782	002373	-03886	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0349	C17	$
002914	002803	-04172	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0350	C18	$
009402	-00996	003726	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0351	D10	$
009321	-00845	003103	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	%0352	D11	$
008770	-00433	001546	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0353	D12	$
007795	-00047	000148	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0354	D13	$
006772	000491	-01131	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0355	D14	$
005658	000808	-01921	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0356	D15	$
004780	001383	-02604	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0357	D16	$
003897	001964	-03467	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0358	D17	$
002708	002681	-04398	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0359	D18	$
009350	-01168	004708	1000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	%0360	E10	$
009241	-00909	004071	0875	0875	0500	0125	0125	0500	0000	%0361	E11	$
008696	-00718	003141	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0362	E12	$
007961	-00467	001616	0625	0625	0500	0375	0375	0500	0000	%0363	E13	$
006905	-00040	000103	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0364	E14	$
005830	000532	-01340	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0365	E15	$
004816	000992	-02124	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0366	E16	$
003864	001697	-02998	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0367	E17	$
002603	002672	-04514	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0368	E18	$
009311	-01301	005600	1000	1000	0375	0000	0000	0625	0000	%0369	F10	$
009195	-01091	005356	0875	0875	0375	0125	0125	0625	0000	%0370	F11	$
008753	-00984	004458	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0371	F12	$
007976	-00764	003281	0625	0625	0375	0375	0375	0625	0000	%0372	F13	$
007072	-00607	001768	0500	0500	0375	0500	0500	0625	0000	%0373	F14	$
005826	-00017	000074	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0374	F15	$
004680	000530	-01625	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0375	F16	$
003754	001086	-02427	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0376	F17	$
002621	001777	-04100	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0377	F18	$
009176	-01260	006379	1000	1000	0250	0000	0000	0750	0000	%0378	G10	$
009148	-01202	006374	0875	0875	0250	0125	0125	0750	0000	%0379	G11	$
008681	-01099	005593	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0380	G12	$
007963	-01013	004639	0625	0625	0250	0375	0375	0750	0000	%0381	G13	$
007048	-00877	003543	0500	0500	0250	0500	0500	0750	0000	%0382	G14	$
005970	-00618	001986	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0383	G15	$
004568	000005	000077	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0384	G16	$
003518	000659	-01900	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0385	G17	$
002337	001323	-03260	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0386	G18	$
009179	-01445	007719	1000	1000	0125	0000	0000	0875	0000	%0387	H10	$
009052	-01281	008017	0875	0875	0125	0125	0125	0875	0000	%0388	H11	$
008664	-01238	007598	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0389	H12	$
007904	-01199	006807	0625	0625	0125	0375	0375	0875	0000	%0390	H13	$
007011	-01076	005531	0500	0500	0125	0500	0500	0875	0000	%0391	H14	$
006208	-00940	004116	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0392	H15	$
004982	-00642	002580	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0393	H16	$
003029	000027	000052	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0394	H17	$
002479	000937	-02073	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0395	H18	$
009153	-01490	008657	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%0396	I10	$
009101	-01431	009239	0875	0875	0000	0125	0125	1000	0000	%0397	I11	$
008950	-01327	009233	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0398	I12	$
007923	-01282	008113	0625	0625	0000	0375	0375	1000	0000	%0399	I13	$
006592	-01047	006688	0500	0500	0000	0500	0500	1000	0000	%0400	I14	$
005370	-00874	005348	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0401	I15	$
004416	-00639	004275	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0402	I16	$
003306	-00354	002766	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0403	I17	$
001534	000049	000120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0404	I18	$

009674	-00100	000213	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0648	A19	$
009130	000844	-00153	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	%0649	A20	$
008541	001709	-00395	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	%0650	A21	$
007898	002625	-00575	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	%0651	A22	$
007232	003606	-00718	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	%0652	A23	$
006537	004764	-00871	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	%0653	A24	$
005772	005761	-00936	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0654	A25	$
004966	006982	-00851	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0655	A26	$
004629	007225	-00821	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	A27	$
009316	-00906	001008	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	%0657	B19	$
009410	-00090	000225	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0658	B20	$
008765	001027	-00391	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	%0659	B21	$
008122	001992	-00605	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	%0660	B22	$
007378	003021	-00845	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	%0661	B23	$
006567	004223	-01068	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0662	B24	$
005789	005228	-01228	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0663	B25	$
004834	006332	-01338	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0664	B26	$
004417	006938	-00965	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0665	B27	$
008971	-01499	001669	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0666	C19	$
009161	-01154	001174	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0667	C20	$
008601	-00059	000200	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0668	C21	$
007969	001076	-00432	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0669	C22	$
007241	002094	-00649	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0670	C23	$
006383	003163	-00892	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0671	C24	$
005544	004366	-01093	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0672	C25	$
004709	005948	-01266	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0673	C26	$
004016	006307	-01026	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0674	C27	$
008487	-02103	001991	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0675	D19	$
008681	-01896	001911	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	%0676	D20	$
008376	-01163	001042	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	%0677	D21	$
007748	-00047	000164	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0678	D22	$
006949	001214	-00581	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0679	D23	$
006101	002471	-00806	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0680	D24	$
005127	003771	-01017	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0681	D25	$
004261	005224	-01102	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0682	D26	$
003588	005654	-00908	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0683	D27	$
007891	-02824	002096	0500	1000	0500	0500	0000	0500	0000	%0684	E19	$
007980	-02723	002022	0500	0875	0500	0500	0125	0500	0000	%0685	E20	$
007826	-01929	001784	0500	0750	0500	0500	0250	0500	0000	%0686	E21	$
007468	-01227	001025	0500	0625	0500	0500	0375	0500	0000	%0687	E22	$
006803	-00029	000104	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0688	E23	$
005948	001305	-00623	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0689	E24	$
005023	002690	-00883	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0690	E25	$
003943	004284	-00854	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0691	E26	$
003200	004956	-00884	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0692	E27	$
007202	-03719	002434	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0693	F19	$
007343	-03558	002424	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0694	F20	$
007296	-02935	002113	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0695	F21	$
006915	-02246	001581	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0696	F22	$
006408	-01334	000995	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0697	F23	$
005610	-00015	000087	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0698	F24	$
004663	001671	-00780	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0699	F25	$
003683	003413	-00909	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0700	F26	$
002763	004190	-00727	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0701	F27	$
006558	-04766	002864	0250	1000	0250	0750	0000	0750	0000	%0702	G19	$
006856	-04360	002812	0250	0875	0250	0750	0125	0750	0000	%0703	G20	$
006631	-03734	002387	0250	0750	0250	0750	0250	0750	0000	%0704	G21	$
006064	-03121	001850	0250	0625	0250	0750	0375	0750	0000	%0705	G22	$
005629	-02550	001535	0250	0500	0250	0750	0500	0750	0000	%0706	G23	$
005031	-01444	000978	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0707	G24	$
004304	000002	000061	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0708	G25	$
003428	002299	-00671	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0709	G26	$
002408	003594	-00536	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0710	G27	$
006016	-05792	003497	0125	1000	0125	0875	0000	0875	0000	%0711	H19	$
006182	-05498	003429	0125	0875	0125	0875	0125	0875	0000	%0712	H20	$
006086	-04909	003073	0125	0750	0125	0875	0250	0875	0000	%0713	H21	$
005616	-04083	002478	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	%0714	H22	$
005179	-03616	002134	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	%0715	H23	$
004643	-02892	001542	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0716	H24	$
004256	-01859	001156	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0717	H25	$
002682	000020	000057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0718	H26	$
001975	002393	-00235	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0719	H27	$
005814	-06136	003809	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0720	I19	$
005698	-06349	003896	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	%0721	I20	$
005521	-06733	003694	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0722	I21	$
005198	-06703	003420	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0723	I22	$
004792	-06445	003074	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0724	I23	$
004339	-06034	002699	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0725	I24	$
003809	-05275	002257	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0726	I25	$
003231	-03800	001603	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0727	I26	$
001499	000042	000104	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0728	I27	$

TUB registration: 20091101-GE16/GE16L0N1.TXT/ .PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

TUB-test chart GE16; Relative Device Colour System O
1080 spectral reflexions R −> LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: no change compared to input