See original or other formats: http://www.farbmetrik.de/ Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-G-E19/GE19L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG GE09(7)_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*                  1000 x (r g b  c m y 0)          pos $
009272 000010 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0000 A01 $   009247 000020 -00622 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0324 A10 $   009241 000009 -00611 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0648 A19 $
009235 000075 -00651 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0001 A02 $   009183 000002 -00707 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0325 A11 $   009286 000078 -00660 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0649 A20 $
008828 -00151 -00651 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0002 A03 $   008170 000000 -01007 1000 0875 0875 0000 0125 0125 %0326 A12 $   008828 -00151 -00651 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0650 A21 $
008261 -01619 -01758 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0003 A04 $   007012 000784 -02995 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0327 A13 $   007780 002539 -02138 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0651 A22 $
007606 -02152 -02270 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0004 A05 $   005881 001316 -03934 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0328 A14 $   007004 003771 -02774 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0652 A23 $
007201 -02401 -02673 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0005 A06 $   004774 002587 -04758 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0329 A15 $   005167 005040 -03966 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0653 A24 $
006680 -02777 -03035 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0006 A07 $   003652 002973 -05509 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0330 A16 $   005425 006122 -03722 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0654 A25 $
006006 -02938 -03187 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0007 A08 $   002403 004152 -06180 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0331 A17 $   005451 007211 -04001 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0655 A26 $
005272 -02873 -03731 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   001337 005233 -06394 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0332 A18 $   003710 007910 -03961 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0656 A27 $
099226 000000 -00540 1000 0875 0875 0000 0125 0125 %0009 A10 $   098212 000000 -00756 1000 0875 0875 0000 0125 0125 %0333 A19 $   099226 000000 -00540 1000 0875 0875 0000 0125 0125 %0657 A28 $
099170 -00026 -00593 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0010 B02 $   099135 000025 -00624 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0334 B11 $   099152 -00037 -00580 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0658 B20 $
099102 -00052 -00646 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0011 B03 $   098164 000050 -00792 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0335 B12 $   099135 000025 -00624 0875 0875 0875 0125 0125 0125 %0659 B21 $
098218 -01602 -01696 0625 0875 0875 0375 0125 0125 %0012 B04 $   097008 000735 -02900 0625 0625 0875 0375 0375 0125 %0336 B13 $   097756 002396 -02061 0875 0625 0875 0125 0375 0125 %0660 B22 $
097684 -02138 -02198 0500 0875 0875 0500 0125 0125 %0013 B05 $   095884 001247 -03854 0500 0500 0875 0500 0500 0125 %0337 B14 $   096885 003631 -02713 0875 0500 0875 0125 0500 0125 %0661 B23 $
097173 -02492 -02515 0375 0875 0875 0625 0125 0125 %0014 B06 $   094773 002042 -04755 0375 0375 0875 0625 0625 0125 %0338 B15 $   095973 004516 -03365 0875 0375 0875 0125 0625 0125 %0662 B24 $
096631 -02750 -03004 0250 0875 0875 0750 0125 0125 %0015 B07 $   093669 002922 -05461 0250 0250 0875 0750 0750 0125 %0339 B16 $   095397 006019 -03703 0875 0250 0875 0125 0750 0125 %0663 B25 $
095974 -02938 -03381 0125 0875 0875 0875 0125 0125 %0016 B08 $   092425 003479 -06139 0125 0125 0875 0875 0875 0125 %0340 B17 $   094814 007188 -03980 0875 0125 0875 0125 0875 0125 %0664 B26 $
095249 -02875 -03684 0000 0875 0875 1000 0125 0125 %0017 B09 $   091345 005193 -06366 0000 0000 0875 1000 1000 0125 %0341 B18 $   093678 007845 -03980 0875 0000 0875 0125 1000 0125 %0665 B27 $
088518 -00562 -00962 1000 0750 0750 0000 0250 0250 %0018 C02 $   099707 -00212 -00230 0875 0875 0750 0125 0125 0250 %0342 C11 $   088518 -00562 -00962 1000 0750 0750 0000 0250 0250 %0666 C20 $
088479 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0019 C03 $   099072 -00212 000230 0875 0875 0750 0125 0125 0250 %0343 C11 $   088683 -01096 -00232 0750 0500 0875 0250 0125 0250 %0667 C20 $
088597 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0020 C04 $   098106 000000 -00985 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0344 C12 $   088479 000872 -00511 0875 0750 0750 0125 0250 0250 %0668 C21 $
087591 -00813 -01579 0625 0750 0750 0375 0250 0250 %0021 C04 $   096959 000404 -02240 0625 0625 0750 0375 0375 0250 %0345 C13 $   087367 001298 -01720 0750 0625 0750 0250 0375 0250 %0669 C22 $
087114 -01460 -02059 0500 0750 0750 0500 0250 0250 %0022 C05 $   095848 000893 -03361 0500 0500 0750 0500 0500 0250 %0346 C14 $   087114 000000 -02344 0750 0500 0750 0250 0500 0250 %0670 C23 $
086705 -01959 -02462 0375 0750 0750 0625 0250 0250 %0023 C06 $   084733 001716 -04265 0375 0375 0750 0625 0625 0250 %0347 C15 $   085812 003922 -03124 0750 0375 0750 0250 0625 0250 %0671 C24 $
086221 -02358 -02825 0250 0750 0750 0750 0250 0250 %0024 C07 $   083645 002620 -05125 0250 0250 0750 0750 0750 0250 %0348 C16 $   085042 005169 -03651 0750 0250 0750 0250 0750 0250 %0672 C25 $
085646 -02669 -03103 0125 0750 0750 0875 0250 0250 %0025 C08 $   082557 003523 -05846 0125 0125 0750 0875 0875 0250 %0349 C17 $   084371 006567 -03950 0750 0125 0750 0250 0875 0250 %0673 C26 $
084979 -02747 -03479 0000 0750 0750 1000 0250 0250 %0026 C09 $   081318 004964 -06162 0000 0000 0750 1000 1000 0250 %0350 C18 $   083348 007247 -04125 0750 0000 0750 0250 1000 0250 %0674 C27 $
097724 000439 -01178 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0027 D02 $   098970 -01178 000439 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0351 D11 $   098970 -01178 000439 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0675 D19 $
097686 001761 -00182 0875 0625 0625 0125 0375 0375 %0028 D02 $   098994 -00497 001489 0875 0875 0625 0125 0125 0375 %0352 D11 $   098032 -02317 000341 0625 0875 0625 0375 0125 0375 %0676 D20 $
097258 000287 -00611 0750 0625 0625 0250 0375 0375 %0029 D03 $   098034 -01348 000439 0750 0750 0625 0250 0250 0375 %0353 D12 $   097485 -01290 -00336 0625 0750 0625 0375 0250 0375 %0677 D21 $
096863 -00082 -01192 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0030 D04 $   096884 -00102 -01127 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0354 D13 $   096809 -00077 -01148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 %0678 D22 $
096434 -00475 -01661 0500 0625 0625 0500 0375 0375 %0031 D05 $   095763 000000 -02344 0625 0500 0625 0375 0500 0375 %0355 D14 $   096434 000000 -01661 0625 0500 0625 0375 0500 0375 %0679 D23 $
096063 -01465 -02055 0375 0625 0625 0625 0375 0375 %0032 D06 $   094662 001155 -03458 0375 0375 0625 0625 0625 0375 %0356 D15 $   095301 002600 -02722 0625 0375 0625 0375 0625 0375 %0680 D24 $
095732 -01806 -02344 0250 0625 0625 0750 0375 0375 %0033 D07 $   093558 002203 -04572 0250 0250 0625 0750 0750 0375 %0357 D16 $   094662 003845 -03458 0625 0250 0625 0375 0750 0375 %0681 D25 $
095132 -02434 -02782 0125 0625 0625 0875 0375 0375 %0034 D08 $   092332 003284 -05328 0125 0125 0625 0875 0875 0375 %0358 D17 $   093642 005337 -03936 0625 0125 0625 0375 0875 0375 %0682 D26 $
094558 -02629 -03075 0000 0625 0625 1000 0375 0375 %0035 D09 $   091257 004884 -05721 0000 0000 0625 1000 1000 0375 %0359 D18 $   092876 006340 -04139 0625 0000 0625 0375 1000 0375 %0683 D27 $
095629 002681 -00611 0750 0500 0500 0125 0500 0500 %0036 E02 $   098970 -01178 000439 0750 0500 0500 0125 0500 0500 %0360 E11 $   098970 -01178 000439 0750 0500 0500 0125 0500 0500 %0684 E19 $
095012 002583 000277 0875 0500 0500 0125 0500 0500 %0037 E02 $   098907 -00709 002865 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0361 E11 $   097347 -03355 000999 0500 0875 0500 0500 0125 0500 %0685 E20 $
095656 001761 -00182 0750 0500 0500 0250 0500 0500 %0038 E03 $   097967 -00497 001489 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %0362 E12 $   097967 -00497 001489 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %0686 E21 $
096096 000641 -00693 0625 0500 0500 0375 0500 0500 %0039 E04 $   096805 -00565 000155 0625 0625 0500 0375 0375 0500 %0363 E13 $   096270 -01441 -00342 0500 0625 0500 0500 0375 0500 %0687 E22 $
095682 000238 -00611 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0040 E05 $   095763 000000 -01127 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0364 E14 $   095763 000000 -01127 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0688 E23 $
095347 000913 -01573 0375 0500 0500 0625 0500 0500 %0041 E06 $   094578 000464 -02351 0375 0375 0500 0625 0625 0500 %0365 E15 $   094814 001228 -02045 0500 0375 0500 0500 0625 0500 %0689 E24 $
094964 000641 -01840 0250 0500 0500 0750 0500 0500 %0042 E07 $   093491 001155 -03458 0250 0250 0500 0750 0750 0500 %0366 E16 $   094578 002600 -02722 0500 0250 0500 0500 0750 0500 %0690 E25 $
094516 -02183 -02313 0125 0500 0500 0875 0500 0500 %0043 E08 $   092252 002510 -04509 0125 0125 0500 0875 0875 0500 %0367 E17 $   093163 004146 -03495 0500 0125 0500 0500 0875 0500 %0691 E26 $
093999 -02420 -02591 0000 0500 0500 1000 0500 0500 %0044 E09 $   091174 003767 -05050 0000 0000 0500 1000 1000 0500 %0368 E18 $   092388 005268 -03850 0500 0000 0500 0500 1000 0500 %0692 E27 $
095656 001761 -00182 0625 0500 0625 0375 0500 0625 %0045 E02 $   088877 -00709 002865 0625 0500 0625 0375 0500 0625 %0369 F11 $   088877 -00709 002865 0625 0500 0625 0375 0500 0625 %0693 F19 $
096072 003534 000639 0875 0375 0375 0125 0625 0625 %0046 F02 $   088811 -00814 004170 0875 0875 0375 0125 0125 0625 %0370 F11 $   086719 -04190 001658 0375 0875 0375 0625 0125 0625 %0694 F20 $
095758 003291 000277 0750 0375 0375 0250 0625 0625 %0047 F03 $   087780 -00565 000155 0750 0750 0375 0250 0250 0625 %0371 F12 $   087780 -00565 000155 0750 0750 0375 0250 0250 0625 %0695 F21 $
095252 001573 -00335 0625 0375 0375 0375 0625 0625 %0048 F04 $   086718 -00922 001441 0625 0625 0375 0375 0375 0625 %0372 F13 $   085785 -02577 000474 0375 0625 0375 0625 0375 0625 %0696 F22 $
094584 000732 -00823 0500 0375 0375 0500 0625 0625 %0049 F05 $   085616 -01148 000639 0500 0500 0375 0500 0500 0625 %0373 F14 $   085616 -01148 000639 0500 0500 0375 0500 0500 0625 %0697 F23 $
094506 -00103 -01244 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0050 F06 $   084501 -00116 -01205 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0374 F15 $   084382 -00051 -01248 0375 0375 0375 0625 0625 0625 %0698 F24 $
094144 -00096 -01440 0250 0375 0375 0750 0625 0625 %0051 F07 $   083278 000000 -01441 0250 0250 0375 0750 0750 0625 %0375 F16 $   083278 000000 -01441 0250 0250 0375 0750 0750 0625 %0699 F25 $
093733 -01437 -02024 0125 0375 0375 0875 0625 0625 %0052 F08 $   082161 001744 -03606 0125 0125 0375 0875 0875 0625 %0376 F17 $   082714 002900 -02868 0375 0125 0375 0625 0875 0625 %0700 F26 $
093404 -01437 -02024 0000 0375 0375 1000 0625 0625 %0053 F09 $   081009 002510 -04290 0000 0000 0375 1000 1000 0625 %0377 F18 $   081009 002510 -04290 0000 0000 0375 1000 1000 0625 %0701 F27 $
085308 004496 001012 1000 0250 0250 0000 0750 0750 %0054 G11 $   088788 -00810 005512 1000 1000 0250 0000 0000 0750 %0378 G10 $   086073 -04971 002176 0250 1000 0250 0750 0000 0750 %0702 G19 $
085283 004434 001010 0875 0250 0250 0125 0750 0750 %0055 G02 $   088720 -00843 005430 0875 0875 0250 0125 0125 0750 %0379 G11 $   086061 -04947 002153 0250 0875 0250 0750 0125 0750 %0703 G20 $
084758 004434 001010 0750 0250 0250 0250 0750 0750 %0056 G03 $   087700 -01077 005246 0750 0750 0250 0250 0250 0750 %0380 G12 $   085740 -04947 001777 0250 0750 0250 0750 0250 0750 %0704 G21 $
084433 002546 000005 0625 0250 0250 0375 0750 0750 %0057 G04 $   086655 -01166 002724 0625 0625 0250 0375 0375 0750 %0381 G13 $   085277 -03637 001176 0250 0625 0250 0750 0375 0750 %0705 G22 $
083910 001523 -00335 0500 0250 0250 0500 0750 0750 %0058 G05 $   085539 -01166 001523 0500 0500 0250 0500 0500 0750 %0382 G14 $   084614 -03637 000335 0250 0500 0250 0750 0500 0750 %0706 G23 $
083681 000827 -01022 0375 0250 0250 0625 0750 0750 %0059 G06 $   084421 -00568 -00081 0375 0375 0250 0625 0625 0750 %0383 G15 $   083934 -01308 -00520 0250 0375 0250 0750 0625 0750 %0707 G24 $
083327 000439 -01438 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0060 G07 $   083308 000000 -01178 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0384 G16 $   083308 000000 -01178 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0708 G25 $
082927 -00643 -01815 0125 0250 0250 0875 0750 0750 %0061 G08 $   082087 001021 -02668 0125 0125 0250 0875 0875 0750 %0385 G17 $   082282 001644 -02271 0250 0125 0250 0750 0875 0750 %0709 G26 $
082546 -01097 -02347 0000 0250 0250 1000 0750 0750 %0062 G09 $   081019 002510 -04290 0000 0000 0250 1000 1000 0750 %0386 G18 $   081019 002510 -04290 0000 0000 0250 1000 1000 0750 %0710 G27 $
084420 005401 001728 1000 0125 0125 0000 0875 0875 %0063 H01 $   088655 -00751 007154 1000 1000 0125 0000 0000 0875 %0387 H10 $   085280 -05705 002782 0125 1000 0125 0875 0000 0875 %0711 H19 $
083908 005401 001752 0875 0125 0125 0125 0875 0875 %0064 H02 $   088590 -00751 006917 0875 0875 0125 0125 0125 0875 %0388 H11 $   085280 -05705 002782 0125 0875 0125 0875 0125 0875 %0712 H20 $
084051 004653 001292 0750 0125 0125 0250 0875 0875 %0065 H03 $   087701 -01027 005914 0750 0750 0125 0250 0250 0875 %0389 H12 $   085028 -05314 002461 0125 0750 0125 0875 0250 0875 %0713 H21 $
083533 003600 000611 0625 0125 0125 0375 0875 0875 %0066 H04 $   086567 -01339 004345 0625 0625 0125 0375 0375 0875 %0390 H13 $   084648 -04705 002001 0125 0625 0125 0875 0375 0875 %0714 H22 $
083088 002547 -00069 0500 0125 0125 0500 0875 0875 %0067 H05 $   085444 -01577 003522 0500 0500 0125 0500 0500 0875 %0391 H14 $   084148 -03539 001717 0125 0500 0125 0875 0500 0875 %0715 H23 $
082738 001811 -00553 0375 0125 0125 0625 0875 0875 %0068 H06 $   084315 -00992 001363 0375 0375 0125 0625 0625 0875 %0392 H15 $   083427 -02627 000453 0125 0375 0125 0875 0625 0875 %0716 H24 $
082215 000371 001388 0250 0125 0125 0750 0875 0875 %0069 H07 $   083288 -01092 000537 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0393 H16 $   083288 -01092 000537 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0717 H25 $
082017 000272 -01503 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0070 H08 $   081988 000240 -01437 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0394 H17 $   081858 000301 -01394 0125 0125 0125 0875 0875 0875 %0718 H26 $
081694 -00272 -01816 0000 0125 0125 1000 0875 0875 %0071 H09 $   080937 001021 -02519 0000 0000 0125 1000 1000 0875 %0395 H18 $   081694 -00272 -01816 0000 0125 0125 1000 0875 0875 %0719 H27 $
083523 006007 003423 1000 0000 0000 0000 1000 1000 %0072 I01 $   088414 -00455 009838 1000 1000 0000 0000 0000 1000 %0396 I10 $   083366 -06169 003964 0000 1000 0000 1000 0000 1000 %0720 I19 $
083366 005971 003423 0875 0000 0000 0125 1000 1000 %0073 I02 $   088261 -00455 009838 0875 0875 0000 0125 0125 1000 %0397 I11 $   084555 -05169 003964 0125 0875 0000 0875 0125 1000 %0721 I20 $
083188 005355 002930 0750 0000 0000 0250 1000 1000 %0074 I03 $   087539 -00847 008577 0750 0750 0000 0250 0250 1000 %0398 I12 $   084290 -05924 003780 0000 0750 0000 1000 0250 1000 %0722 I21 $
082682 004342 002131 0625 0000 0000 0375 1000 1000 %0075 I04 $   086406 -01333 006928 0625 0625 0000 0375 0375 1000 %0399 I13 $   083315 -05484 003384 0000 0625 0000 1000 0375 1000 %0723 I22 $
082215 003371 001388 0500 0000 0000 0500 1000 1000 %0076 I05 $   085288 -01500 005338 0500 0500 0000 0500 0500 1000 %0400 I14 $   083471 -04777 002834 0000 0500 0000 1000 0500 1000 %0724 I23 $
081815 002494 000745 0375 0000 0000 0625 1000 1000 %0077 I06 $   084137 -01309 003719 0375 0375 0000 0625 0625 1000 %0401 I15 $   082866 -03772 002000 0000 0375 0000 1000 0625 1000 %0725 I24 $
081435 001682 000162 0250 0000 0000 0750 1000 1000 %0078 I07 $   083905 -01092 002157 0250 0250 0000 0750 0750 1000 %0402 I16 $   082176 -02615 001094 0000 0250 0000 1000 0750 1000 %0726 I25 $
081128 000813 -00376 0125 0000 0000 0875 1000 1000 %0079 I08 $   081821 -00561 000560 0125 0125 0000 0875 0875 1000 %0403 I17 $   081414 -01154 000120 0000 0125 0000 1000 0875 1000 %0727 I26 $
080873 000149 -00789 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0080 I09 $   080838 000151 -00738 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0404 I18 $   080803 000132 -00647 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %0728 I27 $
```

TUB material: code=fha4a

TUB-test chart GE19; Relative Device Colour System O
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: no change compared to input