TUB registration: 20091101-GE34/GE34L0N1.TXT/.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4a

http://130.149.60.45/~farbmetrik/GE34/GE34L0N1.TXT /.PS, Page 1/24; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linerization (OL), Size of File (F), Startup (S) or Device (D)

```
%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, DES, not adapted $
%100 x LAB*                1000 x (r g b c m y 0)                  ***  pos $
001537 000830 000141 0000 0000 1000 1000 1000 0000 \0000 A01 $
002333 000686 -01387 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000\A02 $
002263 000723 -01231 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000\A03 $
002427 001110 -03394 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000\A03 A04 $
002694 001785 -04064 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000\A04 A05 $
002643 002261 -04200 0000 0000 0500 1000 1000 0375 0000\A05 A06 $
002775 002283 -04178 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000\A06 A07 $
002619 002420 -04200 0000 0000 1000 1000 1000 0125 0000\A08 $
003145 002329 -04174 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000\A08 A09 $
003071 003589 -05307 0000 0125 1000 1000 1000 0000 0000\A09 B01 $
002685 -01521 -02071 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000\B01 B02 $
002595 -01488 -02143 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000\B02 B03 $
002510 -01023 -02814 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000\B12 B04 $
002691 000359 -03351 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000\B13 B05 $
002926 000820 -04057 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000\B14 B06 $
003149 000419 -04466 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000\B15 B07 $
003260 000419 -04409 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000\B16 B08 $
003350 001462 -04371 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000\B17 B09 $
003542 -04959 -06242 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000\B21 C01 $
002307 -04156 -00166 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000\C01 C02 $
002397 -03966 -00166 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000\C02 C03 $
003188 -00802 -03503 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000\C21 C04 $
003111 -00390 -03653 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000\C04 C05 $
003069 -00241 -03664 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000\C23 C06 $
003239 000062 -04169 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000\C24 C07 $
003322 000258 -04169 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000\C25 C08 $
003396 000434 -04712 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000\C26 C09 $
004047 -05928 -02543 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000\D01 D01 $
003999 -06210 001295 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000\D02 D02 $
003980 -04488 -01802 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000\D03 D03 $
003836 -02550 -02953 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000\D30 D04 $
003722 -01490 -03707 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000\D31 D05 $
003777 -00900 -04200 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000\D32 D06 $
003792 -00390 -04200 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000\D33 D07 $
003969 -00619 -04606 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000\D34 D08 $
003913 -00531 -04697 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000\D35 D09 $
004434 -04479 -04697 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000\D41 D10 $
004493 -07309 001967 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000\D37 E02 $
004484 -06123 000258 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000\D38 E03 $
004544 -04605 -01788 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000\D39 E04 $
004360 -02904 -03047 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000\D40 E05 $
004310 -02195 -03887 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000\D41 E06 $
004459 -01490 -04483 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000\D42 E07 $
004483 -01433 -04692 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000\D43 E08 $
004390 -01357 -04703 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000\D44 E09 $
004574 -07309 001113 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000\D46 F01 $
004754 -07941 002646 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000\D46 F02 $
004876 -07846 003995 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000\D47 F03 $
004885 -05831 -00826 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000\D48 F04 $
005634 -05474 -03946 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000\D49 F05 $
004851 -03676 -03265 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000\D50 F06 $
004831 -03077 -03265 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000\D51 F07 $
004868 -02356 -04504 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000\D52 F08 $
004459 -01490 -04697 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000\D53 F09 $
005285 -00957 003477 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000\D54 G01 $
005000 -07648 002632 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000\D55 G02 $
005074 -07404 003136 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000\D56 G03 $
005075 -06107 -00342 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000\D57 G04 $
005088 -05337 -01368 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000\D58 G05 $
005119 -04575 -02474 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000\D59 G06 $
005088 -03231 -02247 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000\D60 G07 $
005061 -03291 -03917 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000\D61 G08 $
005153 -02639 -02643 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000\D62 G09 $
005154 -06798 003720 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000\H01 H01 $
005401 -05474 003291 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000\H02 H02 $
005440 -06248 001376 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000\H05 H03 $
005412 -05760 000157 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000\H06 H04 $
005453 -05475 -00776 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000\H07 H05 $
005416 -04641 -01760 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000\H08 H06 $
005218 -04303 -02643 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000\H09 H07 $
005084 -03576 -03593 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000\H10 H08 $
005674 -03235 -03993 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000\H11 H09 $
005674 -06397 003651 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000\H72 I01 $
005653 -06230 002643 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000\H73 I02 $
005665 -05788 001503 1000 1000 0250 1000 0000 0750 0000\H74 I03 $
005715 -05376 000608 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000\H75 I04 $
005747 -04974 -00202 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000\H76 I05 $
005745 -04464 -01093 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000\H77 I06 $
005676 -04220 -01707 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000\H78 I07 $
005518 -03875 -02521 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000\H79 I08 $
005166 -03398 -03712 0000 1000 1000 1000 0000 0000\H80 I09 $
001927 001531 000638 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 $
001814 001793 -00204 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 $
002004 001793 -00204 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 \0083 J03 $
002233 002410 -02381 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 $
002436 002647 -02880 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 $
002620 002647 -03145 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 $
002708 003155 -03553 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 $
002874 003201 -03822 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 $
003086 003380 -03876 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 \0089 J09 $
003271 003589 -03930 0125 0125 1000 0750 1000 0000 0000 \0090 J10 $
002228 000818 000072 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 $
002228 000818 000072 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 \0092 K03 $
003013 000758 -02386 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 $
003425 001334 -02864 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 $
003425 001334 -03342 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 $
003605 001963 -03781 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 $
003749 002793 -03994 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 $
003409 002312 -04038 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 $
003542 -04959 -06242 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000\B21 C01 $
003874 -01631 000783 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 \0100 L02 $
003729 -01631 -01047 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 \0101 L03 $
003804 -00591 -02320 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 \0102 L04 $
003924 -00081 -02811 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 \0103 L05 $
004151 000258 -03132 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 \0104 L06 $
004155 000529 -03632 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 \0105 L07 $
004155 000529 -04254 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 \0106 L08 $
003671 001536 -04179 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 \0107 L09 $
004024 -02231 -00108 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0108 M02 $
004207 -02692 001174 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 $
004064 -02231 -00108 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 $
004384 -01583 -02049 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 $
004350 -01583 -02049 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 $
004459 -00743 -03183 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M05 $
004515 -00390 -03183 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M06 $
004324 -00284 -04353 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 $
003887 000248 -04492 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 $
003875 -01407 -00107 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0117 N02 $
004665 -03564 001807 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0118 N02 $
004620 -03564 000476 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 \0119 N03 $
004579 -02606 -01046 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 \0120 N04 $
004579 -02231 -00108 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 \0121 N05 $
004829 -01492 -03047 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 \0122 N05 $
004878 -01492 -03047 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 \0123 N06 $
004855 -01140 -04022 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 \0124 N08 $
004476 -00906 -04501 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 \0125 N09 $
004600 -00390 -04501 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 \0126 O01 $
005046 -04259 002377 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0127 O02 $
005046 -04259 002377 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 \0128 O03 $
005093 -03570 -00362 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 \0129 O04 $
005113 -03570 -00362 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 \0130 O05 $
005161 -02344 -02741 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 \0131 O05 $
005161 -02344 -03219 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 \0132 O06 $
005219 -01677 -03600 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 \0133 O08 $
005217 -01677 -04077 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 \0134 O09 $
005410 -05770 003971 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 \0135 P01 $
005495 -04785 002760 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 \0136 P02 $
005540 -04785 002760 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 \0137 P03 $
005588 -04478 000403 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 \0138 P04 $
005720 -04478 000403 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 \0139 P05 $
005702 -03486 -01780 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 \0140 P06 $
005682 -03486 -01780 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 \0141 P07 $
005482 -02386 -03404 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 \0142 P08 $
005437 -02386 -03404 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 \0143 P09 $
005875 -05995 004451 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 $
005875 -05995 004451 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 $
006056 -05380 002184 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 $
006036 -04899 000887 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 $
006056 -04259 000887 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 $
006045 -04127 -01013 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q05 $
006045 -04127 -01013 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q06 $
005780 -03150 -03145 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 \0151 Q08 $
005747 -03150 -03145 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 \0152 Q09 $
006016 -05834 004203 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 $
006016 -05834 004203 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0154 R01 $
005918 -05579 002304 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0155 R03 $
005994 -05100 001190 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 $
005994 -04620 000202 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 $
005983 -04248 -00041 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 $
005968 -03929 -01479 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 $
005928 -03556 -02164 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 $
005849 -03252 -03417 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 $
002199 002186 001107 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 $
002050 002136 000523 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 $
002250 002186 000523 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 \0164 S03 $
002313 002903 -01239 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 $
002492 003050 -01897 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 $
002615 003288 -01897 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S05 $
002799 003551 -02827 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 $
002954 003812 -03410 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 $
003089 003953 -03420 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 \0170 S09 $
002517 002186 000523 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0171 T02 $
003073 001153 001317 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 $
003187 001153 001317 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 \0173 T03 $
003203 001992 -01701 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 $
003337 002284 -02330 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 $
003337 002284 -02330 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T05 $
003574 002944 -03340 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 $
003476 002944 -03357 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 $
003480 003102 -03684 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 $
003533 -00648 002312 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0180 U01 $
004091 -00648 002312 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 $
003985 -00591 -02320 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 $
003858 000367 -01597 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 $
004091 000726 -02196 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 \0184 U05 $
004380 001183 -02663 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 $
004418 001426 -03061 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 $
004418 001426 -03792 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 $
003764 002248 -03869 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 $
003685 -01948 003217 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 \0189 V01 $
004643 -01739 002358 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 $
004634 -01334 000803 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 $
004650 -00965 -01338 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 $
004665 -00965 -01338 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 $
004802 -00129 -02463 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 $
004872 000000 -02757 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 $
004701 000584 -03812 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 $
004355 001053 -03925 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 $
004355 001053 -04387 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 \0198 W01 $
005059 -02682 002664 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0199 W02 $
004958 -02682 002664 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0200 W03 $
004971 -01840 -00389 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 $
005166 -01840 -00389 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 $
005173 -00962 -02376 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 $
005218 -00962 -02376 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 $
005210 -00616 -03561 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 $
004584 000062 -04085 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 \0206 W09 $
005042 -02682 002664 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0207 X02 $
005367 -03543 003136 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 $
005042 -02682 002664 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 $
005497 -02701 000409 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 $
005575 -02701 000409 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 $
005529 -01746 -02178 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 $
005583 -01746 -02728 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 $
005572 -01196 -03240 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 $
005572 -01196 -03240 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 $
005787 -04427 004638 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 $
005808 -04087 003343 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 $
005997 -04087 003343 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 $
005992 -03305 001052 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 $
006117 -03305 001052 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 $
006086 -02452 -01419 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 $
006022 -02452 -01419 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 $
006029 -01843 -02992 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 $
005954 -01765 -03565 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 \0224 Y09 $
006365 -05033 005006 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0225 Z01 $
006365 -05033 005006 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0226 Z02 $
006647 -04531 002692 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0227 Z03 $
006669 -04197 001583 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0228 Z04 $
006686 -03534 -00520 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0229 Z05 $
006686 -03534 -00520 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0230 Z06 $
006645 -02854 -02062 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0231 Z07 $
006422 -02390 -02811 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0232 Z08 $
006347 -02070 -03362 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 \0233 Z09 $
006406 -05256 004957 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0234 a01 $
006452 -04835 004957 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0235 a02 $
006460 -04835 002911 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0236 a03 $
006419 -04598 001794 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0237 a04 $
006405 -04150 000746 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0238 a05 $
006452 -03691 -00553 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0239 a06 $
006459 -03292 -01232 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0240 a07 $
006459 -02942 -02023 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0241 a08 $
006466 -02736 -03183 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0242 a09 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE34/GE34L0N1.TXT/.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-test chart GE34; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: no change compared to input