See original or more information: http://www.farbmetrik.de/GE70/GE70L0N1.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-G/PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=fha4a

```
%BEG GE70_22.TXT, separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y 0)          nr*   pos $
001811 00015 000155 0000 0000 0000 1000 1000 0000 1000 0000 A01 $
002276 -00037 -00330 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 A02 $
002549 -00039 -00350 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 A03 $
002531 -00068 -01588 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 A04 $
002757 -00371 -02226 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 A05 $
002737 -00434 -02762 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 A06 $
003564 -00321 -03207 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 A07 $
003871 -00428 -03828 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 A08 $
004113 -00388 -04384 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 A09 $
002435 -00147 -00706 0000 0000 0125 0875 1000 1000 0000 0875 B01 $
002147 -00188 000032 0000 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 B02 $
002147 -00188 000032 0000 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 B03 $
002747 -00075 -01320 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0125 B04 $
003031 -00939 -01837 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 B05 $
003515 -00881 -02490 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 B06 $
003970 -00720 -02882 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 B07 $
004515 -00663 -03529 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 B08 $
004310 -00849 -03969 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 B09 $
002900 -01035 -01265 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0125 B10 $
002704 -00756 000271 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 B11 $
002657 -00464 -00308 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 B12 $
003060 -01196 -00929 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0125 C04 $
003132 -01166 -01578 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 C05 $
003664 -01199 -02063 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0125 C06 $
003989 -01081 -02635 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0125 C07 $
004241 -01395 -03169 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0125 C08 $
004521 -01202 -03604 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0125 C09 $
003516 -01909 -01749 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0250 D01 $
003430 -01522 000509 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0250 D02 $
002921 -01403 -00860 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0250 D03 $
003092 -01456 -00697 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0250 D04 $
003247 -01548 -00547 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0250 D05 $
003792 -01461 -01820 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0250 D06 $
003960 -01539 -02152 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0250 D07 $
004416 -01675 -02705 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0250 D08 $
004717 -01564 -03376 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0250 D09 $
003968 -02254 -01464 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0375 E01 $
003831 -02357 000736 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0375 E02 $
003557 -02166 -00549 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0375 E03 $
003486 -02005 -00362 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0375 E04 $
003553 -01853 -00165 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0375 E05 $
004014 -01692 -01640 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0375 E06 $
004299 -01547 -02188 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0375 E07 $
004557 -01968 -02548 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0375 E08 $
004869 -01933 -03007 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0375 E09 $
004300 -02627 -02775 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0500 F01 $
004349 -03041 001336 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0500 F02 $
004300 -02793 -00646 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0500 F03 $
004219 -02542 -00182 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0500 F04 $
004161 -02291 000480 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0500 F05 $
004250 -02184 -01204 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0500 F06 $
004350 -02161 -01847 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0500 F07 $
004739 -02238 -02359 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0500 F08 $
004854 -02154 -02914 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0500 F09 $
004854 -04603 003237 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0500 G01 $
004826 -03851 001843 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0500 G02 $
004710 -03746 000750 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0500 G03 $
004710 -03281 003346 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0500 G04 $
004661 -03974 -00500 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0500 G05 $
004634 -02808 -00901 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0500 G06 $
004594 -02617 -01361 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0500 G07 $
004964 -02717 -01972 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0500 G08 $
005 -02821 -02583 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0500 G09 $
005282 -05256 003545 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0625 H01 $
005274 -04260 002882 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0625 H02 $
005329 -04259 001541 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0625 H03 $
005289 -04118 000833 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0625 H04 $
005269 -03945 000005 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0625 H05 $
005311 -03673 -00529 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0625 H06 $
005247 -03489 -01147 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0625 H07 $
006208 -03738 -01645 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0625 H08 $
005763 -03563 -02148 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0625 H09 $
006147 -05785 004219 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0750 I01 $
005258 -05343 003707 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0750 I02 $
005967 -05240 001473 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0750 I03 $
005808 -05005 001218 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0750 I04 $
005690 -05027 000546 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0750 I05 $
006135 -04669 000070 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0750 I06 $
005763 -04361 -00694 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0750 I07 $
005880 -04471 -01228 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0750 I08 $
005899 -04096 -01783 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0750 I09 $
002221 000697 000707 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $
002186 000984 000005 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $
002397 000984 000005 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $
002661 000577 -01405 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $
002849 000440 -01982 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $
002859 000440 -02429 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $
003768 000352 -02852 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $
004038 000290 -03338 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $
004277 000260 -04007 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $
002514 000000 -00588 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0090 K01 $
002544 -00001 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $
002544 -00001 000088 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $
003060 -01127 -00957 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $
003325 -00197 -01635 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $
003525 -00197 -02211 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $
004262 -00392 -02616 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $
004507 -00473 -03246 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $
004728 -00434 -03696 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $
002735 -00147 -00706 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0099 L01 $
003236 -00569 000620 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $
002966 -00569 000620 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $
003216 -00497 -00693 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $
003676 -00674 -01289 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $
004074 -00768 -01849 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $
004462 -00784 -02348 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $
004851 -00784 -02767 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $
004921 -01206 -03319 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $
003809 -01473 -00697 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0108 M01 $
003776 -01288 001097 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $
003636 -01033 000222 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $
003539 -00801 -00305 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $
003505 -00801 -00610 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $
004260 -01109 -01633 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $
004260 -01109 -02145 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $
004826 -01080 -02538 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $
005094 -01142 -03091 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $
004154 -01407 -00745 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0117 N01 $
004235 -02048 001603 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $
004213 -02048 000549 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $
004135 -01675 -00124 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $
004135 -01675 -00673 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $
004405 -01399 -01371 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $
004722 -01399 -01921 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $
005061 -01562 -02219 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $
005299 -01516 -02753 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $
004011 -02207 -00549 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0126 O01 $
004656 -02847 001880 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $
004656 -02847 001880 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $
004615 -02258 000161 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $
004571 -02258 -00440 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $
004690 -01907 -00975 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $
004690 -01907 -01489 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $
005247 -01991 -01905 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $
005452 -01991 -02454 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $
004976 -03981 003514 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $
005192 -03400 002415 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $
005186 -03400 001441 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $
005184 -02949 000704 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $
005181 -02949 000000 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $
005265 -02497 -00576 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $
005192 -02497 -01161 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $
005401 -02270 -01776 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $
005401 -02270 -02392 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $
005524 -04690 004055 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $
005524 -04690 003371 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $
005740 -03816 001882 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $
005738 -03543 001016 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $
005642 -03543 000000 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $
005701 -03150 -00404 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $
005683 -03150 -00917 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $
005625 -02813 -01344 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $
005939 -02813 -01753 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $
006218 -05451 004597 0125 1000 0000 0875 1000 1000 0000 %0153 R01 $
006218 -05451 003911 0125 1000 0125 0875 1000 0875 0000 %0154 R02 $
006751 -04491 002457 0125 1000 0250 0875 1000 0750 0000 %0155 R03 $
006193 -04348 001474 0125 1000 0375 0875 1000 0625 0000 %0156 R04 $
006193 -04149 000752 0125 1000 0500 0875 1000 0500 0000 %0157 R05 $
006427 -04223 000083 0125 1000 0625 0875 1000 0375 0000 %0158 R06 $
006149 -03816 -00597 0125 1000 0750 0875 1000 0250 0000 %0159 R07 $
006256 -03846 -00872 0125 1000 0875 0875 1000 0125 0000 %0160 R08 $
006240 -03711 -01577 0125 1000 1000 0875 1000 0000 0000 %0161 R09 $
002373 001499 001130 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
002296 001586 000451 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
002449 001630 000451 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
002826 001571 -01075 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
003073 001106 -01504 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003250 001152 -02074 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003684 001077 -02561 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
004112 001018 -03047 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
004317 000981 -03663 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
002718 000202 -00588 0250 0125 0125 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002781 000644 000623 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
002824 000644 000623 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003178 000663 -00639 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003497 000569 -01243 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003815 000569 -01848 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
004271 000450 -02296 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
004568 000450 -02744 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004822 000335 -03230 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003284 -00147 -00706 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0180 U01 $
003182 -00284 001274 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003212 -00284 000353 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003860 -00121 -00424 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
004123 -00182 -01156 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
004415 -00155 -01598 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
004785 -00280 -02097 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
005187 -00280 -02597 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
005431 -00384 -03870 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003806 -01074 -00087 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0189 V01 $
003768 -00801 001666 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
004094 -00801 000642 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
004065 -00406 -00047 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
004376 -00406 -00550 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004490 -00489 -01025 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004685 -00489 -01543 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
005376 -00760 -02206 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
005620 -00795 -02731 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004154 -01407 -00745 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0198 W01 $
004446 -01494 001154 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
004704 -01494 000210 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
004591 -01008 000260 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
004453 -01008 -00224 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004749 -00863 -00895 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
005166 -00863 -01410 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
005537 -01136 -01932 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
005842 -01164 -02429 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
004011 -02207 -00549 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0207 X01 $
005092 -02268 002760 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
005092 -02268 002024 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
005218 -01668 000818 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
005125 -01668 000000 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
005119 -01260 -00526 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
005406 -01260 -01149 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
005670 -01481 -01760 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
005670 -01481 -02371 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
005220 -03369 004116 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
005581 -03011 002985 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
005630 -03011 002250 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
005635 -02372 000990 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
005635 -02372 000000 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
005670 -01963 -00163 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
005614 -01963 -00727 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
005795 -01779 -01478 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
006166 -01881 -02030 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
005837 -02418 004382 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
005837 -02418 003696 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
006164 -03457 002477 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
006135 -02999 001332 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
006370 -02723 001065 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
006143 -02506 -000010 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
006077 -02411 -00549 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
006052 -02146 -01217 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
006037 -02331 -01565 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
006585 -05063 005160 0250 1000 0000 0750 1000 1000 0000 %0234 a01 $
006737 -04832 004382 0250 1000 0125 0750 1000 0875 0000 %0235 a02 $
006906 -04325 003043 0250 1000 0250 0750 1000 0750 0000 %0236 a03 $
006897 -04074 001679 0250 1000 0375 0750 1000 0625 0000 %0237 a04 $
006815 -03593 000180 0250 1000 0500 0750 1000 0500 0000 %0238 a05 $
006930 -03493 000123 0250 1000 0625 0750 1000 0375 0000 %0239 a06 $
006717 -03181 -00197 0250 1000 0750 0750 1000 0250 0000 %0240 a07 $
006675 -03011 -00740 0250 1000 0875 0750 1000 0125 0000 %0241 a08 $
006729 -03144 -01343 0250 1000 1000 0750 1000 0000 0000 %0242 a09 $
```

TUB-test chart GE70; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: no change compared to input