See original or copy: http://www.me.com/klaus.richter/GE77/GE77L0N1.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de

TUB registration: 20091101-GE77/GE77L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=fha4a

```
%BEG GE77 ez_Separation olv*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y 0)          nr*   pps $
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 \0000 A01 $
000966 000755-01463 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 A02 $
001838 001038-02616 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 A03 $
001085 001967-02751 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0625 1000 0000 \0003 A04 $
001166 002573-03396 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 \0085 A05 $
001348 003194-04096 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0375 1000 0000 \0166 A06 $
001304 003827-04791 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0250 1000 0000 \0006 A07 $
001339 004426-05486 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0125 1000 0000 \0087 A08 $
001403 005092-06153 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 \0008 A09 $
001314 005707-06821 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0125 1000 0000 \0089 A10 $
001404 006115-01218 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 0875 0875 0000 \0010 B02 $
001596 006735-01748 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 0750 0875 0000 \0011 B03 $
001749 006568-02281 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 0625 0875 0000 \0012 B04 $
001892 006843-02938 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 0500 0875 0000 \0013 B05 $
002035 007406-03595 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 0375 0875 0000 \0014 B06 $
002148 002134-04307 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 0250 0875 0000 \0015 B07 $
002215 002795-04915 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 0125 0875 0000 \0016 B08 $
002290 003267-05606 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 0000 0875 0000 \0017 B09 $
002747 003590-06303 0000 0250 0000 1000 0750 0000 0000 0000 0000 0750 0000 \0018 B10 $
001870 -00762-00954 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 0875 0750 0000 \0019 C02 $
001934 -00124-01524 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 0750 0750 0000 \0020 C03 $
002134 -00193-02088 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 0625 0750 0000 \0021 C04 $
002314 -00253-02625 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 0500 0750 0000 \0022 C05 $
002503 000581-03315 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 0375 0750 0000 \0023 C06 $
002662 001014-03932 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 0250 0750 0000 \0024 C07 $
002792 001458-04550 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 0125 0750 0000 \0025 C08 $
002911 001986-05208 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 0000 0750 0000 \0026 C09 $
002161 -02082-00903 0000 0375 0000 1000 0625 0875 0000 0000 0875 0625 0000 \0027 C10 $
002324 -01429-00551 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 0875 0625 0000 \0028 D02 $
002392 -01125-01242 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 0750 0625 0000 \0029 D03 $
002448 -00834-01853 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 0625 0625 0000 \0030 D04 $
002636 -00401-02463 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 0500 0625 0000 \0031 D05 $
002885 -00217-03043 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 0375 0625 0000 \0032 D06 $
002903 000140-03625 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 0250 0625 0000 \0033 D07 $
003229 000564-04262 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 0125 0625 0000 \0034 D08 $
003387 001005-04892 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 0000 0625 0000 \0035 D09 $
002618 -02889-00183 0000 0500 0000 1000 0500 0875 0000 0000 0875 0500 0000 \0036 D10 $
002785 -02180-00096 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 0875 0500 0000 \0037 E02 $
002001 -03051-00761 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 0750 0500 0000 \0038 E03 $
002932 -01507-01586 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 0625 0500 0000 \0039 E04 $
002992 -01225-02240 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 0500 0500 0000 \0040 E05 $
003212 -00843-02873 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 0375 0500 0000 \0041 E06 $
003400 -00458-03506 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 0250 0500 0000 \0042 E07 $
003592 -00202-03086 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 0125 0500 0000 \0043 E08 $
003810 000127-04583 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 0000 0500 0000 \0044 E09 $
003512 -02118-00407 0000 0625 0000 1000 0375 0875 0000 0000 0875 0375 0000 \0045 E10 $
003262 -02884-00391 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 0875 0375 0000 \0046 F02 $
003512 -02494-00544 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 0750 0375 0000 \0047 F03 $
003416 -02179-01286 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 0625 0375 0000 \0048 F04 $
003531 -01830-01914 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 0500 0375 0000 \0049 F05 $
003588 -01601-02605 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 0375 0375 0000 \0050 F06 $
003752 -01225-03296 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 0250 0375 0000 \0051 F07 $
003928 -00914-03756 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 0125 0375 0000 \0052 F08 $
004080 -00606-04344 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 0000 0375 0000 \0053 F09 $
003491 -04424-02693 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 1000 0250 0000 \0054 G01 $
003706 -03625-00836 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 0875 0250 0000 \0055 G02 $
003761 -03290-01254 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 0750 0250 0000 \0056 G03 $
003873 -02852-00961 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 0625 0250 0000 \0057 G04 $
003974 -02561-01067 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 0500 0250 0000 \0058 G05 $
004036 -02273-02285 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 0375 0250 0000 \0059 G06 $
004092 -01992-02923 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 0250 0250 0000 \0060 G07 $
004273 -01569-03547 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 0125 0250 0000 \0061 G08 $
004529 -01059-04180 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 0000 0250 0000 \0062 G09 $
003898 -05182-03238 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 1000 0125 0000 \0063 H01 $
004133 -04813-02543 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 0875 0125 0000 \0064 H02 $
004253 -03850-02200 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 0750 0125 0000 \0065 H03 $
004329 -03507-00625 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 0625 0125 0000 \0066 H04 $
004409 -03165-00966 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 0500 0125 0000 \0067 H05 $
004482 -02906-01988 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 0375 0125 0000 \0068 H06 $
004546 -02657-02422 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 0250 0125 0000 \0069 H07 $
004584 -02238-03341 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 0125 0125 0000 \0070 H08 $
004771 -01824-03960 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 0000 0125 0000 \0071 H09 $
004350 -05952-03835 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 \0072 I01 $
004529 -05696-03492 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 0875 0000 0000 \0073 I02 $
004656 -04512-00575 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 0750 0000 0000 \0074 I03 $
004732 -04114-00332 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 0625 0000 0000 \0075 I04 $
004833 -03798-01065 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 0500 0000 0000 \0076 I05 $
004895 -03490-01745 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 0375 0000 0000 \0077 I06 $
004975 -03280-02314 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 0250 0000 0000 \0078 I07 $
005047 -02936-03012 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 0125 0000 0000 \0079 I08 $
005167 -02644-03604 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 \0080 I09 $
```

```
001205 000900-00355 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 $
001206 001141-01265 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 $
001279 001746-01774 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 \0083 J03 $
001338 002288-02540 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 $
001393 002867-03189 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 $
001480 003439-03831 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 $
001565 004136-04577 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 $
001617 004667-05200 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 $
001696 005297-05966 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 \0089 J09 $
001760 005926-06625 0125 0125 0000 0750 0875 1000 0000 \0090 J10 $
001884 000154-00868 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 $
002028 000783-01411 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 \0092 K03 $
001957 001400-02115 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 $
002033 002044-02805 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 $
002089 002689-03496 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 $
002183 003345-04224 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 $
002239 003954-04856 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 $
002293 004553-05556 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 $
002154 -00322-00600 0125 0250 0125 0750 0875 0875 0000 \0099 L02 $
002300 -00234-00271 0125 0250 0250 0750 0875 0750 0000 \0100 L02 $
002427 -00145-00139 0125 0250 0375 0750 0875 0625 0000 \0101 L03 $
002595 000124-01735 0125 0250 0375 0750 0625 0000 \0102 L04 $
002747 000496-02394 0125 0250 0500 0750 0875 0500 0000 \0103 L05 $
002901 001812-03006 0125 0250 0625 0750 0875 0375 0000 \0104 L06 $
002985 002555-03665 0125 0250 0750 0750 0875 0250 0000 \0105 L07 $
003080 003298-04253 0125 0250 0875 0750 0875 0125 0000 \0106 L08 $
003198 002614-04933 0125 0250 1000 0875 0750 0000 \0107 L09 $
003561 -00144-00143 0125 0375 0125 0625 0875 0875 0000 \0108 M02 $
002725 -01385 000322 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 $
002872 -00934-00010 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 $
002935 -00555-01496 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 $
003114 -00205-02106 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 $
003327 000086-02689 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M05 $
003504 000497-03274 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M06 $
003622 000920-03918 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 $
003775 001424-04561 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 $
002901 -01312-00144 0125 0500 0125 0625 0875 0875 0000 \0117 N02 $
003147 -02147 000858 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0118 N02 $
003214 -01748-00463 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 \0119 N03 $
003381 -01247-01184 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 \0120 N04 $
003447 -00847-01905 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 \0121 N05 $
003624 -00530-02500 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 \0122 N05 $
003835 -00209-03067 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 \0123 N06 $
004021 000099-03627 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 \0124 N08 $
004219 004491-04265 0125 0500 1000 0875 0500 0000 \0125 N09 $
003463 -01287-00000 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0126 O01 $
003644 -02971 001490 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0127 O02 $
003770 -02622-00754 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 \0128 O03 $
003880 -01955-00827 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 \0129 O04 $
003938 -01605-01000 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 \0130 O05 $
004055 -01340-02184 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 \0131 O05 $
004109 -01040-02787 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 \0132 O06 $
004377 -00829-03349 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 \0133 O08 $
004667 -00629-03910 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 \0134 O09 $
003892 -03891 003255 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 \0135 P01 $
004849 -03738 002043 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 \0136 P02 $
004216 -03429-00594 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 \0137 P03 $
004301 -02620-00444 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 \0138 P04 $
004370 -02311-00294 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 \0139 P05 $
004476 -01957-01889 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 \0140 P06 $
004563 -01605-02483 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 \0141 P07 $
004711 -01298-03113 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 \0142 P08 $
004857 -01000-03743 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 \0143 P09 $
004329 -04612 003844 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 $
004492 -04255-03195 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 $
004643 -03712 000893 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 $
004745 -03233-00163 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 $
004847 -02755-00562 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 $
004929 -02613-01597 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q05 $
005289 -03510-00625 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q06 $
005089 -02006-02887 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 \0151 Q08 $
005231 -01663-00519 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 \0152 Q09 $
004749 -03552 004414 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 $
004927 -03249-00621 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0154 R02 $
005072 -04407 001398 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 \0155 R03 $
005199 -03881 000207 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 $
005289 -03510 -00625 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 $
005368 -03212 -01333 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 $
005449 -02965 -01913 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 $
005542 -02622 -02616 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 $
005577 -02304 -03303 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 $
```

```
001564 001650 000272 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 $
001554 001810 -00629 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 $
001597 002000 -01000 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 \0164 S03 $
001623 002659 -02207 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 $
001705 003240 -02893 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 $
001773 003841 -03586 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S05 $
001861 004434 -04290 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 $
002003 005008 -04994 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 $
002023 005608 -05624 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 \0170 S09 $
002060 006208 -06253 0250 0125 0000 0625 0875 1000 0000 \0171 T01 $
002263 000889 -00268 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 $
002289 001489 -00900 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 \0173 T03 $
002335 001659 -01748 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 $
002381 002318 -02457 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 $
002428 002978 -03166 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T05 $
002510 003584 -03937 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 $
002577 004184 -04647 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 $
002642 004805 -05288 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 $
002688 005405 -05947 0250 0250 0125 0625 0875 1000 0000 \0180 U01 $
002884 000097 000535 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 $
002953 000697 000866 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 $
003003 000754 -01388 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 $
003114 000353 -02025 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 \0184 U05 $
003112 001996 -02810 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 $
003192 002636 -03520 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 $
003280 003276 -04152 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 $
003337 003820 -04862 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 $
003062 -00594 000247 0250 0375 0125 0625 0750 0875 0000 \0189 V01 $
003215 -00760 000979 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 $
003386 -00594 -00070 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 $
003457 -00221 -01065 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 $
003643 000000 -01700 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 $
003803 000538 -02331 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 $
003982 000977 -02963 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 $
004061 001482 -03577 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 $
004196 002090 -04242 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 $
003062 -01132 001569 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0198 W02 $
003627 -01532 001569 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0199 W02 $
003785 -01284 000643 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0200 W03 $
003875 -00820 -00793 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 $
003954 -00356 -01442 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 $
004150 -00254 -02035 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 $
004377 -00254 -02628 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 $
004544 004470 -03208 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 $
004730 000903 -03872 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 \0206 W09 $
003245 -02465 001225 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0207 X01 $
004076 -02315 001245 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 $
004207 -02165 000865 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 $
004374 -01601 -00350 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 $
004441 -01601 -00350 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 $
004544 -00997 -01745 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 $
004718 -00624 -02357 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 $
004912 -00260 -02994 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 $
005115 000104 -03630 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 $
004313 -03264 003890 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 $
004463 -03076 002681 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 $
004563 -02887 002472 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 $
004778 -02277 000904 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 $
004897 -02277 000904 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 $
004988 -01614 -01460 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 $
005066 -01614 -01460 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 $
005234 -00981 -02690 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 $
005441 -00621 -03251 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 \0224 Y09 $
004746 -04023 004472 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0225 Z01 $
004848 -03684 003283 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0226 Z02 $
005083 -03684 002159 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0227 Z03 $
005234 -02976 000545 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0228 Z04 $
005352 -02976 000545 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0229 Z05 $
005449 -02213 -01200 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0230 Z06 $
005568 -01853 -01853 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0231 Z07 $
005568 -01644 -02503 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0232 Z08 $
005593 -01644 -03153 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 \0233 Z09 $
005176 -04778 005052 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0234 a01 $
005345 -04634 004313 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0235 a02 $
005516 -04405 002706 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0236 a03 $
005683 -03678 000603 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0237 a04 $
005851 -03169 -00140 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0238 a05 $
005926 -02858 -00885 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0239 a06 $
005993 -02573 -01555 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0240 a07 $
006058 -02301 -02225 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0241 a08 $
006078 -01996 -02860 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0242 a09 $
```