Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/GG13/GG13L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://130.149.60.45/~farbmetrik/GG13/GG13L0N1.TXT /.PS

http://130.149.60.45/~farbmetrik/GG13/GG13L0N1.TXT /.PS, Seite 1/24; ORS18_95, L*=18_95
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

```
%BEG GE03_22_REM.TXT, Separation cmyn4*, D65, not adapted $
%100 x LAB*                  1000 x (r g b  c m y 0)                  nm       pos $
009724 -00101 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 $   009708 -00095 000193 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %3224 A10 $   009689 -00096 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0648 A19 $
009691 -00080 -00661 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0001 A02 $   008838 -00026 -00741 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %3325 A11 $   009143 000843 -00179 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0649 A20 $
008554 -00127 -01260 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0002 A03 $   007943 -00140 -01400 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %3326 A12 $   008553 -00127 -01260 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0650 A21 $
007994 -01469 -01892 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0003 A04 $   006768 000564 -02350 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %3327 A13 $   007939 002587 -00593 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0651 A22 $
007434 -01764 -02463 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0004 A05 $   005537 001131 -03145 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %3328 A14 $   007248 003596 -00733 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0652 A23 $
006896 -02174 -02883 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0005 A06 $   005660 002525 -03609 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %3329 A15 $   006562 004507 -00881 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0653 A24 $
006144 -02810 -03362 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0006 A07 $   003710 002296 -04102 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %3330 A16 $   005722 005581 -01094 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0654 A25 $
005394 -03333 -03841 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0007 A08 $   003352 002406 -04274 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %3331 A17 $   004889 006850 -01016 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0655 A26 $
005423 -03481 -03828 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 $   002990 002526 -04473 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %3332 A18 $   004437 006990 -01100 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 $
009113 000843 -00204 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0009 A10 $   008630 -00143 -00204 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %3333 A19 $   009143 000843 -00179 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0657 A28 $
008735 -00073 000221 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0010 B02 $   008897 -00071 000212 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %3334 B11 $   008843 -00064 000202 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0658 B20 $
009277 -01088 -02453 0875 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0011 B03 $   009110 -00125 -02453 0875 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %3335 B12 $   009184 -00125 -02453 0875 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0659 B21 $
008196 -01347 -01390 0625 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0012 B04 $   007212 000377 -01699 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %3336 B13 $   007566 001551 -00738 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0660 B22 $
007671 -01700 -02119 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0013 B05 $   006229 000780 -02579 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %3337 B14 $   007078 002387 -00959 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0661 B23 $
007237 -01808 -02453 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0014 B06 $   005110 001251 -03203 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %3338 B15 $   006875 003075 -01178 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0662 B24 $
006767 -02302 -02886 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0015 B07 $   004364 001735 -03789 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %3339 B16 $   005752 004307 -01288 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0663 B25 $
006184 -02810 -03362 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0016 B08 $   003860 002296 -04102 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %3340 B17 $   004889 006850 -01016 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0664 B26 $
005697 -03401 -03424 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0017 B09 $   003320 002326 -04285 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %3341 B18 $   004441 006213 -01504 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0665 B27 $
008626 -00741 -01494 0000 1000 1000 1000 0125 0125 0000 %0018 B10 $   008630 -00143 -00204 1000 0000 1000 0000 1000 0125 0000 %3342 B19 $   008630 -00143 -00204 1000 0000 1000 0000 1000 0125 0000 %0666 B28 $
008118 000466 000822 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0019 C02 $   008912 -00499 001406 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %3343 C11 $   008463 -01206 000662 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0667 C20 $
007774 -00905 000150 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0020 C03 $   007898 -00499 001406 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %3344 C12 $   007898 -00499 001406 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0668 C21 $
007547 -00778 -00737 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0021 C04 $   007137 000027 -00969 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %3345 C13 $   007384 000594 -00545 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0669 C22 $
007290 -00766 -01134 -0126 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0022 C05 $   006315 006379 -01441 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %3346 C14 $   006184 000594 -00545 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0670 C23 $
006873 -01584 -01830 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0023 C06 $   005486 004496 -02221 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %3347 C15 $   006158 002220 -00896 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0671 C24 $
006489 -01852 -02237 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0024 C07 $   004837 000925 -02732 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %3348 C16 $   005642 002910 -01029 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0672 C25 $
006001 -02083 -02453 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0025 C08 $   004364 001735 -03197 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %3349 C17 $   005110 001251 -03203 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0673 C26 $
005711 -02552 -02784 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0026 C09 $   003826 001550 -03707 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %3350 C18 $   004496 004553 -01307 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0674 C27 $
007933 000452 002401 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0027 D02 $   007399 -00153 000221 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %3351 D11 $   008113 -02404 001980 0625 0625 0625 0375 0625 0375 0000 %0675 D19 $
007614 000739 001662 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0028 D02 $   008932 -00772 002731 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %3352 D11 $   008151 -01871 001319 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0676 D20 $
006873 -00030 000641 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0029 D03 $   008011 -01464 000977 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %3353 D12 $   008011 -01464 000977 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0677 D21 $
006822 -00038 000103 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0030 D04 $   006940 -00037 000091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %3354 D13 $   006856 -00029 000113 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0678 D22 $
006645 -00046 000084 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0031 D05 $   006276 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %3355 D14 $   006276 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0679 D23 $
006437 -01031 -01286 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0032 D06 $   005489 000308 -01720 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %3356 D15 $   005881 001235 -00735 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0680 D24 $
006237 -01437 -01687 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0033 D07 $   005281 000616 -01946 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %3357 D16 $   005281 000616 -01946 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0681 D25 $
005699 -01612 -02087 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0034 D08 $   004439 000859 -02589 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %3358 D17 $   004909 002578 -00979 0625 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0682 D26 $
005318 -01701 -02521 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0035 D09 $   003946 001200 -02995 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %3359 D18 $   004440 003249 -01029 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0683 D27 $
007278 002269 003466 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0036 E02 $   007137 000027 -00969 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %3360 E11 $   007137 000027 -00969 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0684 E20 $
007171 001226 002227 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0037 E02 $   008863 -00832 003574 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %3361 E11 $   007601 -02582 001330 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0685 E20 $
006919 000466 001389 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0038 E03 $   008945 -00832 002133 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %3362 E12 $   008945 -00832 002133 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %0686 E21 $
006501 000292 000472 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0039 E04 $   007075 -00331 000505 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %3363 E13 $   006654 -00888 000188 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0687 E22 $
005870 -00030 000641 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0040 E05 $   006276 -00114 000091 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %3364 E14 $   006276 -00114 000091 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %0688 E23 $
005857 -00552 -00744 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0041 E06 $   005499 000078 -00892 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %3365 E15 $   005413 000471 -00556 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0689 E24 $
005599 -00612 -00784 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0042 E07 $   004731 000228 -01622 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %3366 E16 $   004731 000228 -01622 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0690 E25 $
005225 -01240 -01671 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0043 E08 $   004279 000439 -02075 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %3367 E17 $   004471 001797 -00887 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0691 E26 $
005054 -01507 -01992 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0044 E09 $   003914 000669 -02406 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %3368 E18 $   004153 002338 -00966 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0692 E27 $
004404 -00245 000563 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0045 F02 $   008030 -00275 000563 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %3369 F11 $   008030 -00275 000563 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0693 F20 $
006572 002007 002409 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0046 F02 $   008844 -00970 004491 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %3370 F11 $   007161 -03413 001543 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0694 F20 $
006392 001127 001760 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0047 F03 $   008030 -00275 000563 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %3371 F12 $   008030 -00275 000563 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0695 F21 $
006039 000725 001847 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0048 F04 $   007128 -00645 001654 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %3372 F13 $   006391 -01481 000710 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0696 F22 $
005593 -00604 -00252 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0049 F05 $   006113 -00645 000710 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %3373 F14 $   006113 -00645 000710 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0697 F23 $
004856 -00012 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0050 F06 $   004928 -00007 000037 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %3374 F15 $   004788 -00004 000055 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0698 F24 $
004837 -00021 -00037 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0051 F07 $   004653 000000 000000 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %3375 F16 $   004653 000000 000000 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0699 F25 $
004589 -00890 -01255 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0052 F08 $   004081 000248 -01561 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %3376 F17 $   004086 000949 -00741 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0700 F26 $
004404 -00245 000563 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0053 F09 $   003842 000000 000000 0000 0125 0375 1000 1000 0625 0000 %3377 F18 $   003842 000000 000000 0000 0125 0375 1000 1000 0625 0000 %0701 F27 $
005901 004376 004507 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0054 G01 $   001174 -01285 004464 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %3378 G10 $   006282 -05225 002582 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0702 G19 $
005927 002974 002920 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0055 G02 $   008829 -01098 005519 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %3379 G11 $   006773 -02493 001963 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0703 G20 $
005584 003000 002112 0750 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0056 G03 $   008027 -01098 005519 0750 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %3380 G12 $   008027 -01098 005519 0750 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0704 G21 $
005560 001088 001527 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0057 G04 $   007096 -00774 002628 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %3381 G13 $   005914 -02186 000857 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0705 G22 $
005126 000626 000961 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0058 G05 $   006114 -00774 002628 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %3382 G14 $   006114 -00774 002628 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0706 G23 $
004604 000200 000235 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0059 G06 $   004922 -00200 000422 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %3383 G15 $   004566 -00519 000115 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0707 G24 $
003810 -00002 000013 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0060 G07 $   003850 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %3384 G16 $   003850 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0708 G25 $
003951 -00282 -00654 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0061 G08 $   003826 000220 -00773 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %3385 G17 $   003518 000423 -00322 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0709 G26 $
003701 -00001 000000 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0062 G09 $   003421 000000 000000 0000 0125 0250 1000 1000 0750 0000 %3386 G18 $   003421 000000 000000 0000 0125 0250 1000 1000 0750 0000 %0710 G27 $
005561 005982 004816 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0063 H01 $   001170 -01456 007848 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %3387 H10 $   005766 -06335 003165 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0711 H19 $
005414 005982 004816 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0064 H02 $   005790 -01456 007848 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %3388 H11 $   005790 -01456 007848 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0712 H20 $
005228 002635 002518 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0065 H03 $   008826 -01089 004793 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %3389 H12 $   005851 -03635 001552 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0713 H21 $
005108 001706 001906 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0066 H04 $   007103 -00955 003510 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %3390 H13 $   005508 -02758 001136 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0714 H22 $
004732 000228 001238 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0067 H05 $   006109 -00955 003510 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %3391 H14 $   006109 -00955 003510 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0715 H23 $
004345 000532 000718 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0068 H06 $   004954 -00576 001146 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %3392 H15 $   004430 -01142 004476 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0716 H24 $
003734 000264 000307 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0069 H07 $   003890 -00576 001146 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %3393 H16 $   004701 -02584 000977 0000 0250 0125 1000 0625 0875 0000 %0717 H25 $
002281 000026 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0070 H08 $   002280 000034 000062 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %3394 H17 $   002121 000037 000078 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0718 H26 $
002290 -00182 -00355 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0071 H09 $   002748 000000 000000 0000 0125 0125 1000 1000 0875 0000 %3395 H18 $   002748 000000 000000 0000 0125 0125 1000 1000 0875 0000 %0719 H27 $
004442 006225 004026 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 $   009129 -01489 008739 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %3396 I10 $   005534 -06924 003563 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 $
004650 005734 004165 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0073 I02 $   008905 -01489 008739 0875 0875 0000 0125 0000 1000 0000 %3397 I11 $   008905 -01489 008739 0875 0875 0000 0125 0000 1000 0000 %0721 I20 $
004687 003365 003012 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0074 I03 $   008025 -01149 006020 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %3398 I12 $   005487 -04295 001982 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0722 I21 $
004532 002310 002319 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0075 I04 $   007132 -00992 004296 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %3399 I13 $   005138 -03391 001408 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0723 I22 $
004258 001559 001657 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0076 I05 $   006109 -00900 003082 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %3400 I14 $   004701 -02584 000977 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0724 I23 $
003892 001098 000998 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0077 I06 $   005084 -00673 001911 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %3401 I15 $   004139 -01573 000655 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0725 I24 $
003448 000456 000567 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0078 I07 $   003890 -00325 000700 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %3402 I16 $   003517 -00741 000257 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0726 I25 $
002525 000217 000200 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0079 I08 $   002676 -00091 000376 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %3403 I17 $   002582 -00227 000285 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0727 I26 $
001266 000043 000114 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 $   001240 000055 000126 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %3404 I18 $   001300 000044 000080 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0728 I27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG13/GG13L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage GG13; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: *w setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung