Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/GG77/GG77L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG77/GG77L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rha4ta

```
%BEG GEG77.ps, Separation olv*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y 0)          nr*   pps $
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 \0000 A01 $
000966 000755-01463 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0875 1000 1000 0000 \0001 A02 $
001838 001416-02166 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0750 1000 1000 0000 \0002 A03 $
001085 001967-02751 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0625 1000 0000 \0003 A04 $
001166 002573-03396 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 \0004 A05 $
001338 003194-04096 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0375 1000 0000 \0005 A06 $
001304 003827-04791 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0250 1000 0000 \0006 A07 $
001339 004426-05486 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0125 1000 0000 \0007 A08 $
001403 005092-06153 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 \0008 A09 $
001314 005657-06801 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0125 0000 0000 1000 0125 \0009 B01 $
001404 006115-01218 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 0875 1000 0125 \0010 B02 $
001428 006725-01750 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 0750 1000 0125 \0011 B03 $
001749 006568-02281 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 0625 1000 0125 \0012 B04 $
001892 001043-02938 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 0500 1000 0125 \0013 B05 $
001925 001406-03595 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 0375 1000 0125 \0014 B06 $
002148 002134-04307 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 0250 1000 0125 \0015 B07 $
002215 002915 04915 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 0125 1000 0125 \0016 B08 $
002290 003267-05606 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 0000 1000 0125 \0017 B09 $
002747-01350 002203 0000 0250 0000 1000 0750 0000 0875 0000 0875 1000 0250 \0018 C01 $
001870-00762-00954 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 0875 1000 0250 \0019 C02 $
001934-00125-01139 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 0750 1000 0250 \0020 C03 $
002134-00193-02088 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 0625 1000 0250 \0021 C04 $
002203-00263-02625 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 0500 1000 0250 \0022 C05 $
002503 000581-03315 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 0375 1000 0250 \0023 C06 $
002662 001014-03932 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 0250 1000 0250 \0024 C07 $
002792 001458-04550 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 0125 1000 0250 \0025 C08 $
002911 001986-05208 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 0000 1000 0250 \0026 C09 $
002161-02082 000903 0375 0000 0375 1000 0625 0875 0000 0000 0875 1000 0375 \0027 D01 $
002324-01429-00551 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 0875 1000 0375 \0028 D02 $
002392-01125-01242 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 0750 1000 0375 \0029 D03 $
002448-00834-01853 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 0625 1000 0375 \0030 D04 $
002636-00463-02463 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 0500 1000 0375 \0031 D05 $
002885-00217-03043 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 0375 1000 0375 \0032 D06 $
002903 000140-03600 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 0250 1000 0375 \0033 D07 $
003229 000564-04262 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 0125 1000 0375 \0034 D08 $
003387 001005-04892 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 0000 1000 0375 \0035 D09 $
002618-02889 000375 0500 0000 0500 1000 0500 0875 0000 0000 0875 1000 0500 \0036 E01 $
002785-02180-00096 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 0875 1000 0500 \0037 E02 $
002001-00551-01588 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 0750 1000 0500 \0038 E03 $
002932-01507-01586 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 0625 1000 0500 \0039 E04 $
003092-01224-01242 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 0500 1000 0500 \0040 E05 $
003212-00843-02873 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 0375 1000 0500 \0041 E06 $
003400-00463-03483 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 0250 1000 0500 \0042 E07 $
003592-00202-03086 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 0125 1000 0500 \0043 E08 $
003810 000127-04583 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 0000 1000 0500 \0044 E09 $
003672-01218-00218 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 0875 1000 0625 \0045 F01 $
003262-02884-00391 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 0875 1000 0625 \0046 F02 $
003510-02494-00564 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 0750 1000 0625 \0047 F03 $
003416-02179-01286 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 0625 1000 0625 \0048 F04 $
003531-01930-01914 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 0500 1000 0625 \0049 F05 $
003588-01601-02605 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 0375 1000 0625 \0050 F06 $
003752-01225-03296 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 0250 1000 0625 \0051 F07 $
003928-00914-03756 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 0125 1000 0625 \0052 F08 $
004000-00604-04344 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 0000 1000 0625 \0053 F09 $
003491-00444-02693 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 1000 1000 0750 \0054 G01 $
003706-03625-00836 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 0875 1000 0750 \0055 G02 $
003801-03491-02154 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 0750 1000 0750 \0056 G03 $
003873-02852-00961 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 0625 1000 0750 \0057 G04 $
003946-02561-01000 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 0500 1000 0750 \0058 G05 $
004036-02273-02285 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 0375 1000 0750 \0059 G06 $
004092-01992-03523 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 0250 1000 0750 \0060 G07 $
004273-01569-03547 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 0125 1000 0750 \0061 G08 $
004440-01219-03922 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 0000 1000 0750 \0062 G09 $
003898-05182 03238 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 1000 1000 0875 \0063 H01 $
004133-04853-03243 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 0875 1000 0875 \0064 H02 $
004253-03850 002200 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 0750 1000 0875 \0065 H03 $
004329-03507-00625 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 0625 1000 0875 \0066 H04 $
004409-03180-01356 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 0500 1000 0875 \0067 H05 $
004482-02906-01988 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 0375 1000 0875 \0068 H06 $
004546-02657-02657 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 0250 1000 0875 \0069 H07 $
004584-02238-03341 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 0125 1000 0875 \0070 H08 $
004771-01824-03960 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 0000 1000 0875 \0071 H09 $
004350-05952 003835 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 1000 1000 \0072 I01 $
004529-05090-00182 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 0875 1000 1000 \0073 I02 $
004656-04512 000575 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 0750 1000 1000 \0074 I03 $
004732-04114-00332 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 0625 1000 1000 \0075 I04 $
004809-03748-01065 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 0500 1000 1000 \0076 I05 $
004895-03490-01745 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 0375 1000 1000 \0077 I06 $
004975-03280-02134 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 0250 1000 1000 \0078 I07 $
005047-02936-03012 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 0125 1000 1000 \0079 I08 $
005167-02644-03064 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 \0080 I09 $
001205 000900-00355 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 $
001206 001141-01265 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 $
001270 001376-01741 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 \0083 J03 $
001338 002288-02540 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 $
001393 002867-03189 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 $
001480 003399-03838 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 $
001565 004136-04577 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 $
001617 004667-05200 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 $
001696 005297-05966 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 \0089 J09 $
001760 005928-06600 0125 0125 0000 0750 0875 1000 0125 \0090 K01 $
001884 000154-00868 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 $
001928 000787-01500 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 \0092 K03 $
001957 001400-02115 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 $
002033 002844-02805 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 $
002089 003455-03496 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 $
002183 003345-04224 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 $
002239 003956-04816 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 $
002293 004553-05556 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 $
002347 005153-06296 0125 0250 0000 0750 1000 0750 0000 \0099 L01 $
002300-00634-00271 0125 0250 0125 0750 0875 0750 0000 \0100 L02 $
002427-00139-00139 0125 0250 0250 0750 0875 0625 0000 \0101 L03 $
002595 000124-01735 0125 0250 0375 0750 0875 0625 0000 \0102 L04 $
002747 000496-02394 0125 0250 0500 0750 0875 0500 0000 \0103 L05 $
002901 001812-03006 0125 0250 0625 0750 0875 0375 0000 \0104 L06 $
002985 001555-03665 0125 0250 0750 0750 0875 0250 0000 \0105 L07 $
003047 001407-04203 0125 0250 0875 0750 0875 0125 0000 \0106 L08 $
003198 002614-04933 0125 0250 1000 0750 0875 0000 0000 \0107 L09 $
003561 003214-00464 0125 0375 0000 0625 0875 1000 0000 \0108 M01 $
002725-01385 000322 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 $
002872-00803-00093 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 $
002935-00555-01496 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 $
003114-00307-02000 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 $
003327 000886-02689 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M06 $
003504 000488-03244 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M07 $
003622 000920-03918 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 $
003775 001424-04561 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 $
002901-01312-00644 0125 0500 0000 0750 0875 0875 0000 \0117 N01 $
003147-02147 000858 0125 0500 0125 0750 0875 0750 0000 \0118 N02 $
003214-01755-00463 0125 0500 0250 0750 0875 0625 0000 \0119 N03 $
003381-01247-01184 0125 0500 0375 0750 0875 0625 0000 \0120 N04 $
003504-00739-01905 0125 0500 0500 0750 0875 0500 0000 \0121 N05 $
003624-00530-02500 0125 0500 0625 0750 0875 0500 0375 \0122 N06 $
003835-00307-03095 0125 0500 0750 0750 0875 0500 0250 \0123 N07 $
004021 000099-03627 0125 0500 0875 0750 0875 0500 0125 \0124 N08 $
004219 004941-04265 0125 0500 1000 0750 0875 0500 0000 \0125 N09 $
004403-01287-00217 0125 0625 0125 0750 0875 0375 0000 \0126 O01 $
003644-02971 001490 0125 0625 0250 0750 0875 0375 0000 \0127 O02 $
003770-02422-00754 0125 0625 0375 0750 0875 0375 0125 \0128 O03 $
003880-01955-00827 0125 0625 0375 0750 0875 0625 0000 \0129 O04 $
003938-01488-01488 0125 0625 0500 0750 0875 0375 0250 \0130 O05 $
004055-01340-02184 0125 0625 0625 0750 0875 0375 0000 \0131 O06 $
004209-01274-02787 0125 0625 0750 0750 0875 0375 0000 \0132 O07 $
004377-00829-03349 0125 0625 0875 0750 0875 0375 0000 \0133 O08 $
004567-00439-03939 0125 0625 1000 0750 0875 0375 0000 \0134 O09 $
003892-03891-03255 0125 0750 0000 0875 0750 0250 1000 \0135 P01 $
004849-03738-02043 0125 0750 0125 0875 0750 0250 0875 \0136 P02 $
004216-02149-00495 0125 0750 0250 0875 0750 0250 0750 \0137 P03 $
004301-02620-00444 0125 0750 0375 0875 0750 0250 0625 \0138 P04 $
004386-02092-00392 0125 0750 0500 0875 0750 0250 0500 \0139 P05 $
004476-01957-01889 0125 0750 0625 0875 0750 0250 0375 \0140 P06 $
004563-01822-02000 0125 0750 0750 0875 0750 0250 0250 \0141 P07 $
004711-01298-03113 0125 0750 0875 0875 0750 0250 0125 \0142 P08 $
004857-00774-03926 0125 0750 1000 0875 0750 0250 0000 \0143 P09 $
004329-04612-03844 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 $
004492-04253-03253 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 $
004643-03712-00893 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 $
004745-03233-00163 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 $
004847-02755-00500 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 $
004929-02613-01597 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q06 $
005010-02471-02811 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q07 $
005089-02206-02887 0125 0875 0875 0875 0125 0000 0000 \0151 Q08 $
005231-01963-00519 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0125 \0152 Q09 $
004749-03552-04414 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 $
004827-03287-00621 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0154 R02 $
005072-04407-00198 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 \0155 R03 $
005199-03881-00207 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 $
005289-03510-00262 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 $
005368-03212-01333 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 $
005449-02965-01913 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 $
005542-02622-02616 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 $
005577-02304-03303 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 $
001564 001650 000272 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 $
001554 001810-00629 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 $
001597 002000-01000 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 \0164 S03 $
001623 002659-02207 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 $
001705 003240-02893 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 $
001773 003841-03586 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S06 $
001861 004434-04290 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 $
002019 005008-04939 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 $
002023 005608-05624 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 \0170 S09 $
002060 006209-06286 0250 0125 0000 0625 0875 1000 0125 \0171 T01 $
002263 000889-00268 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 $
002289 001520-00921 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 \0173 T03 $
002335 001659-01748 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 $
002381 002313-02457 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 $
002428 002967-03166 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T06 $
002510 003584-03937 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 $
002577 004205-04707 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 $
002642 004805-05288 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 $
002688 005407-05922 0250 0250 0000 0625 1000 0750 0000 \0180 U01 $
002884 000997-00535 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 $
002953 001600-01000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 $
003003 000754-01388 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 $
003053 001393-02000 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 \0184 U05 $
003112 001996-02810 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 $
003192 002636-03520 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 $
003280 003282-04152 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 $
003337 003820-04862 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 $
003062-01034 000247 0250 0375 0000 0625 0750 1000 0000 \0189 V01 $
003215-00760 000979 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 $
003386-00536-00070 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 $
003457-00221-01065 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 $
003643-00000-01625 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 $
003803 000538-02331 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 $
003982 000940-02935 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 $
004061 001482-03577 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 $
004196 002090-04242 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 $
003271-01024-00000 0250 0500 0000 0625 0750 0875 0000 \0198 W01 $
003627-01532 001569 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0199 W02 $
003785-01250-00938 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0200 W03 $
003875-00820-00793 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 $
003954-00391-01429 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 $
004150-00254-02035 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 $
004377 000000-02642 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 $
004544 004470-03208 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 $
004730 000903-03872 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 \0206 W09 $
003905-01000-00000 0250 0625 0000 0625 0750 0750 0000 \0207 X01 $
004076-02315 001145 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 $
004230-01857-01857 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 $
004374-01601-00350 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 $
004514-01344-00844 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 $
004544-00997-01745 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 $
004718-00650-02357 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 $
004912-00260-02994 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 $
005115 000000-03631 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 $
004313-03264 003890 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 $
004463-03076 002681 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 $
004640-02888-01605 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 $
004778-02277 000904 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 $
004897-01666-00822 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 $
004988-01614-01460 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 $
005076-01251-01137 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 $
005234-00981-02699 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 $
005441-00710-03260 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 \0224 Y09 $
004746-04023 004472 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0225 Z01 $
004918-03723-03723 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0226 Z02 $
005083-03684 002159 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0227 Z03 $
005234-02976 000545 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0228 Z04 $
005352-02368-00000 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0229 Z05 $
005449-02213-01200 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0230 Z06 $
005546-02058-01983 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0231 Z07 $
005568-01644-02503 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0232 Z08 $
005693-01271-03000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 \0233 Z09 $
005176-04778 005052 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0234 a01 $
005245-04637-04637 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0235 a02 $
005516-04405 002706 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0236 a03 $
005683-03678 000601 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0237 a04 $
005817-03169-00146 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0238 a05 $
005926-02858-00885 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0239 a06 $
005993-02573-01555 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0240 a07 $
006058-02301-02225 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0241 a08 $
006078-01996-02860 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0242 a09 $
```