```
LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08  $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
000808 000063 000072 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $   001127 001220 000587 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $   001717 002498 001548 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
000931 000954 -01810 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $   001205 001781 -01273 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $   001784 002866 -00377 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
001167 002495 -03907 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $   001418 002900 -03436 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $   001923 003617 -02576 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
001401 003599 -05219 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $   001619 003786 -04804 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $   002085 004270 -04028 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
001648 004428 -06261 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $   001836 004579 -05927 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $   002244 004920 -05226 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
001898 005157 -07168 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $   002062 005303 -06893 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $   002419 005488 -06236 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
002150 005824 -08016 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $   002294 005869 -07742 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $   002631 006055 -07194 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
002474 006439 -08885 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $   002597 006500 -08668 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $   002884 006617 -08169 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
003158 007437 -10503 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   003249 007480 -10335 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $   003469 007583 -09960 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
001676 -01564 001327 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $   001849 -00459 001669 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $   002254 001153 002260 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
001731 -00827 -00519 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $   001911 000094 -00199 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $   002304 001478 000467 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
001874 000624 -02695 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $   002040 001228 -02426 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $   002409 002242 -01793 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
002040 001852 -04191 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $   002182 002217 -03884 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $   002536 002989 -03296 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
002213 002786 -05350 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $   002343 003108 -05095 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $   002672 003692 -04553 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
002391 003692 -06353 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $   002519 003936 -06129 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $   002815 004325 -05598 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
002597 004488 -07275 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $   002705 004606 -07041 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $   002979 004961 -06578 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
002854 005257 -08237 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $   002957 005387 -08070 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $   003204 005652 -07648 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
003446 006549 -10013 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $   003527 006613 -09868 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $   003725 006794 -09530 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
002876 -03253 002974 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $   002972 -02449 003127 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $   003224 -01003 003521 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
002906 -02752 001313 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $   003007 -07530 000216 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $   003249 -00684 001862 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
002993 -01636 -00926 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $   003084 -01075 -00746 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $   003325 000037 -00350 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003091 -00608 -02447 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $   003178 -00169 -02265 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $   003404 000761 -01878 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
003191 000383 -03732 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $   003281 000738 -03557 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $   003498 001487 -03188 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003312 001281 -04843 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $   003398 001571 -04674 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $   003606 002186 -04305 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
003452 002137 -05853 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $   003533 002367 -05715 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $   003725 002887 -05358 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
003633 003067 -06955 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $   003704 003257 -06807 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $   003894 003666 -06479 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
004077 004692 -08950 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $   004142 004821 -08835 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $   004306 005088 -08554 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003824 -04363 004132 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $   003889 -03752 004207 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $   004068 000879 007014 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0189 V01 $
003844 -03961 002644 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $   003914 -03426 002754 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $   004091 -02241 003030 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003899 -03087 000478 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $   003973 -02627 000620 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $   004142 -01588 000898 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
003963 -02266 -01033 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $   004035 -01837 -00894 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $   004201 -00952 -00627 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
004045 -01385 -02347 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $   004110 -01029 -02220 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $   004271 -00261 -01949 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004128 -00551 -03483 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $   004192 -00241 -03364 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $   004353 000419 -03089 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004232 000288 -04565 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $   004293 000542 -04453 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $   004449 001115 -04189 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004370 001312 -05705 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $   004420 001419 -05603 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $   004578 001912 -05360 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004720 002942 -07864 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $   004776 003117 -07786 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $   004910 003457 -07548 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004663 -05205 005091 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $   004720 -04729 005167 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $   004856 -03709 005380 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0198 W01 $
004682 -04907 003784 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $   004739 -04460 003862 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $   004874 -03482 004095 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
004724 -04225 001735 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $   004780 -03819 001829 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $   004913 -02925 002053 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
004772 -03527 000227 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $   004827 -03160 000334 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $   004959 -02350 000563 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
004831 -02772 -01088 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $   004888 -02454 -00979 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $   005018 -01741 -00761 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004899 -02042 -02241 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $   004949 -01748 -02135 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $   005079 -01096 -01923 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004980 -01234 -03354 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $   005099 -01025 -03285 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $   005156 -00440 -03041 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
005089 -00378 -04537 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $   005139 -00162 -04446 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $   005259 000344 -04242 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
005373 001369 -06789 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $   005422 001532 -06713 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $   005786 001954 -06748 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
005431 -05914 005967 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $   005476 -05541 005997 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $   005585 -04708 006195 0250 0625 0000 0750 0375 1000 0000 %0207 X01 $
005443 -05683 004767 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $   005488 -05315 004859 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $   005600 -04478 005014 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
005476 -05127 002827 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $   005524 -04775 002925 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $   005635 -04000 003100 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
005515 -04548 001378 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $   005565 -04182 001417 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $   005672 -03504 001640 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
005562 -03888 000056 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $   005609 -03600 000151 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $   005717 -02941 000319 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
005617 -03235 -01096 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $   005660 -02983 -01006 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $   005770 -02367 -00835 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
005680 -02527 -02213 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $   005728 -02294 -02136 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $   005830 -01760 -01959 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
005773 -01705 -03431 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $   005814 -01509 -03347 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $   005916 -01018 -03180 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
006008 -00037 -05739 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $   006052 000121 -05672 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $   006146 000496 -05501 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
006230 -06632 006828 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $   006272 -06325 006894 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $   006360 -05606 007014 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
006242 -06442 005792 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $   006281 -06131 005851 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $   006372 -05438 005989 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
006269 -05976 003969 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $   006308 -05685 004041 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $   006400 -05017 004191 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
006301 -05480 002554 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $   006341 -05217 002624 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $   006429 -04578 002766 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
006339 -04922 001263 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $   006379 -04673 001337 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $   006466 -04092 001477 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
006382 -04358 000109 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $   006424 -04128 000182 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $   006509 -03577 000328 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
006436 -03741 -01010 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $   006475 -03523 -00944 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $   006559 -03018 -00795 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
006509 -03001 -02234 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $   006548 -02809 -02169 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $   006633 -02352 -02028 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
006708 -01438 -04591 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $   006745 -01285 -04525 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $   006826 -00908 -04393 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
007134 -07384 007823 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $   007167 -07133 007859 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $   007239 -06533 007983 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
007142 -07223 006920 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $   007177 -06970 006964 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $   007249 -06391 007070 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
007165 -06851 005231 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $   007197 -06613 005285 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $   007268 -06050 005395 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
007191 -06439 003863 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $   007222 -06216 003923 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $   007295 -05676 004037 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
007222 -05978 002608 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $   007254 -05769 002666 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $   007325 -05244 002785 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
007256 -05487 001466 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $   007289 -05291 001526 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $   007359 -04815 001643 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
007300 -04949 000349 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $   007332 -04761 000408 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $   007402 -04301 000519 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
007361 -04297 -00882 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $   007392 -04119 -00822 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $   007461 -03714 -00701 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
007522 -02885 -03261 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $   007555 -02744 -03210 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $   007622 -02386 -03095 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
008413 -08378 009254 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $   008431 -08187 009272 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $   008482 -07721 009344 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0234 a01 $
008419 -08267 008468 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $   008438 -08067 008503 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $   008489 -07610 008586 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0235 a02 $
008437 -07967 006966 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $   008455 -07776 006994 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $   008507 -07336 007077 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0236 a03 $
008458 -07655 005686 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $   009894 -08511 006529 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $   008526 -07040 005803 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0237 a04 $
008480 -07282 004481 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $   008498 -07114 004511 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $   008548 -06687 004600 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0238 a05 $
008508 -06900 003369 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $   008526 -06731 003403 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $   008575 -06326 003487 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0239 a06 $
008540 -06468 002270 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $   008559 -06299 002301 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $   008610 -05908 002385 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0240 a07 $
008588 -05925 001054 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $   008606 -05774 001084 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $   008656 -05404 001163 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0241 a08 $
008716 -04730 -01331 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $   008732 -04582 -01304 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $   008782 -04252 -01223 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0242 a09 $
```