```
%BEG HE41_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009749 -00099 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0000 A01 $   009744 -00091 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0324 A10 $   009725 -00093 000194 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0648 A19 $
009094 -00583 -00369 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000   %0001 A02 $   008962 000013 -00640 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000   %0325 A11 $   008834 000539 -00530 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000   %0649 A20 $
008619 -00925 -00840 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000   %0002 A03 $   008431 -00058 -01067 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000   %0326 A12 $   008291 000973 -00901 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000   %0650 A21 $
008121 -01498 -00768 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000   %0003 A04 $   007789 -00037 -01458 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000   %0327 A13 $   007716 001427 -01171 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000   %0651 A22 $
007444 -01856 -01043 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000   %0004 A05 $   006862 000086 -01774 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000   %0328 A14 $   006788 002000 -01404 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000   %0652 A23 $
006932 -02278 -01570 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000   %0005 A06 $   006169 000057 -02341 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000   %0329 A15 $   005995 002728 -01709 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000   %0653 A24 $
006304 -02786 -02127 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000   %0006 A07 $   005528 000039 -02767 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000   %0330 A16 $   004926 003341 -02078 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000   %0654 A25 $
005928 -03292 -02338 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000   %0007 A08 $   004800 000079 -03318 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000   %0331 A17 $   004249 003733 -02341 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000   %0655 A26 $
005569 -03726 -02547 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000   %0008 A09 $   004247 -00030 -03732 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000   %0332 A18 $   003625 004289 -02768 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000   %0656 A27 $
008981 000875 000178 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000   %0009 B01 $   009505 -00067 000861 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000   %0333 B10 $   009190 -00860 000240 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000   %0657 B19 $
008673 000086 000140 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0010 B02 $   008913 000029 000148 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0334 B11 $   008824 000050 000126 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0658 B20 $
008243 -00399 -00245 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000   %0011 B03 $   008199 000085 -00412 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000   %0335 B12 $   008047 000444 -00496 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000   %0659 B21 $
007521 -00946 -00682 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000   %0012 B04 $   007446 -00132 -00858 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000   %0336 B13 $   007326 000919 -00713 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000   %0660 B22 $
007001 -01343 -00924 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000   %0013 B05 $   006594 000071 -01372 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000   %0337 B14 $   006626 001507 -00955 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000   %0661 B23 $
006551 -01750 -01331 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000   %0014 B06 $   005956 -00018 -01840 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000   %0338 B15 $   005484 002106 -01394 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000   %0662 B24 $
006022 -02262 -01795 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000   %0015 B07 $   005303 -00036 -02344 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000   %0339 B16 $   004639 002831 -01764 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000   %0663 B25 $
005544 -02631 -02219 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000   %0016 B08 $   004559 000168 -02980 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000   %0340 B17 $   004048 003233 -02083 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000   %0664 B26 $
005051 -03002 -02412 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000   %0017 B09 $   003925 000188 -03462 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000   %0341 B18 $   003403 003752 -02441 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000   %0665 B27 $
008437 001317 000948 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000   %0018 C01 $   009248 -00017 001537 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000   %0342 C10 $   008713 -01498 000336 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000   %0666 C19 $
008091 000611 000556 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000   %0019 C02 $   008668 -00116 001153 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000   %0343 C11 $   008272 -00622 000297 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000   %0667 C20 $
007904 000084 000094 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0020 C03 $   007999 000057 000123 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0344 C12 $   007941 000093 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0668 C21 $
007241 -00496 -00265 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000   %0021 C04 $   007303 -00009 -00346 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000   %0345 C13 $   007242 000489 -00372 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000   %0669 C22 $
006706 -00946 -00644 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000   %0022 C05 $   006513 -00047 -00836 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000   %0346 C14 $   006338 001084 -00724 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000   %0670 C23 $
006222 -01423 -00991 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000   %0023 C06 $   005849 000034 -01553 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000   %0347 C15 $   005343 001641 -01203 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000   %0671 C24 $
005673 -01848 -01416 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000   %0024 C07 $   005164 000019 -02030 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000   %0348 C16 $   004531 002279 -01502 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000   %0672 C25 $
005179 -02245 -01789 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000   %0025 C08 $   004497 000106 -02570 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000   %0349 C17 $   003826 002775 -01842 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000   %0673 C26 $
004729 -02596 -02127 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000   %0026 C09 $   003847 -00063 -02947 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000   %0350 C18 $   003206 003016 -02190 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000   %0674 C27 $
007688 002282 001095 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000   %0027 D01 $   009124 -00237 002618 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000   %0351 D10 $   008055 -02444 000985 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000   %0675 D19 $
007592 001393 000874 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000   %0028 D02 $   008591 -00206 001915 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000   %0352 D11 $   007686 -01481 000635 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000   %0676 D20 $
007382 000695 000457 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000   %0029 D03 $   007974 -00027 000944 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000   %0353 D12 $   007300 -00642 000260 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000   %0677 D21 $
006845 000124 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0030 D04 $   007044 000064 000039 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0354 D13 $   006913 000114 000040 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0678 D22 $
006293 -00347 -00228 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000   %0031 D05 $   006232 000048 -00297 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000   %0355 D14 $   006055 000555 -00492 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000   %0679 D23 $
005907 -00893 -00625 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000   %0032 D06 $   005649 000000 -00956 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000   %0356 D15 $   005213 001164 -00802 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000   %0680 D24 $
005331 -01444 -01137 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000   %0033 D07 $   004862 000080 -01658 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000   %0357 D16 $   004344 001789 -01219 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000   %0681 D25 $
004873 -01800 -01512 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000   %0034 D08 $   004304 000096 -02179 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000   %0358 D17 $   003745 002149 -01455 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000   %0682 D26 $
004356 -02196 -01831 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000   %0035 D09 $   003598 000134 -02691 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000   %0359 D18 $   003038 002653 -01972 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000   %0683 D27 $
007048 003090 001589 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000   %0036 E01 $   008969 -00313 003600 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000   %0360 E10 $   007498 -03144 001152 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000   %0684 E19 $
006925 002181 001174 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000   %0037 E02 $   008410 -00181 002819 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000   %0361 E11 $   007052 -02166 000897 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000   %0685 E20 $
006743 001425 000744 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000   %0038 E03 $   007753 -00209 001884 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000   %0362 E12 $   006690 -01463 000636 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000   %0686 E21 $
006207 000789 000407 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000   %0039 E04 $   006844 -00030 000959 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000   %0363 E13 $   006269 -00714 000404 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000   %0687 E22 $
005929 000077 000150 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0040 E05 $   005978 000082 000132 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0364 E14 $   005804 000086 000149 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0688 E23 $
005489 -00341 -00319 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000   %0041 E06 $   005354 000069 -00358 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000   %0365 E15 $   005097 000535 -00284 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000   %0689 E24 $
005156 -00990 -00746 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000   %0042 E07 $   004697 000066 -01108 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000   %0366 E16 $   004214 001205 -00763 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000   %0690 E25 $
004590 -01451 -01192 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000   %0043 E08 $   004078 000035 -01646 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000   %0367 E17 $   003577 001629 -01107 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000   %0691 E26 $
004139 -01699 -01413 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000   %0044 E09 $   003505 000032 -02116 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000   %0368 E18 $   002992 002136 -01543 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000   %0692 E27 $
006519 003899 001792 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000   %0045 F01 $   008789 -00337 004716 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000   %0369 F10 $   007120 -03676 001290 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000   %0693 F19 $
006386 002940 001464 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000   %0046 F02 $   008201 -00165 003670 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000   %0370 F11 $   006494 -02753 000786 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000   %0694 F20 $
006076 002193 001116 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000   %0047 F03 $   007523 -00084 002587 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000   %0371 F12 $   006205 -02278 000769 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000   %0695 F21 $
005648 001560 000732 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000   %0048 F04 $   006627 -00116 001957 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000   %0372 F13 $   005806 -01483 000540 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000   %0696 F22 $
005486 000898 000389 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000   %0049 F05 $   005965 -00032 000974 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000   %0373 F14 $   005384 -00681 000314 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000   %0697 F23 $
005175 000188 -00004 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0050 F06 $   005208 000187 000001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0374 F15 $   004995 000188 000038 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0698 F24 $
004865 -00425 -00423 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000   %0051 F07 $   004709 000046 -00625 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000   %0375 F16 $   004282 000569 -00483 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000   %0699 F25 $
004515 -00986 -00755 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000   %0052 F08 $   003997 000036 -01295 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000   %0376 F17 $   003501 001120 -00826 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000   %0700 F26 $
003787 -01299 -01223 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000   %0053 F09 $   003268 000006 -01655 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000   %0377 F18 $   002919 001576 -01220 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000   %0701 F27 $
006035 004598 002278 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000   %0054 G01 $   008667 -00409 005858 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000   %0378 G10 $   006501 -04425 001385 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000   %0702 G19 $
005659 003768 001762 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000   %0055 G02 $   008034 -00273 004731 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000   %0379 G11 $   006070 -03463 000995 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000   %0703 G20 $
005402 002894 001460 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000   %0056 G03 $   007317 -00220 003738 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000   %0380 G12 $   005752 -02858 000751 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000   %0704 G21 $
005053 002239 001196 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000   %0057 G04 $   006475 -00168 002962 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000   %0381 G13 $   005354 -02248 000589 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000   %0705 G22 $
004895 001560 000800 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000   %0058 G05 $   005845 -00105 002078 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000   %0382 G14 $   005021 -01578 000514 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000   %0706 G23 $
004789 000794 000394 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000   %0059 G06 $   005199 -00031 001101 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000   %0383 G15 $   004713 -00744 000319 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000   %0707 G24 $
004410 000176 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0060 G07 $   004361 000193 -00037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0384 G16 $   004110 000210 -00042 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0708 G25 $
004128 -00451 -00488 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000   %0061 G08 $   003974 000079 -00727 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000   %0385 G17 $   003564 000593 -00516 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000   %0709 G26 $
003616 -00929 -00834 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000   %0062 G09 $   003304 000018 -01160 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000   %0386 G18 $   002839 001183 -00848 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000   %0710 G27 $
005385 005663 002870 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000   %0063 H01 $   008525 -00314 006612 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000   %0387 H10 $   006082 -04998 001496 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000   %0711 H19 $
004980 004342 002178 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000   %0064 H02 $   007863 -00378 005392 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000   %0388 H11 $   005599 -04210 001234 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000   %0712 H20 $
004663 003849 001915 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000   %0065 H03 $   007192 -00293 004674 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000   %0389 H12 $   005271 -03687 000984 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000   %0713 H21 $
004271 003108 001475 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000   %0066 H04 $   006318 -00206 003855 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000   %0390 H13 $   004935 -02905 000744 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000   %0714 H22 $
004065 002165 001139 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000   %0067 H05 $   005611 -00143 002885 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000   %0391 H14 $   004405 -02231 000463 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000   %0715 H23 $
003886 001557 000735 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000   %0068 H06 $   005044 -00059 001986 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000   %0392 H15 $   004261 -01534 000385 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000   %0716 H24 $
003938 000833 000246 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000   %0069 H07 $   004378 -00117 000882 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000   %0393 H16 $   003868 -00796 000245 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000   %0717 H25 $
003637 000051 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0070 H08 $   003677 000069 -00015 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0394 H17 $   003353 000077 -00007 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0718 H26 $
003310 -00437 -00486 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000   %0071 H09 $   003099 000033 -00633 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000   %0395 H18 $   002689 000633 -00565 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000   %0719 H27 $
004618 006612 003166 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000   %0072 I01 $   008403 -00289 008550 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000   %0396 I10 $   005643 -05325 001756 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000   %0720 I19 $
004084 005820 002773 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000   %0073 I02 $   007656 -00337 007065 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000   %0397 I11 $   005243 -04529 001372 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000   %0721 I20 $
003859 004892 002324 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000   %0074 I03 $   006957 -00320 005796 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000   %0398 I12 $   004842 -03896 001053 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000   %0722 I21 $
003591 003904 001803 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000   %0075 I04 $   006136 -00193 004580 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000   %0399 I13 $   004525 -03368 000933 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000   %0723 I22 $
003387 003092 001438 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000   %0076 I05 $   005433 -00101 003723 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000   %0400 I14 $   004104 -02868 000697 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000   %0724 I23 $
003296 002508 000931 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000   %0077 I06 $   004781 -00031 002765 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000   %0401 I15 $   003593 -02115 000410 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000   %0725 I24 $
003355 001547 000703 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000   %0078 I07 $   004248 -00112 001826 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000   %0402 I16 $   003333 -01295 000043 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000   %0726 I25 $
003098 000918 000137 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000   %0079 I08 $   003630 -00039 000754 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000   %0403 I17 $   002887 -00518 000152 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000   %0727 I26 $
002730 000087 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0080 I09 $   002771 000082 -00180 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0404 I18 $   002523 000088 -00156 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0728 I27 $
```