

BEG GE46 22.TXT, Separation cmy62*, c f1=0.90, D65, not adapted \$		1000 x (r g b - c m y)		%nr.		pos \$	
\$100 x LAB*							
009306	-00084	000213	1000	1000	1000	0000	0000
009919	-05058	000515	0875	1000	1000	0125	0000
008308	-00871	-00959	0750	1000	1000	0250	0000
007858	-01163	-01216	0625	1000	1000	0375	0000
007383	-01611	-01686	0500	1000	1000	0500	0000
006878	-01964	-02178	0375	1000	1000	0625	0000
006222	-02376	-02748	0250	1000	1000	0750	0000
005783	-02780	-03089	0125	1000	1000	0875	0000
005666	-03304	-03572	0000	1000	1000	0000	0000
008820	000546	000814	1000	0875	0875	0000	0125
008443	-00968	000216	0875	0875	0875	0125	0125
007868	-00630	-00416	0750	0875	0875	0250	0125
007319	-00815	-00756	0625	0875	0875	0375	0125
006942	-01133	-01342	0500	0875	0875	0500	0125
006429	-01625	-01884	0375	0875	0875	0625	0125
005783	-00882	-02456	0250	0875	0875	0750	0125
005354	-02274	-02817	0125	0875	0875	0875	0125
004789	-02645	-03175	0000	0875	0875	1000	0125
008387	001272	001019	1000	0750	0750	0900	0250
007875	000587	000691	0875	0750	0750	0125	0250
007464	-00053	000418	0750	0750	0750	0250	0250
006522	-00891	-00818	0500	0750	0750	0500	0250
006062	-01278	-01254	0375	0750	0750	0625	0250
005504	-01618	-01805	0250	0750	0750	0750	0250
004936	-01790	-02509	0125	0750	0750	0875	0250
004528	-02090	-02650	0000	0750	0750	1000	0250
007793	002043	003341	1000	0625	0625	0000	0375
007385	001203	000991	0875	0625	0625	0125	0375
006870	000662	000597	0750	0625	0625	0250	0375
005677	001012	000976	0625	0625	0625	0375	0375
005194	-00505	-00498	0500	0625	0625	0500	0375
004571	-00959	-01042	0375	0625	0625	0625	0375
005116	-01321	-01296	0250	0625	0625	0750	0375
004706	-01056	-02032	0125	0625	0625	0875	0375
004273	-01730	-02349	0000	0625	0625	1000	0375
007222	002709	001898	1000	0500	0500	0000	0500
006825	001798	001483	0875	0500	0500	0125	0500
006218	001301	001231	0750	0500	0500	0250	0500
005863	000801	000564	0625	0500	0500	0375	0500
005655	-00048	000109	0500	0500	0500	0500	0500
005439	-00563	-00456	0375	0500	0500	0625	0500
004893	-01006	-01257	0250	0500	0500	0750	0500
004114	-01242	-01443	0125	0500	0500	0875	0500
003905	-00333	-00267	0000	0500	0500	1000	0500
003855	000323	000175	1000	0500	0500	0000	0250
006129	002564	001965	0875	0375	0375	0125	0625
005579	002009	001651	0750	0375	0375	0250	0625
005209	001354	001213	0625	0375	0375	0375	0625
004901	000636	000588	0500	0375	0375	0500	0625
004806	000900	000950	0375	0375	0375	0625	0625
004412	-00505	-00572	0250	0375	0375	0750	0625
003841	-01070	-01127	0125	0375	0375	0875	0625
003549	-01231	-01256	0000	0375	0375	1000	0625
005786	004050	002725	1000	0250	0250	0000	0750
005463	003285	002460	0875	0250	0250	0125	0750
004928	002838	002074	0750	0250	0250	0250	0750
004615	002059	001567	0625	0250	0250	0375	0750
004352	001271	001125	0500	0250	0250	0500	0750
004217	000561	000451	0375	0250	0250	0625	0750
003887	-00065	000525	0250	0250	0250	0750	0750
003723	-00502	-00653	0125	0250	0250	0875	0750
003347	-00960	-00997	0000	0250	0250	1000	0750
005234	004693	003217	1000	0125	0125	0000	0875
004798	003978	002700	0875	0125	0125	0875	0875
004323	003431	002338	0750	0125	0125	0875	0875
003986	002747	001950	0625	0125	0125	0375	0875
003868	002817	001567	0500	0125	0125	0500	0875
003562	001404	000963	0375	0125	0125	0625	0875
003293	000430	000264	0125	0125	0125	0875	0875
003048	000303	000098	0125	0125	0125	0875	0875
002732	-00118	-01809	0000	0125	0125	1000	0875
004550	005985	003801	1000	0000	0000	0000	1000
004029	005530	003593	0875	0000	0000	0125	1000
003681	004730	003196	0750	0000	0000	0250	1000
003381	003274	002549	0625	0000	0000	0375	1000
003157	003310	002431	0500	0000	0000	0500	1000
003131	002238	001728	0375	0000	0000	0625	1000
002890	001629	001270	0250	0000	0000	0750	1000
002589	000934	001045	0125	0000	0000	0875	1000
002227	000502	000339	0000	0000	0000	1000	1000
009430	-00085	000200	1000	1000	1000	0000	0000
008676	000201	-00436	0875	0875	1000	0125	0125
008011	000378	-00282	0750	0750	1000	0250	0250
007079	000715	-01270	0625	0625	1000	0375	0375
006380	001074	-01671	0500	0500	1000	0500	0500
005517	001270	-02210	0375	0375	1000	0625	0625
004753	001626	-02861	0250	0250	1000	0750	0750
004026	001595	-03502	0125	0125	1000	0875	0875
003221	002637	-04112	0000	0000	1000	1000	0000
009577	-00326	001125	1000	1000	0875	0000	0125
008644	-00061	000184	0875	0875	0875	0125	0125
007726	000164	-00413	0750	0750	0875	0250	0250
007033	000939	-00732	0625	0625	0875	0375	0125
006280	000974	-01313	0500	0500	0875	0500	0500
005447	001087	-01743	0375	0375	0875	0625	0625
004487	001338	-02549	0250	0250	0875	0750	0125
003800	001773	-03043	0125	0125	0875	0875	0125
003069	002270	-03701	0000	0000	0875	1000	0125
009265	-00226	001877	1000	1000	0750	0900	0250
008590	-00207	001053	0875	0875	0750	0125	0125
007503	-00059	000145	0750	0750	0750	0250	0250
006749	-00049	000045	0750	0750	0750	0250	0250
006077	000490	-00888	0500	0500	0750	0500	0500
005263	001070	-01359	0375	0375	0750	0625	0250
004382	001684	-02009	0250	0250	0750	0750	0250
003653	001319	-02554	0125	0125	0750	0875	0250
003113	001766	-03632	0000	0000	0750	1000	0250
009264	-00468	002743	1000	1000	0625	0000	0375
008475	-00359	001944	0875	0875	0625	0125	0125
007542	-00226	000954	0750	0750	0625	0250	0375
006693	-00009	000061	0625	0625	0625	0375	0375
006058	000248	-00471	0500	0500	0625	0500	0375
005170	00447	-00941	0375	0375	0625	0625	0375
004412	000753	-01378	0250	0250	0625	0750	0375
003548	000892	-02048	0125	0125	0625	0875	0375
002923	001301	-02670	0000	0000	0625	1000	0375
009248	-00710	-03657	1000	1000	0500	0000	0500
008420	-00581	002899	0875	0875	0500	0125	0500
007502	-00432	002200	0750	0750	0500	0250	0500
006647	-00166	000996	0625	0625	0500	0375	0375
005759	-00040	000094	0500	0500	0500	0500	0500
005180	000184	-00522	0375	0375	0500	0625	0500
004388	000344	-01197	0250	0250	0500	0750	0500
003586	000701	-01534	0125	0125	0500	0875	0500
003275	001125	-00740	0000	0000	0500	1000	0500
003047	000402	-01000	0000	0000	0625	0000	0625
003007	-00795	003981	0875	0875	0375	0125	0125
007371	-00542	003140	0750	0750	0375	0250	0625
006578	-00447	002281	0625	0625	0375	0375	0625
005504	-00249	001165	0500	0500	0375	0500	0500
004845	000910	-00500	0375	0375	0375	0625	0625
004245	001132	-00565	0250	0250	0375	0750	0625
003541	000540	-01186	0125	0125	0375	0875	0625
002568	001077	-01174	0000	0000	0375	1000	0625
009118	-01045	005857	1000	1000	0250	0000	0750
008123	-00871	004933	0875	0875	0250	0125	0750
007201	-00672	003968	0750	0750	0250	0250	0750
006439	-00624	003122	0625	0625	0250	0375	0375
005480	-00349	002099	0500	0500	0250	0500	0750
004771	-00317	001004	0375	0375	0250	0625	0625
003878	000005	000050	0250	0250	0250	0750	0750
003536	000380	-00660	0125	0125	0250	0875	0875
002603	001123	-01337	0000	0000	0250	1000	0750
009080	-01201	-00632	1000	1000	0125	0000	0875
008009	-00986	005480	0875	0875	0125	0125	0875
007136	-00815	004730	0750	0750	0125	0250	0875
006248	-00620	003875	0625	0625	0125	0375	0875
005392	-00521	003118	0500	0500	0125	0500	0875
004796	-00160	002032	0375	0375	0125	0625	0875
004250	-00144	00250	0250	0250	0125	0750	0875
003866	000306	001313	0125	0125	0125	0875	0875
002490	00111						